

Série IX Intercom compatible réseau IP

Adaptateur polyvalent IXW-MA

Manuel de programmation Web

Version du logiciel : 5.10 et ultérieure

🚺 Important

- Avant de procéder à la configuration et d'utiliser le système, veuillez lire attentivement le Manuel de programmation Web (ce document) et le Manuel d'utilisation.
- Pour l'installation et la connexion de chaque dispositif, reportez-vous au « Manuel d'installation »
- Commencez l'installation après avoir lu et parfaitement compris les procédures pour la configuration de système.
- Le fichier de paramétrage système est requis pour les opérations de maintenance et de réparation post-installation. Le fichier de paramétrage doit être remis au client.
- · Les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent différer du vrai produit.
- Les restrictions suivantes s'appliquent aux programmations Web lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».
 - Seules les programmations de maintenance peuvent être configurées.
 - Le Web ne peut pas être utilisé avec des privilèges de compte utilisateur.

Table des matières

Introduction

1.	Symboles de notation dans le présent manuel	. 5
2.	Manuels de produit	. 6
3.	Configuration du système	. 7
4.	Organigrammes pour configurer le système	. 8
	4.1 Pour une adresse IPv4 statique	. 9
	4.2 Pour une adresse IPv4 avec DHCP	14
	4.3 Pour une adresse IPv6 statique	20
	4.4 Pour une adresse IPv6 sans état	25
	4.5 Pour une adresse IPv6 avec DHCP	31

Démarrage et configuration

1.	Conditions système	38
2.	Noms des pièces	39
3.	Connexion à un ordinateur	41
4.	Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer	42
5.	Fenêtre de paramétrage	46
	5.1 Comment configurer	46
6.	Liste des paramètres du système	48

Configuration du poste

1.	Informations sur le poste	53
	1.1 Identification	53
	1.2 ID et mot de passe	54
	1.3 Langue	55
	1.4 Temps	56
	1.5 Système étendu	58
2.	Programmations réseau	59
	2.1 Adresse IP	59
	2.2 DNS	61
	2.3 Priorité de paquets	62
	2.4 NTP	63
3.	Programmations de l'entrée d'option/la sortie de relais	65
	3.1 Entrée d'option	65
	3.2 Sortie de relais	67
4.	Programmations de fonction	72
	4.1 Appel salle de bain	72
	4.2 Email	73
	4.3 Intégration CGI	79
	4.4 Intégration SIF	80
	4.5 Demande de signature de certificat (CSR)	84
	4.6 Certificat SSL	86
	4.7 IEEE 802.1X	87

5 Maintenance	89
5.1 Mise à jour du logiciel	
5.2 Initialisation	
5.3 Copie de sauvegarde des fichiers de programmations	
5.4 Journal du système	
5.5 syslog	

Ce manuel explique comment configurer le modèle IXW-MA via un navigateur Internet. Le système IX s'accompagne de manuels distincts pour l'installation, le paramétrage et l'utilisation. Veuillez vous reporter au manuel approprié.

1. Symboles de notation dans le présent manuel

Les symboles suivants identifient les informations importantes au sujet des procédures d'utilisation.

	Ce symbole signifie que toute exploitation inappropriée du poste ou tout non-respect de ces précautions peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
	Ce symbole signifie qu'une utilisation inappropriée du poste ou le non-respect de ces précautions peut provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.
Important	Ce symbole sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes.
Premarque	Ce symbole indique les conseils et les informations complémentaires pour l'utilisation.

• Les termes figurant sur l'écran du poste et du PC sont présentés sous la forme [XXXX].

- Les références de page sont indiquées comme suit <u>« Titre (\rightarrow page XX) », (\rightarrow page XX) ou page XX.</u>
- Les illustrations et images utilisées dans ce manuel peuvent différer des vrais articles.
- · Les téléphones VoIP et les postes du système IX sont désignés collectivement par « Postes. »

2. Manuels de produit

Veuillez lire le « Manuel d'installation », le « Manuel de paramétrage » et le « Manuel d'utilisation » si nécessaire. Demandez à la personne qui installe ou configure le produit de se reporter aux manuels appropriés.

Manuel d'installation	Manuel d'installation (fourni avec chaque poste.) Reportez-vous y en cas d'installation et de connexion d'un poste. (Ce manuel est destiné à l'installateur.)
Guide de program mation rapide	Guide de programmation rapide (notice fournie avec le système IX-MV7-*.) Ce manuel de programmation explique, de façon simplifiée, comment configurer l'outil d'assistance IX. (Pour les administrateurs système)
Les manuels énumérés à droite sont	Manuel de programmation d'outil d'assistance IX (format électronique (fichier
disponibles sur notre site Web à	PDF).)
support/ aux fins de téléchargement et	d'assistance IX. (Pour l'administrateur système)
de consultation.	Guide de programmation rapide (format électronique (fichier PDF).) Ce manuel de programmation explique, de façon simplifiée, comment configurer l'outil d'assistance IX. (Pour les administrateurs système)
	Manuel d'utilisation du logiciel de surveillance (Outil de supervision IX) (format électronique (fichier PDF).) Décrit l'utilisation du logiciel de surveillance (destiné à l'administrateur système)
	Manuel d'utilisation (format électronique (fichier PDF).) Décrit l'utilisation de chaque poste (destiné à l'utilisateur)
	Manuel de programmation Web (format électronique (fichier PDF).) Décrit la façon de paramétrer chaque poste via un navigateur Internet (destiné à l'administrateur système).
	Manuel d'installation (format électronique (fichier PDF).) Décrit l'installation de chaque poste (destiné à l'installateur)

3. Configuration du système

Après avoir installé et connecté tous les postes, le système devra être complètement configuré avant qu'il soit opérationnel.

Le système IX peut être configuré selon l'une des deux méthodes indiquées ci-dessous. Choisissez-en une. Il est recommandé d'utiliser l'outil d'assistance IX (1).

- (1) Procédez à la configuration à l'aide de l'application de l'« Outil d'assistance IX »
 - Installez le programme d'application sur un ordinateur personnel et utilisez-le pour créer la configuration pour tous les postes.
 - Recherchez des systèmes IX sur le réseau ; attribuez et téléversez des données de configuration pour le système.
- (2) Configurez chaque poste via un navigateur Internet (configuration Web)
 - Accédez à chaque poste via un navigateur Internet, puis configurez chaque poste individuellement.
 - Lors de la configuration d'un poste sans recours à l'outil d'assistance IX, les paramètres doivent être saisis manuellement et les données de paramétrage doivent être stockées individuellement.

🚺 Important

- Après configuration du système via un navigateur, les paramètres ne peuvent être transférés à l'outil d'assistance IX. Il est recommandé d'utiliser l'outil d'assistance IX pour gérer les paramètres.
- En cas d'utilisation de la configuration du navigateur pour changer des éléments tels que « Identification », « «Numéro+... (→page 53)»ID et mot de passe »«ID administrateur (→page 54)» «Mot de passe administrateur (→page 54)», «Adresse IPv4 » «Adresse IP+... (→page 60)» et « Adresse IPv6 », «Adresse IP (→page 60)» une fois la configuration à l'aide de l'outil d'assistance IX terminée, elle ne sera pas appliquée aux paramètres de l'outil d'assistance IX.

4. Organigrammes pour configurer le système

En cas de configuration du système via un navigateur, veuillez suivre l'organigramme correspondant à l'application. Enregistrez les données de paramétrage après avoir configuré le système. Veuillez vous reporter à <u>«Copie de</u> <u>sauvegarde des fichiers de programmations (→page 91)»</u> pour obtenir de plus amples renseignements sur la sauvegarde des données de paramétrage. Si les données de paramétrage sont perdues, il peut s'avérer impossible de les restaurer après les opérations de maintenance ou de réparation après-vente.

Les organigrammes sont destinés à la configuration via un navigateur Internet.

Lors de la configuration du système avec l'outil d'assistance IX, veuillez vous reporter au Manuel de programmation d'outil d'assistance IX.



4.1 Pour une adresse IPv4 statique



- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Veuillez vous reporter à «Copie de sauvegarde des fichiers de programmations (→page 91)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.1.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.



ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres	doivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 52)»	
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom], [Adresse IP]	
oui 📕	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.
]
4 Fin de la procédure]

ervez-vous de ce	organigramme pour ajouter un poste.	
1. Connectez I	e PC au poste à aiouter.	
Connectez les pos «Connexion à un c	tes un par un pour éviter les conflits d'adresses IP. rdinateur (→page 41)»	
2. Connectez-vous	vous au serveur Web du poste à ajouter. au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
3. Paramétrez Cliquez sur [Mise a	<mark>«Langue (→page 55)»</mark> . à jour] pour mettre à jour les paramètres.	
4. Configurez	e poste. poste (→page 52)»	

4.1.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.

4.1.5 Remplacer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour remplacer un poste.



4.2 Pour une adresse IPv4 avec DHCP

Important

- En raison de l'architecture du système IX, la configuration DHCP n'est recommandée que pour les environnements réseau utilisant la location d'adresses IP (statiques) gérées. Pour savoir comment configurer le serveur DHCP, veuillez vous reporter au manuel correspondant.
- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Veuillez vous reporter à <u>«Copie de sauvegarde des fichiers de</u> programmations (→page 91)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.2.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.

1. Installez le serveur DHCP. 2. Connectez le PC au poste à configurer. Les adresses IP par défaut des postes sont identiques. Connectez-les un par un. «Connexion à un ordinateur (--page 41)» 3. Connectez-vous au serveur Web du poste. «Connectez-vous au serveur Web du poste. «Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (--page 42)» 4. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv4 DHCP. » «Statique/DHCP (--page 59)» Le poste redémarre et l'adresse IP configurée avec le serveur DHCP est attribuée. Si l'adresse IP n'est pas configurée automatiquement, elle devient « 192.168.1.160 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste. L'adresse IP sera alors automatiquement reconfigurée. 5. Connectez-vous au serveur Web du poste avec l'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste accl'adresse IP attribuée. (Iquez sur [Mise à jour] pour metre à jour le paramétrage.

7. Configurez le poste.		
«Configuration du poste (\rightarrow page 52)»		
8. Configurez les autres poste	s de la même manière.	

ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres d	oivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. Configurez en fonction des explications de chaque entrée. <u>«Configuration du poste (→pa</u>	ge 52)»
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom], [Adresse IP]	
oui 📕	
 Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié. 	3. Fin de la procédure.
4. Fin de la procédure.]



Servez-vous de cet organigramme pour ajouter un poste.



4.2.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.



4.3 Pour une adresse IPv6 statique

🚺 Important

- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Veuillez vous reporter à «Copie de sauvegarde des fichiers de programmations (→page 91)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.3.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.



ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres d	oivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 52)»	
	7
L'un des elements suivants a-t-il ete modifie ? [Numero], [Nom], [Adresse IP]	
 Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié. 	3. Fin de la procédure.
4. Fin de la procédure.]



4.3.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.

4.3.5 Remplacer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour remplacer un poste.



4.4 Pour une adresse IPv6 sans état

🚺 Important

- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Veuillez vous reporter à «Copie de sauvegarde des fichiers de programmations (→page 91)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.4.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.

Un outil d'assistance est nécessaire pour configurer le système à l'aide de cet organigramme. Installez l'outil d'assistance, puis configurez-le pour IPv6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration, veuillez vous reporter au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».

1. Installez un dispositif (un routeur, par exemple) à même de transmettre l'avis du routeur (RA) (prend en charge le paramètre IPv6 sans état).

N'apportez pas de modification au dispositif qui empêcherait la transmission de l'avis du routeur (RA). Pour savoir comment procéder à la configuration, veuillez vous reporter au manuel du dispositif.

2. Connectez le PC au poste à configurer.

Les adresses IP par défaut des postes sont identiques. Connectez-les un par un. «Connexion à un ordinateur (→page 41)»

3. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à configurer.

4. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 sans état ».

«Statique/DHCP (→page 59)»

Le poste redémarre et si une adresse IPv6 ne se configure pas automatiquement. À défaut d'être configurée automatiquement, elle deviendra « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors automatiquement reconfigurée.



5. Configurez les autres postes de sorte qu'ils soient « IPv6 sans état » de la même manière.

6. Recherchez l'adresse IPv6 de chaque poste à l'aide de l'outil d'assistance.



ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres d	oivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 52)»	
l 'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro] [Nom]	1
[Adresse IP]	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.
•	7

4.4.3 Ajouter un poste

Servez-vous de cet organigramme pour ajouter un poste.

Un outil d'assistance est nécessaire pour configurer le système à l'aide de cet organigramme. Installez l'outil d'assistance, puis configurez-le pour IPv6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration, veuillez vous reporter au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».

1. Connectez le PC au poste à ajouter.

Connectez les postes un par un pour éviter les conflits d'adresses IP. «Connexion à un ordinateur (\rightarrow page 41)»

2. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à ajouter.



3. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 sans état ».

«Statique/DHCP (→page 59)»

Le poste redémarre et si une adresse IPv6 ne se configure pas automatiquement. À défaut d'être configurée automatiquement, elle deviendra « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors automatiquement reconfigurée.

4. Recherchez l'adresse IPv6 de chaque poste à ajouter à l'aide de l'Outil d'assistance.

5. Connectez-vous au serveur Web du poste à l'aide de l'adresse IPv6 identifiée. «Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)» 6. Paramétrez «Langue (→page 55)». Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les paramètres. 7. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 52)» 8. Ajoutez des données de paramétrage aux postes existants si nécessaire.

4.4.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.

4.4.5 Remplacer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour remplacer un poste.

Un outil d'assistance est nécessaire pour configurer le système à l'aide de cet organigramme. Installez l'outil d'assistance, puis configurez-le pour IPv6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration, veuillez vous reporter au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».



4.5 Pour une adresse IPv6 avec DHCP

🚺 Important

- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Veuillez vous reporter à «Copie de sauvegarde des fichiers de programmations (→page 91)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.5.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.

1. Vérifiez que l'environnement DHCP géré existe et qu'une adresse IP statique a été attribuée à chaque poste.

Configurez le système de telle sorte que le serveur DHCP attribue une adresse IP statique à chaque poste. Le DUID du poste est « 00030001 + Adresse MAC ».

Veuillez vous reporter au manuel du serveur DHCP pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration du serveur DHCP.

2. Connectez le PC au poste à configurer.

3. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à configurer.

4. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 DHCPv6 ».

«Statique/DHCP (→page 59)»

Le poste redémarre et l'adresse IPv6 attribuée par le serveur DHCP au préalable sera attribuée. Si l'adresse IP ne peut être attribuée, celle-ci prend la valeur par défaut de « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors attribuée de nouveau.

5. Configurez les autres postes de sorte qu'ils soient « IPv6 DHCPv6 » de la même manière.

6. Connectez-vous au serveur Web du poste avec l'adresse IPv6 attribuée. «Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»

-



ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres	doivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 52)»	
-	
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom], [Adresse IP]	
oui 📕	NON
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.
	_
4. Fin de la procédure.]

4.5.3 Ajouter un poste

Servez-vous de cet organigramme pour ajouter un poste.

1. Configurez le serveur DHCP pour qu'il attribue une adresse IP statique. Le DUID du poste est « 00030001 + Adresse MAC ». Pour savoir comment configurer le serveur DHCP, veuillez vous reporter au manuel correspondant. 2. Connectez le PC au poste à ajouter. Connectez un poste à la fois. «Connexion à un ordinateur (→page 41)» 3. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à ajouter. 4. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 DHCPv6 ». «Statique/DHCP (→page 59)» Le poste redémarre et l'adresse IPv6 attribuée par le serveur DHCP au préalable sera attribuée. Si l'adresse IP ne peut être attribuée, celle-ci prend la valeur par défaut de « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors attribuée de nouveau. 5. Connectez-vous au serveur Web du poste avec l'adresse IPv6 attribuée. 6. Paramétrez «Langue (→page 55)». Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les paramètres. 7. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 52)» 8. Ajoutez des données de paramétrage aux postes existants si nécessaire. 9. Fin de la procédure.

4.5.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.


1. Conditions système

Configuration requise du PC

Réseau	Ethernet (10 BASE-T, 100 BASE-TX)
Navigateur Internet	Microsoft Edge / Internet Explorer 10.0, 11.0 / Mozilla Firefox 59 ou 60 (TLS1.0, 1.1, ou 1.2 activé)

2. Noms des pièces









1	Adresse MAC*1	4	Voyant d'état (orange/bleu)*1
2	Panneau	5	Connecteurs en option
3	Bouton de réinitialisation*1*2	6	Port LAN

*1 Accessible lorsque le cache couvrant les bornes est ouvert.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins une seconde (et moins de 5 secondes), puis relâchez-le pour redémarrer (réinitialiser) le poste.

■ Voyants

-₩-: activé, □ : désactivé

Nom		Statut (modèle)	Description
Voyant d'état	Clignotant orange	→ -↓ - 0,75 sec → □ 0,75 sec →	Initialisation
		→ -↓ 0,25 sec → [] 0,25 sec -	Erreur de dispositif, erreur de démarrage
		→ -↓- 0,5sec → □ 4sec	Panne de communication
		$\rightarrow \begin{array}{c} 1 \\ sec \end{array} \xrightarrow{0,25} \\ sec \end{array}$	Mise à jour de la version du micrologiciel
		$\begin{array}{c} \begin{array}{c} & & & \\ & & \\ \end{array} & & \\ \end{array} & \begin{array}{c} 0,25 \\ \text{sec} \end{array} & \begin{array}{c} 0,25 \\ \text{sec} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} 0,25 \\ \text{sec} \end{array} \end{array}$	Initialisation
	Lumière bleue	*	Veille

3. Connexion à un ordinateur

Connectez le poste à un PC à l'aide d'un commutateur compatible PoE.

- Utilisez un câble CAT5e/6 à fils droits pour raccorder les dispositifs par l'intermédiaire du port LAN.
- Le poste démarrera avec l'adresse IP par défaut de 192.168.1.160 et le masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Modifiez l'adresse IP du PC si nécessaire.



1	IXW-MA	4	Commutateur compatible PoE
2	RJ45	5	PC
3	Câble droit CAT5e/6		

4. Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer

- **1.** Appliquez l'alimentation au poste.
 - L'alimentation est fournie par un commutateur compatible PoE.
 - · Le voyant d'état clignote (orange) au démarrage du poste.
 - · Le voyant d'état s'allume en bleu une fois le poste démarré.
- 2. Démarrez le PC, puis ouvrez l'un des navigateurs Internet susmentionnés.
- **3.** Entrez l'adresse ci-dessous dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder au serveur Web de configuration.

Exemple IPv4 - https://adresse IP de cet appareil /webset.cgi?login

- Entrez l'adresse IP du poste à configurer.
- Exemple IPv6 https://[adresse IP de cet appareil]/webset.cgi?login
- L'adresse IP par défaut est 192.168.1.160 et le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Remarque

• Si un poste est inaccessible, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en orange. L'Adresse IP, le Masque de sous-réseau, l'identifiant administrateur, le mot de passe administrateur, l'identifiant utilisateur et le mot de passe utilisateur seront rétablis aux valeurs par défaut. Accédez au dispositif dans la minute qui suit la réinitialisation.

4. Un écran d'erreur de certificat s'affiche. Cliquez sur [Poursuivre avec ce site Web].

8	Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème.
	Le certificat de sécurité présenté par ce site Web n'a pas été émis par une autorité de certification approuvée.
	Le certificat de sécurité présenté par ce site Web a été émis pour une autre adresse de site Web.
	Les problèmes de certificat de sécurité peuvent indiquer une tentative de duperie ou d'interception des données que vous envoyez sur le serveur.
	Nous vous recommandons de fermer cette page Web et de quitter ce site.
	Cliquez ici pour fermer cette page Web.
	Poursuivre avec ce site Web (non recommandé).
	⊙ Informations

Important

• Pour éviter l'erreur de certificat, suivez les procédures décrites dans <u>«Demande de signature de certificat (CSR) (→page 84)»</u> et «Certificat SSL (→page 86)».

5. Sélectionnez une langue. La fenêtre de connexion de la langue sélectionnée s'affichera.

		_ O X
← → ④ https://192.168.1.160/webset ♀ ▼ ⊗ Erreur de ♂	Separammation Internet du ×	
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?		
	IX system	
	日本語	
	English	
	English	
	Francais	
	Espanol	
	Nederlands	
	Noderlando	
	繁體中文	
	答件中立	
	间14中义	
	Commister 2012 2010 ADDIONE Co. Ltd. All sides accord	
	Copyrights 2012-2019 APPROVE Co.,Ltd. All rights reserved.	

. . . .

6. Entrez l'identifiant et le mot de passe.

🖥 🗗 Programmation Interne × + ∨			-	٥	×
← → O ♠ A Erreur de certificat https://192.168.1.10/webset.cg?login_fre	☆	2,≡	h	ß	
Statistica 11D et le mot de passe D : Mot de passe : Login					

• L'écran de connexion se présente comme suit lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».

🖥 🖅 🗁 Programmation Interne X + 🗸			-	٥	×	
$\leftrightarrow \rightarrow$ O \textcircled{a} Erreur de certificat https://192.168.1.160/webset.cg?ilogin_fre						
AIPHONE Système IX						
ID : Lopin						
Ce poste est programmé sur le mode étendu. Un login administrateur est requis et les paramètres seront limités. Il est recommandé d'uniliser l'outil de support pour configuere cette station.						
Droit d'auteur® 2012-2019 AIPHONE Co. Ltd. Tous droits réservés.						

Types de comptes	Valeurs par défaut
Compte administrateur	ID : admin Mot de passe : admin
Compte utilisateur (Ne peut pas être utilisé lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».)	- Connectez-vous avec le compte administrateur et paramétrez avec <u>«ID utilisateur (→page 54)»</u> et <u>«Mot de passe utilisateur (→page 54)»</u> .

- Cliquez sur [Login] pour afficher la fenêtre de paramétrage.
 - Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous devez modifier vos identifiant et mot de passe, donc l'écran suivant s'affiche. Réinitialisez l'ID (identifiant) et le mot de passe.
 - ID : 1 à 32 caractères alphanumériques
 - Mot de passe : 1 à 32 caractères alphanumériques
 - « admin » et « root » ne peuvent pas être définis comme ID et mot de passe.

■ +□ Programmation Interne × + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		×
\leftrightarrow \rightarrow \bigcirc \land	Ŀ	
L'D et le mot de passe doivent être changés. Entrez les nouveaux ID et mot de passe ci-dessous. ID :+ Mot de passe :+ I à 32 caractères alphanumériques • Un mot de passe doivent être changés Datactères alphanumériques • Un mot de passe unique est recommandé pour chaque poste. • Définisez un mot de passe fort pour qu'il soit difficile à deviner. Changer		

🗑 Remarque

7.

• Ne pas ouvrir de session plusieurs fois via plusieurs navigateurs en même temps sur le même ordinateur.

• Prenez note des ID et mot de passe modifiés et conservez-les en lieu sûr.

5. Fenêtre de paramétrage

Lorsque vous vous connectez au serveur Web du poste, la fenêtre de configuration suivante s'affiche. Cette fenêtre servira à configurer le poste.

- Suivant l'ordinateur personnel et le système d'exploitation utilisés, la fenêtre peut être sensiblement différente.
- Après configuration du poste, confirmez son fonctionnement en vous reportant au « Manuel d'utilisation ».

Exemple de fenêtre de paramétrage

Écran Programmations : affiche l'écran de programmation pour le titre actuellement sélectionné.

Bouton de mise à jour : cliquez dessus pour mettre à jour les programmations de poste.

🖻 🖅 🏾 Programmation Interne	× + ~				-		×
\leftarrow \rightarrow O $$	n na sana na sana sa		□ ☆	5⁄≡	l_	Ŀ	
AIPHONE Catégorie: Adaptateur I/O	at on du système IX 🕤				T) Mis	e à Jour	
Informations sur le poste	Ini	formations sur le poste					
Identification ID et mot de passe Langue Temps				+1	Programm	ations req	puises
<u>Système étendu</u> <u>Programmations réseau</u>	•Identification						-
<u>Auresse ir</u> <u>DNS</u> <u>Priorité de paquets</u> NTP	Numéro + Nom	(*1)Certains caractères peuvent	3 à 5 chiffre 1 à 24 carac ne pas s'affic	s tères alphanur ther correcten	nériques(' ient sur IJ	"1) ζ-MV et E	X-MV
Programmations de l'entrée d'option/la sortie de relais							
Entrée d'option Sortie de relais	•ID et mot de passe Un mot de passe unique est recommandé pour chaque p	oste.					
Appel salle de bain	Définissez un mot de passe fort pour qu'il soit difficile : ID administrateur •	i deviner.	1	à 32 caractère	s alphanu	mériques	
Email Intégration CGI	Mot de passe administrateur •	•••••	1	à 32 caractère	s alphanu	, mériques	
Intégration SIF	ID utilisateur		1	à 32 caractère	s alphanu	mériques(*1)
certificat (C R) Certificat SL IEEE 802.1	Mot de passe utilisateur	(*1)L'ID utilisateur ou le mot d Si vous utilisez l'outil Program utilisateur.	1 le passe utilis mation Web a	à 32 caractère ateur n'a pas é avec un compt	s alphanu ité défini. e d'utilisa	mériques(iteur, n'ou	*1) bliez
Maintenance Mise à jour (u logiciel V)							~

Menu de programmation : présente les titres sous forme de liste. Cliquez sur le titre de la rubrique à configurer pour afficher l'écran de programmation correspondant. Affichez les « programmations de maintenance » uniquement si le Système étendu est paramétré sur « Activer ».

5.1 Comment configurer

- **1.** Cliquez sur le titre à configurer.
 - La fenêtre de paramétrage pour ce titre spécifique s'affichera.
- 2. Configurez les paramètres de chaque entrée.
- **3.** À l'issue de la configuration dans cette fenêtre, cliquez sur **[Mise à jour]** pour mettre à jour les paramètres.
 - Une fois les paramètres mis à jour, le message « Paramètres mis à jour » s'affichera dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - En cas d'échec de mise à jour, un message d'erreur s'affichera.
 - Pour annuler toutes modifications, cliquez sur un autre titre du menu de paramétrage.
 - Ne mettez pas le poste hors tension pendant la mise à jour.

- 4. Répétez les étapes 1 à 3 pour d'autres paramètres.
 - Pour vous déconnecter du serveur Web du poste, cliquez sur **[Fermer la session]** dans le menu de paramétrage.

🐨 Remarque

- Pour quitter le paramétrage Web du poste, cliquez sur **[Fermer la session]**, mais ne fermez pas la fenêtre du navigateur en cliquant sur **[X.]** Si **[Fermer la session]** n'est pas utilisé, il sera impossible de se connecter pendant environ 1 heure.
- Si un basculement de fenêtre de paramétrage est effectué sur une autre fenêtre sans cliquer sur [Mise à jour], les paramètres ne seront pas enregistrés.
- Si aucune activité n'est détectée pendant une heure, la connexion sera automatiquement interrompue.

6. Liste des paramètres du système

Le tableau ci-dessous présente tous les paramètres du système.

Les symboles indiquent ce qui suit :

♦: signale un champ obligatoire. Une valeur doit être saisie. Conservez les paramètres par défaut, à moins qu'un changement soit nécessaire.

♣: Indique que l'outil d'assistance a téléversé les données. Si l'entrée est modifiée via un navigateur Internet, l'outil d'assistance ne reconnaîtra pas le changement.

- La liste suivante affiche un aperçu de la configuration Web. Les contenus, leur affichage et l'ordre des entrées peuvent être différents sur les vrais écrans.
- Téléchargez les données de paramètres et conservez-les en lieu sûr (<u>→page 91</u>). Autrement, il pourrait s'avérer impossible de restaurer les paramètres après avoir résolu tout problème.
- Seules les programmations de maintenance peuvent être configurées lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».

Privilèges d'accès A : administrateur U : utilisateur

Entrée					/ilèg es ccès	Page de référence
				Α	U	
Informations sur le p	oste					
Identification	-	-	Numéro♦♣	\checkmark		53
			Nom	\checkmark		53
ID et mot de passe	-	-	ID administrateur ∢	\checkmark		54
			Mot de passe administrateur ∔	1		54
			ID utilisateur	✓	✓	54
			Mot de passe utilisateur	\checkmark	✓	54
Langue	-	-	Langue	\checkmark	\checkmark	55
Temps	Fuseau horaire	-	Sélectionner un fuseau horaire	1	1	56
	Heure d'été	-	Activer automatiquement l'heure d'été	✓	1	56
	Date et heure	-	Régler la date et l'heure	\checkmark	✓	57
Système étendu	-	-	-	\checkmark		58
Programmations rése	eau					
Adresse IP	Statique/DHCP	-	-	\checkmark		59
	Adresse IPv4	-	Adresse IP♦♣	✓		60
			Masque de sous-réseau	\checkmark		60
			Passerelle par défaut	✓		60
	Adresse IPv6	-	Adresse IP♦♣	✓		60
			Passerelle par défaut	\checkmark		60
DNS	Serveur préféré	-	IPv4	\checkmark		61
			IPv6	\checkmark		61
	Serveur auxiliaire	-	IPv4	\checkmark		61

		Entrée		Priv e d'ad	/ilèg es ccès	Page de référence
				Α	U	
			IPv6	√		61
Priorité de paquets	-	-	Programmations VLAN	\checkmark		62
			ID VLAN+	\checkmark		62
			Priorité VLAN	\checkmark		62
NTP	Activer NTP	-	-	✓	✓	63
	Intervalle de synchronisation [heure]◆	-	-	1		63
	Serveur préféré	Adresse	IPv4	✓		63
			IPv6	√		63
		Port♦	-	\checkmark		64
	Serveur auxiliaire	Adresse	IPv4	\checkmark		64
			IPv6	\checkmark		64
		Port♦	-	✓		64
Programmations de l'	entrée d'option/la sortie d	de relais				
Entrée d'option	N° d'option d'entrée	-	Fonction	\checkmark		65
			Туре	✓		65
			Intervalle de temps de détection	~		66
			API 1	\checkmark		66
			API 2	\checkmark		66
Sortie de relais	N° de sortie relais	-	Fonction	\checkmark		68
			Contrôle de relais d'option	\checkmark		68
			Intervalle de temporisation de sortie	1		68
		Programmations du calendrier	-	~		69
	Clé d'authentification du contrôle de relais d'option	-	-	1	✓	71
Programmations de fe	onction					
Appel salle de bain (non utilisé)	-	-	-	1		72

				Priv	/ilèg	
		Entrée		e	s	Page de
				d'ad	cces	référence
	.		0.0175	A	U	70
Email	Programmations de serveur	-	Serveur SMTP			73
			Port SMTP♦	\checkmark		73
			Chiffrement SMTP	\checkmark		73
	Programmations d'authentification	-	Authentification SMTP	1		74
			Mode	\checkmark		74
			Identifiant	\checkmark		74
			Mot de passe	✓		74
	Adresses de messagerie électronique	-	Destinataire 1	1	1	75
			Destinataire 2	\checkmark	✓	75
			Destinataire 3	✓	✓	75
			Adresse source	\checkmark		75
	Déclencheur d'événement de messagerie électronique	-	Erreur	1	1	76
			Poste redémarré	✓	~	76
			Objet	✓	✓	76
	Transmission de journal périodique	-	Transmission de journal périodique	1	~	77
			Heure de transmission du journal périodique	1	~	77
			Intervalle de transmission de journal périodique	1	~	77
			Objet de transmission de journal périodique	1	~	77
	Envoyer l'email de test	-	-	\checkmark	√	78
CGI	Fonctionnalité CGI	-	-	\checkmark		79
SIF	Fonctionnalité SIF	-	-	\checkmark		80
	Format SIP URI	-	-	\checkmark		80
	Programmations SIF	-	Type de programme	✓		81
			IPv4	\checkmark		81
			IPv6	\checkmark		81
			Port destinataire	✓		81
			SSL	\checkmark		81
			Connexion	✓		81
	Déclencheur de transmission	-	Changer de contact	1		82
			Erreur unité	✓		82
			Transmission périodique	✓		82
			Notification d'initialisation	✓		82

50

.

		Entrée		Priv e d'ae	/ilèg es ccès	Page de référence
				Α	U	
	Intervalle de transmission périodique	-	Intervalle de transmission périodique♦	~		82
	Gestion des fichiers SIF	-	Programmations de communication SIF (sif.ini)	~		83
			Programmations des paramètres SIF (sif_conf.ini)	~		83
Demande de signature de certificat (CSR)	-	-	Pays	1		84
			Le code de deux lettres	\checkmark		84
			Ville/localité	✓		84
			Entreprise	√		84
			Unité organisationnelle	\checkmark		84
			Nom courant	√		85
Certificat SSL	-	-	-	√		86
IEEE802.1X	-	-	IEEE802.1X	✓		87
			EAP	√		87
			Nom d'utilisateur EAP	√		87
			Mot de passe EAP	√		87
			Autorité de certification	✓		88
			Certificat client	\checkmark		88
			Clé privée client	\checkmark		88
Maintenance						
Mise à jour du logiciel	-	-	-	~		89
Initialisation	-	-	Initialisation	\checkmark		90
			Initialiser les programmations utilisateur	~	✓	90
Copie de sauvegarde des fichiers de programmations	-	-	Télécharger le fichier de programmations	1		91
			Restaurer le fichier de programmations	~		91
Journal du système	-	-	Télécharger	\checkmark		92
syslog	-	-	Adresse IPv4	\checkmark		93
			Adresse IPv6	✓		93
			Port♦	1		93

Configuration du poste



· Les symboles indiquent ce qui suit :

♦ : veillez à saisir les paramètres. Selon l'utilisation souhaitée, conservez les valeurs par défaut des rubriques futiles.

♣ : indique que l'outil d'assistance IX a téléversé les données. Si l'entrée est modifiée via un navigateur Internet, les données ne seront pas appliquées à l'outil d'assistance IX.

1. Informations sur le poste

1.1 Identification

• Identification	
·Identification	
Numéro 🔸	3 à 5 chiffres
Nom	1 à 24 caractères alphanumériques(*1)
	(*1)Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement sur IX-MV et IX-MV7-* en fonction du type de police utilisé.

■ Numéro++

Description	Paramétrer un numéro unique pour chaque poste.
Paramètres	3 à 5 chiffres
Valeurs par défaut	

■ Nom

Description	Paramétrer le nom de poste.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

1.2 ID et mot de passe

•ID et mot de passe		
Un mot de passe unique est recommandé pour chaque poste.		
Définissez un mot de passe fort pour qu'il soit difficile à devin	ier.	
ID administrateur •		1 à 32 caractères alphanumériques
Mot de passe administrateur +	•••••	1 à 32 caractères alphanumériques
ID utilisateur		1 à 32 caractères alphanumériques(*1)
Mot de passe utilisateur		1 à 32 caractères alphanumériques(*1)
	(*1)L'ID utilisateur ou le mot de passe ut	ilisateur n°a pas été défini.
	Si vous utilisez l'outil Programmation W	eb avec un compte d'utilisateur, n'oubliez pas de définir l'ID utilisateur et le mot de passe utilisateur.

■ ID administrateur ♦

Description	Paramétrer l'ID et le mot de passe pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques « admin » et « root » ne peuvent pas être définis.
Valeurs par défaut	admin

■ Mot de passe administrateur ♦ ♣

Description	Paramétrer le mot de passe du compte administrateur pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques « admin » ne peut pas être défini.
Valeurs par défaut	admin

■ ID utilisateur

Description	Paramétrer l'ID du compte utilisateur pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques « root » ne peut pas être défini.
Valeurs par défaut	-

Mot de passe utilisateur

Description	Paramétrez le mot de passe du compte utilisateur pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

🗑 Remarque

• L'« ID administrateur » et l'« ID utilisateur » ne peuvent pas être identiques.

• Le « Mot de passe administrateur » et le « Mot de passe utilisateur » s'affichent sous forme de « ••••• » à l'écran.

1.3 Langue

• Langue
En cas de modification de l'option « Langue », les langues utilisées pour les courriers électroniques et le journal du système seront modifiées. La langue du navigateur Web n'est pas modifiée
Langue
Français
V

Langue

Description	Configurez la langue pour les éléments suivants sur le poste. • Langue utilisée pour divers paramètres (y compris le nom de poste) • Définissez la langue de messagerie et du journal système.
Paramètres	 Japonais Anglais Français Espagnol Néerlandais Chinois traditionnel Chinois simplifié
Valeurs par défaut	Anglais

Remarque

• Lors de la connexion à la configuration Web avec le poste dans son état par défaut pour la première fois, la langue sera définie sur la même langue que celle choisie à la connexion.

1.4 Temps

Temps			
Fuseau horaire			
Sélectionner un fuseau horaire	(GMT+01:00)) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris	~
Heure d'été			
Activer automatiquement l'heure d'été	Oui	•Non	
Date et heure			
Le bouton de mise à jour ne définit pas l'heure de poste.	Veuillez appuyer sur	le bouton « Appliquer l'heure au poste ».	
Régler la date et l'heure	2018 🗸 Anné	ée 1 VMois 1 VJour 00 VHeure 00 VMinute 00 VSeconde Syn	nchronisation avec PC
		Appliquer l'heure au poste	

1.4.1 Fuseau horaire

Sélectionner un fuseau horaire

Description	Définissez le fuseau horaire.
Paramètres	Sélectionnez parmi 99 régions
Valeurs par défaut	(GMT-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis), Tijuana

🐨 Remarque

• Lors de la connexion à la configuration Web avec le poste dans son état par défaut pour la première fois, cette option sera définie comme suit, en fonction de la langue choisie à la connexion.

- Japonais : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
- Anglais : (GMT-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis), Tijuana
- Français : (GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
- Espagnol : (GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
- Néerlandais : (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm
- Chinois traditionnel : (GMT+08:00) Taipei
- Chinois simplifié : (GMT+08:00) Pékin, Chongqing, Hong Kong, Ürümqi

1.4.2 Heure d'été

Activer automatiquement l'heure d'été

Description	L'heure d'été est réglée automatiquement en fonction de la région sélectionnée dans <u>«Sélectionner un fuseau horaire (→page 56)»</u> .
Paramètres	• Oui • Non
Valeurs par défaut	Non

1.4.3 Date et heure

■ Régler la date et l'heure

Description	Réglez l'heure courante du poste. Il s'agit d'un paramétrage indispensable.
Paramètres	1/1/2017/00:00:00 - 31/12/2037/23:59:59 [Synchronisation avec PC] : synchronisé avec le paramétrage de l'heure actuelle du PC.
Valeurs par défaut	L'heure à partir du 01/01/2018/00:00:00 avec le décalage horaire défini dans l'option <u>«Sélectionner un fuseau horaire (—page 56)»</u> appliquée
Remarques	L'heure ne peut pas être mise à jour en appuyant sur [Mise à jour] . Appuyez sur [Appliquer l'heure au poste] pour procéder à la mise à jour.

Configuration du poste

•Système	étendu			
		Activer	• Désactiver	
Description	Non utilisé.			

• Il n'est pas possible de changer le Système étendu dans les programmations Web. Configurez les programmations à l'aide de l'outil d'assistance IX.

2. Programmations réseau

Adresse IP 2.1

Importan	t	
Lorsqu'un paramètre relatif à l'adresse IP est mis à jour sur un poste, le poste redémarre. Dans certains cas, un délai d'environ 10 minutes peut s'écouler avant le redémarrage du poste.		
	•Adresse IP	
	Toute modification des programmations d'a	fresse IP entraînera le redémarrage du poste après avoir cliqué sur Mise à jour. Cette opération prendra quelques minutes.
	Statique/DHCP	®IPv4 [Statique ▼ OIPv6 [Statique ▼
	Adresse IPv4	
	Adresse IP • • Masque de sous-réseau • Passerelle par défaut	- - 1.00.1 4 233 255 255 254 - - 128.00.0 4 255 255 255 255 - - 128.00.0 4 255 255 255 255 - - 1.00.1 4 223 255 255 254

Adresse IPv6 Adresse IP . Passerelle par défaut

2.1.1 Statique/DHCP

Description	Sélectionnez Statique ou DHCP pour la version IP sélectionnée dans « Version IP ».
Paramètres	 Pour IPv4 : Statique DHCP Pour IPv6 : Statique Sans état DHCPv6
Valeurs par défaut	IPv4 • Statique

Important

- IPv4 et IPv6 ne peuvent pas être utilisés dans le même système.
- Lorsque « DHCP » est sélectionné pour le protocole IPv4, configurez le système de telle sorte que le serveur DHCP attribue une adresse IP statique à chaque poste.
- · Lorsque « Sans état » est sélectionné pour le protocole IPv6, ne changez pas le préfixe du dispositif afin qu'il puisse transmettre l'avis du routeur (RA).
- Lorsque « DHCPv6 » est sélectionné pour le protocole IPv6, configurez le système de telle sorte que le serveur DHCP attribue une adresse IP statique à chaque poste. Le DUID du poste est « 00030001 + Adresse MAC ».
- Lors du paramétrage d'un produit provenant d'un autre fabricant, tel qu'un serveur DHCP, référez-vous à son manuel.

2.1.2 Adresse IPv4

Important

• Si « Statique/DHCP » a été réglé sur « DHCP », les paramètres ne seront pas appliqués au poste si les champs « Adresse IP, » « Masque de sous-réseau, » et « Passerelle par défaut » sont renseignés.

■ Adresse IP++

Description	Paramétrez l'adresse IP. L'adresse IP doit être unique.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	—

■ Masque de sous-réseau◆

Description	Paramétrer le masque de sous-réseau.
Paramètres	128.0.0.0 à 255.255.255.255
Valeurs par défaut	—

■ Passerelle par défaut

Description	Paramétrer la passerelle par défaut.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	_

2.1.3 Adresse IPv6

Important Important

• Si « Statique/DHCP » est « Sans état » ou « DHCPv6 », les paramètres ne seront pas appliqués au poste même si les champs « Adresse IP » et « Passerelle par défaut » les paramètres sont renseignés.

■ Adresse IP

Description	Paramétrez l'adresse IP. L'adresse IP doit être unique.
Paramètres	2000::0 à 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou FD00::0 à FDFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeurs par défaut	—

■ Passerelle par défaut

Description	Paramétrer la passerelle par défaut.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeurs par défaut	—

2.2 DNS

Lorsque IPv4 ou IPv6 est configuré en tant que nom d'hôte pour chaque entrée, un serveur DNS doit être configuré pour la résolution de noms.

•DNS		
•DIV3		
Serveur préféré	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254
	IPv6	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FF
Serveur auxiliaire	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254
	IPv6	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FF

2.2.1 Serveur préféré

■IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur préféré DNS.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	

■IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur préféré DNS.	
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF	
Valeurs par défaut	—	

2.2.2 Serveur auxiliaire

■IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur auxiliaire DNS.	
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254	
Valeurs par défaut	—	

IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur auxiliaire DNS.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeurs par défaut	_

2.3 Priorité de paquets

Important

• Lorsqu'un paramètre relatif au VLAN est mis à jour à un poste, le poste redémarrera. Dans un certain nombre de cas, cela peut prendre environ 10 minutes pour que le poste démarre.

Priorité de paquets	
VI Home de paqueis	
Toute modification des programmations VLAN entraînera le	e redémarrage du poste après avoir cliqué sur Mise à jour. Cette opération prendra quelques minutes.
Programmations VLAN	OActiver OActiver
ID VLAN+	1 à 4094
Priorité VLAN	

Programmations VLAN

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour le VLAN marqué.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

Important

• Lorsque <u>«Programmations VLAN (→page 62)»</u> est paramétré sur « Activer», assurez-vous que les commutateurs, les ordinateurs et les postes sont tous configurés pour permettre le fonctionnement du VLAN.

■ ID VLAN♦

Description	Paramétrer l'ID de VLAN.
Paramètres	1 à 4094
Valeurs par défaut	1

Priorité VLAN

Description	Paramétrer la priorité VLAN.
Paramètres	0 (basse) à 7 (haute)
Valeurs par défaut	0

Configuration du poste

2.4 NTP

Activer NTP Intervalle de synchronisation [heure] •	OOui 24 1 à 255	•Non utilisation
Serveur préféré		
Adresse	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
	IPv6	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériqu
Port+	123 1 à 65535	
Serveur auxiliaire		
Adresse	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
	IPv6	::FF:0 & FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériq
Port.	123 1 à 65535	

2.4.1 Activer NTP

Description	Sélectionner Oui / Non utilisation pour synchroniser l'heure avec un serveur NTP.
Paramètres	Oui Non utilisation
Valeurs par défaut	Non utilisation

2.4.2 Intervalle de synchronisation [heure]+

Description	Paramétrer l'intervalle pour procéder à la synchronisation avec le serveur NTP.	
Paramètres	1 à 255 heures (par incréments d'une heure)	
Valeurs par défaut	24 heures	

2.4.3 Serveur préféré

2.4.3.1 Adresse

∎IPv4

Description	Paramétrer l'Adresse IPv4 pour Serveur préféré NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 61)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	—

■IPv6

Description	Paramétrer l'Adresse IPv6 pour Serveur préféré NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 61)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	

2.4.3.2 Port+

Description	Paramétrer le numéro de port pour NTP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	123

2.4.4 Serveur auxiliaire

2.4.4.1 Adresse

∎IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur auxiliaire NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 61)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	—

■IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur auxiliaire NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 61)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFF
Valeurs par défaut	—

2.4.4.2 Port+

Description	Paramétrer le numéro de port pour NTP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	123

3. Programmations de l'entrée d'option/la sortie de relais

3.1 Entrée d'option

Shice o option it		
•Fonction	OAucune fonction ORéinitialisation de l'indicateu OAPI	ır salle de bain
•Туре	ۃtablir	ORompre
•Intervalle de temps de détection	 ●0 (Immédiat) ○200 à 2000 [msec] ○3 à 600 [sec] 	
Temps de détection +	0	200 à 2000 msec / étape de 100 ms 3 à 600 sec / étape de 1 sec
•API 1		

3.1.1 Paramètres avancés pour l'entrée d'option

Comment configurer l'entrée d'option

- Sélectionnez l'entrée d'option à configurer dans « Entrée d'option N° »
 Les paramètres de l'entrée d'option sélectionnée s'affichent.
- 2. Configurer chaque rubrique.

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Fonction

Description	Configurer la fonction d'entrée d'option.
Paramètres	 Aucune fonction Réinitialisation de l'indicateur salle de bain : non utilisé. API : envoyer une commande CGI définie par <u>«API 1 (→page 66)»</u> et <u>«API 2 (→page 66)»</u>.
Valeurs par défaut	Aucune fonction

■ Type

Description	Paramétrer la méthode de détection d'entrée de contact.
Paramètres	ÉtablirRompre
Valeurs par défaut	Établir

■ Intervalle de temps de détection

Description	Sélectionnez l'intervalle de temps de détection pour l'entrée d'option.
Paramètres	 0 (Immédiat) : détecter une entrée inférieure à 200 msec. 200 à 2000 [msec] : sélectionner cette option lors du paramétrage d'une valeur comprise entre 200 et 2000 msec (par 100 msec). Saisissez l'heure dans « Temps de détection ♦ ». 3 à 600 [sec] : à sélectionner lors du paramétrage d'une valeur entre 3 et 600 sec (par 1 sec). Saisissez l'heure dans « Temps de détection ♦ ».
Valeurs par défaut	0 (Immédiat)

■API 1

Description	Saisissez la commande CGI envoyée lorsque l'« API » est sélectionné dans <u>«Fonction</u> (→page 65)».
Paramètres	URL : 1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

API 2

Description	Saisissez la commande CGI envoyée lorsque l'« API » est sélectionné dans <u>«Fonction</u> (→page 65)».
Paramètres	URL : 1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

3.2 Sortie de relais

Cliquez sur [Sortie de relais].

Sortie de relais
Sortie de relais
Avertissement : Cliquer sur Mise à jour pour sauvegarder les programmations avant de cliquer sur le bouton Sortie de relais ou toutes modifications seront perdues.

Ou cliquez sur « Sortie de relais » dans le menu Paramétrage pour passer à la fenêtre Sortie de relais.

•Sortie de relais		
Si le numéro de la Sortie de relais a été modifié, les program Sortie de relais N° [Sortie de rela	nations n'ayant pas été sauvegardées seront perdues. Cliquer su is 1	r Mise å jour pour sauvegarder les programmations.
•Fonction	Aucune fonction Ondicateur salle de bain Oźvénement SIF de modification de contact Numéro de poste d'origine SIF	(*) Lençue vou actives Evisement SIF de modification de centact, configurez les paramètres SIF eur le poste d'origine. 3 à 5 duffres L'évins SIF de actif de centact est asaccié au chigt de cent. de sortie relais 1 depuis poste d'orig SIF. Si vida, s'encicate en asacciation avec la modification de centact de la sortie de relais 1 sur tous la postes d'origen SIF.
•Contrôle de relais d'option	OActiver	(*) Il est nécessaire de sélectionner « Aucune fonction » pour activer le Contrôle de relais d'option. Définissez la clé d'authentification du contrôle de relais d'option ici.
•Intervalle de temporisation de sortie	●200 à 2000 [msec] ○3 à 600 [sec]	
Temporisation de sortie [msec/sec]+	400 (*) Uniquement valide lorsque la fonction de Sortie de relais (*) Programmation invalide lorsque la Sortie de relais est con	200 à 2000 mase / étaps de 200 mase: 3 à 600 ue, étaps de 1 ase dédimis un Convertes de 1 poste ou contrôlée par CGI. manadée par le Contrôle de relais d'option.



- Les quatre méthodes de sortie relais sont indiquées ci-dessous. Une configuration redondante est possible pour chaque sortie relais. Si plusieurs commandes ont lieu pendant une même sortie relais, la dernière commande sera prioritaire.
 - Fonction sélectionnée dans <u>«Fonction (→page 68)»</u>
 - «Contrôle de relais d'option (→page 68)»
 - «Programmations du calendrier (→page 69)»
 - «Intégration CGI (→page 79)»

3.2.1 Paramètres avancés de sortie relais

Comment configurer une Sortie de relais

- Sélectionnez la sortie de relais à configurer dans « Sortie de relais N° ».
 Les paramètres de la sortie relais sélectionnée s'afficheront.
- **2.** Configurer chaque rubrique.

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Fonction

Description	Sélectionner la fonction de la sortie relais.
Paramètres	 Aucune fonction Indicateur salle de bain : non utilisé. Événement SIF de modification de contact : sortie relais lorsque l'événement SIF de modification de contact est reçu depuis un autre poste. L'heure de sortie est identique à l'heure de détection d'entrée ou à l'heure de sortie relais du poste d'origine de la commande SIF. La configuration peut être paramétrée dans « Comment configurer un événement de modification de contact SIF ».
Valeurs par défaut	Aucune fonction

■ Numéro de poste d'origine SIF

Description	Si la <u>«Fonction (→page 68)»</u> est paramétrée sur « Événement SIF de modification de contact », saisissez le numéro du poste d'origine SIF.
Paramètres	3 à 5 chiffres
Valeurs par défaut	-

Contrôle de relais d'option

Description	Sélectionner Activer/Désactiver pour l'option Contrôle relais lorsque vous utilisez la numérotation abrégée de IX-MV7-* pour contrôler la sortie. Si <u>«Fonction (→page 68)»</u> est paramétré sur « Aucune fonction » et que cela est paramétré sur « Activer »,ceci peut être contrôlé en tant que relais optionnel. L'heure de sortie correspondra à l'heure de sortie configurée dans le modèle IX-MV7-*.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

■ Intervalle de temporisation de sortie

Description	Configurez l'heure de sortie de la sortie relais lorsque le terminal de sortie est contrôlé via <u>≪Intégration CGI (→page 79)»</u> .
Paramètres	 200 à 2000 [msec] : sélectionner cette option pour configurer une valeur comprise entre 200 et 2000 msec (par incréments de 200 msec). Saisissez l'heure dans « Temporisation de sortie [msec/sec] • ». 3 à 600 [sec] : à sélectionner lors du paramétrage d'une valeur entre 3 et 600 sec (par 1 sec). Saisissez l'heure dans « Temporisation de sortie [msec/sec] • ».
Valeurs par défaut	400 msec

3.2.1.1 Programmations du calendrier

Comment configurer le Calendrier hebdomadaire

Configurez le délai imparti à la sortie relais chaque jour de la semaine, du dimanche au samedi. 12 plannings peuvent être définis par jour.

Cal	endrier l u'à 12 cale	iebdom: endriers p	adaire euvent être	e définis pa	u jour.													
				di	m.							lu	n.					
#	1	Temps	de débu	t		Temps	s de fin		1	Cemps (de débu	t		Temps	s de fin		1	Temps o
1	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure
2	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure
3	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure
4	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure
5	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure
6	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure
7	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure
8	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure
9	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure
10	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure
11		Hanra	- V	Minuta	~	Hanra	~	Minuta	~	Hanra	~	Minuta	~ V	Hanra	- V	Minuta	~ ~	Hanra

1. Configurez le « Temps de début » et le « Temps de fin » pour chaque jour de la semaine.

2. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Fixez le temps de début de déclenchement de la sortie relais.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

■ Temps de fin

Description	Définissez le temps de fin de la sortie relais. S'il est défini plus tôt que le <u>«Temps de début</u> (<u>\rightarrowpage 69</u>)», le temps de fin sera pour le lendemain.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire

1. Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres, puis cliquez sur [Mise à jour].

Comment configurer un Calendrier journalier

Configurez la plage pendant laquelle la sortie relais est activée pour la journée. Il est possible de configurer un planning d'une année à partir du jour spécifié. 12 plannings peuvent être définis par jour.

Caleno Si le mo	drier j	ournal hé est r	lier nodifié	au mo	ven de	« << » (ou « >> », les programmation	s non sauveg	ardées seront perdues. C	liquer sur Mise à jour pour sauvegarder les programmations.	
	<	en Ja	nvier	2018			, p. g		auto on one per auto. e	- Calendrier	
dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.					
	1	2	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	= Hebdom	adaire			
<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	= Journali	er			
<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	= Aujourd	'hui			
<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	_				
<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>				-				
	Lei	undi 1	Janvi	ier 20	18						
	T		0/120	alend	lriers	enregi	istrés	1			
	Hei	ne ae	aebut	t Minu	ıte	~	Heure Minute	Ajouter	(*) Appuver sur le bou	tton « Ajouter » pour enregistrer.	
L	e lund	li1 Jar	nvier	List	e de c	alendi	rier de sortie d'état (jou	rnalier, he	bdomadaire)		
#		Тур	e]	Cemp	s de d	lébut Temps d	e fin	Effacer		
	1									^	
	2									Définir une liste de plannin	igs
-	3										
-	4										
	5			-							
	7										
	8										
	9										
1	D										
1	1										
1	2										
1	3										

- 1. Sélectionnez le jour pour lequel vous voulez configurer un planning à partir du « Calendrier ».
- 2. Configurez le « Temps de début » et le « Temps de fin », puis cliquez sur [Ajouter].

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Fixez le temps de début de déclenchement de la sortie relais.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

■ Temps de fin

Description	Définissez le temps de fin de la sortie relais. S'il est défini plus tôt que le <u>«Temps de début</u> (<u>→page 70)</u> », le temps de fin sera pour le lendemain.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

Comment supprimer un Calendrier journalier

- 1. Sélectionnez le jour pour lequel vous voulez supprimer un planning à partir du « Calendrier ».
- 2. Les plannings du jour sélectionné s'affichent dans « Définir une liste de plannings ».
 Si un planning hebdomadaire est configuré pour le jour de la semaine sélectionné, il sera également visible.
- 3. Cliquez sur [Effacer] pour le planning à supprimer, puis cliquez sur [Mise à jour].
 - Référez-vous à <u>«Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire (→page 69)»</u> pour supprimer des plannings hebdomadaires.

3.2.2 Clé d'authentification du contrôle de relais d'option

Clé d'authentification du contrôle de relais d'option : (*) 1 à 20 chiffres

Description	Si <u>«Contrôle de relais d'option (→page 68)»</u> est défini sur « Activer » et « Numérotations rapides/favoris » - « TLS » est défini sur « Activer » sur le poste demandeur, configurez la clé utilisée pour déchiffrer la communication chiffrée. Si cela correspond à la « Clé de contrôle de relais d'option » du poste effectuant l'opération, la sortie relais peut être contrôlée.
Paramètres	1 à 20 chiffres
Valeurs par défaut	—

🐨 Remarque

• La « Clé d'authentification du contrôle de relais d'option » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran des Paramètres.

• Seule une Clé d'authentification du contrôle de relais d'option peut être définie pour chaque poste. Elle sera partagée avec plusieurs sorties relais.

4. Programmations de fonction

4.1 Appel salle de bain

Cette fonction ne peut être utilisée en dehors du Japon.
4.2 Email

Configurez cette section lorsque la notification par messagerie électronique du fonctionnement du poste est requise.

• Email		
Programmations de serveur		
Serveur SMTP		l à 255 caractères alphanumériques
Port SMTP+	25	l à 65535
Chiffrement SMTP	ODésactivé OTLS OSTARTTLS	
Programmations d'authentification		
	0	
Autoentification SMTP	OActive Obsactive	
ID	OLOGIN OCRAM-MD5	1 à 64 agractàras alphanomáricasa
ID Mot de passe		i a 64 caractères alphanumériques
Mot de passe		a ou caracteres apprandmentques
Adresses de messagerie électronique		
Destinataire 1		l à 64 caractères alphanumériques
Destinataire 2		l à 64 caractères alphanumériques
Destinataire 3		l à 64 caractères alphanumériques
Adresse source		l à 64 caractères alphanumériques

4.2.1 Programmations de serveur

■ Serveur SMTP

Description	Paramétrer le serveur SMTP. Configurez l'adresse IP ou le nom d'hôte.
Paramètres	1 à 255 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

■ Port SMTP♦

Description	Paramétrer le numéro de port pour SMTP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	25

■ Chiffrement SMTP

Description	Sélectionnez le type de chiffrement SMTP.
Paramètres	Désactivé TLS STARTTLS
Valeurs par défaut	Désactivé

4.2.2 Paramètres d'authentification

■ Authentification SMTP

Description	Sélectionner Activé / Désactivé pour l'authentification SMTP.
Paramètres	Activé Désactivé
Valeurs par défaut	Désactivé

■ Mode

Description	Sélectionnez le mode d'authentification SMTP.
Paramètres	LOGIN CRAM-MD5
Valeurs par défaut	LOGIN

∎ ID

Description	Sélectionnez l'ID pour l'authentification SMTP.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

Mot de passe

Description	Sélectionnez le mot de passe pour l'authentification SMTP.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—



Remarque

• Le « Mot de passe » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran Paramètres.

4.2.3 Adresses de messagerie électronique

■ Destinataire 1

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

Destinataire 2

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

■ Destinataire 3

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

■ Adresse source

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique source.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

4.2.4 Déclencheur d'événement de messagerie électronique

Paramétrer le déclencheur d'événement de messagerie électronique qui initie un processus émetteur de message. Configurez le déclencheur d'événement de messagerie électronique pour chaque adresse de destinataire.

éclencheur d'événement	Adress	sagerie	électror
Evénement	(1)	(2)	(3)
Erreur			
Poste redémarré			
[UTF-8] utilisé pour l'encodage d'« Événement	Objet » ; l	'objet pour	rant être ma
Erreur			
Redémarrage de poste			

Erreur

Description	Envoyez un message électronique en cas d'erreur de communication.
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Redémarrage de poste

Description	Envoyez un message électronique lorsque le poste a été réinitialisé.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Objet

Description	Paramétrer l'Objet de courriel par déclencheur d'événement.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

Important

• Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l'« Objet ». En fonction du client de messagerie, les caractères peuvent ne pas apparaître correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8».

4.2.5 Transmission de journal périodique

Transmission de journal périodique						
Duramanations	Adresse de destinataire					
Programmations	(1)		(2)		(3)	
Transmission de journal périodique	Désactiver	~	Désactiver	~	Désactiver	~
Heure de transmission du journal périodique	00 V Heure 00	✓Minute	00 🗸 Heure 0	0 🗸 Minute	00 🗸 Heure 0	0 ✔Minute
Intervalle de transmission de journal périodique	1 jour	~	1 jour	~	1 jour	~
Objet de transmission de journal périodique						

Transmission de journal périodique

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour envoyer périodiquement le journal de poste.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

Heure de transmission du journal périodique

Description	Paramétrer l'heure de l'envoi du journal périodique.
Paramètres	De 00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	00:00

■ Intervalle de transmission de journal périodique

Description	Sélectionnez l'intervalle selon lequel vous voulez envoyer le journal périodique.
Paramètres	1 jour à 7 jours
Valeurs par défaut	1 jour

Objet de transmission de journal périodique

Description	Paramétrer l'objet du message électronique dans le cadre de la transmission de journal périodique. Il sera utilisé pour toutes les adresses de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

Important Important

 Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l'« Objet de transmission de journal périodique ». En fonction du client de messagerie, les caractères peuvent ne pas apparaître correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8». Envoyer

4.2.6 Envoyer l'email de test

Envoyer l'email de test

Comment envoyer un courriel test ?

1. Cliquez sur **[Envoyer]**.

 Le courriel suivant est envoyé à l'adresse électronique définie. Exemple d'envoi de message électronique : Lors de l'envoi d'un courriel test à partir de ce poste (Numéro de poste : 010, Nom du poste : Adaptateur polyvalent 10).

De	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle com$
Date et heure	15:22 2018/11/20
À CC	xxxx@xxxxx.com
Objet	010 Adaptateur polyvalent 10 Courriel test
Texte	Courriel test envoyé le « 20181120 15:22:46 ». Numéro de poste : [010] Nom du poste : [Adaptateur polyvalent 10]

🐨 Remarque

• Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l'« Objet ». En fonction du client de messagerie, les caractères peuvent ne pas s'afficher correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8».

4.3 Intégration CGI

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonctionnalité CGI, prenez contact avec le responsable du service local Aiphone.

4.3.1 Fonctionnalité CGI

	•Intégration C Fonctionnalit	té CGI OActiver ©Désactiver	
Descripti	ion	Sélectionner Activer / Désactiver pour la fonctionna	lité CGI.
Paramèt	res	Activer Désactiver	
Valeurs par	défaut	Désactiver	



· Les contrôles CGI peuvent échouer si plusieurs commandes CGI sont reçues.

4.4 Intégration SIF

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonctionnalité SIF, prenez contact avec le responsable du service local Aiphone.

Intégra	tion SIF					
Foncti Forma	ionnalité SIF at SIP URI	OActiver OActiver	 Désactiver Désactiver 			
Lorsque - Type - IPv4, - Port c - SSL: - Conn Cochez	vous configurez Evèneme de programme: 0100 IPv6: adresse IP de l'IXW le destination: [SSL désact Activer ou Désactiver (con exion: prise la case "Changer de contat	nt SIF de modification de contact avec DXW-A -MA ivej 65013, [SSL active] 65014. Infigurez le numéro de port de destination en fo "4 dans la late Declencheur de transmission d	IA en tant que station de destination, utilisez les paramètres ci-dessous pour le nction de ce paramètre) - le station d'origine	s paramètres SIF.		
- COURCE	in case on anger de coma		a station d'origine.			
#	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	IPv6 ::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF;FFFF; ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Port destinataire 1024 à 65535	SSL	Connexion
#	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	IPv6 .::FF:0 à FEFF:FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Port destinataire 1024 à 65535	SSL	Connexion
#	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	IPv6 -:FF:0 à FEFF:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF a nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Port destinataire 1024 à 65535	SSL	Connexion
# 1 2 3	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.01 à 233.255.255 4 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	IPv6 -:FF:0 & FEFF:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF a nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Port destinataire 1024 à 65535		Connexion
# 1 2 3 4	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.01 i 223 255 255 4 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumérique)	Prof FF:0 & FEFF-IFFF: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF: aom d'hôte (1 à 64-caractères alphanumérique)	Port destinataire 1024 à 65535	SSL	Connexion
# 1 2 3 4 5	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.01 i 223 255 255 24 ou nom d'hôte (1 i 64 canctères alphanumériques)	Prof FF-0 & FEFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFF- nom d'hôte (1 & 64-canctères alphanumètiques)	Port destinataire 1024 à 65535	SSL	Connexion
# 1 2 3 4 5 6	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.0.1 à 223.255.255.255.256 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Prof FF-0 à FEFF-FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 canctères alphanumériques)	Port destinataire 1024 à 65335	SSL	Connexion
# 1 2 3 4 5 6 7	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.0.1 à 223.255.255.255.256 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques) [[[[[[[[[[[[[[[Prof PF-0 a FEFF-FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF and nom d'höte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Port destinataire 1024 a 65335		Connexion

4.4.1 Fonctionnalité SIF

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour la fonctionnalité SIF.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

4.4.2 Format SIP URI

Description	Sélectionner Activer / Désactiver lorsque le format SIP URI est utilisé pour la destination du poste. TERM ID ne peut être utilisé lorsque le format SIP URI est sélectionné.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

4.4.3 Programmations SIF

Configurez les programmations de communication et destinataire SIF. 16 programmations SIF peuvent être configurées.

🗑 Remarque

• Deux manières de configurer les communications SIF sont disponibles : la configuration manuelle des paramètres ou le téléversement d'un fichier dans <u>«Programmations de communication SIF (sif.ini) (→page 83)</u>». Le dernier paramétrage est prioritaire.

■ Type de programme

Description	Paramétrer le type de programme pour SIF.
Paramètres	0000 à 1111 Si défini sur « 0000 », « 0001 » ou « 0011 », le paramétrage <u>«Déclencheur de transmission</u> (<u>→page 82)</u> » sera désactivé.
Valeurs par défaut	

■IPv4

Description	Paramétrer l'adresse de destination SIF IPv4. Accédez à <u>«DNS (→page 61)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

■ IPv6

Description	Paramétrer l'adresse de destination SIF IPv6. Accédez à <u>«DNS (→page 61)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

Port destinataire

Description	aramétrer le numéro de port de destination.			
Paramètres	1024 à 65535			
Valeurs par défaut	—			

■ SSL

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour SSL.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	-

■ Connexion

Description	Sélectionner Prise / HTTP pour la connexion.
Paramètres	Prise HTTP
Valeurs par défaut	-

4.4.4 Déclencheur de transmission

Configurez le déclencheur de transmission SIF si <u>«Type de programme (→page 81)»</u> est défini sur « 0010 » ou « 0100 - 1111 ».

Déclencheur de transmission																
forta anna t		Transmission														
Lvenement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Changer de contact																
Erreur unité																
Transmission périodique																
Notification d'initialisation																

Changer de contact

Description	Envoyez une commande SIF lorsque le contact Entrée d'option ou Sortie de relais est modifié.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Erreur unité

Description	Envoyer une commande SIF en cas d'erreur de communication.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Transmission périodique

Description	Envoyez périodiquement l'état du poste à l'aide de la commande SIF. L'intervalle est réglé dans <u>«Intervalle de transmission périodique (\rightarrowpage 82)».</u>
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Notification d'initialisation

Description	Envoyez une commande SIF au démarrage du poste.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

4.4.5 Intervalle de transmission périodique

Intervalle de transmission périodique		
Intervalle de transmission périodique +	0 min	0 à 1440 minutes. Pour 1 à 59 secondes, entrer 10001 à 10059.

■ Intervalle de transmission périodique◆

Description	Paramétrer l'intervalle pour envoyer périodiquement l'état du poste à l'aide d'une commande SIF dans <u>«Transmission périodique (→page 82)»</u> .
Paramètres	 0 (ne pas envoyer) à 1440 (min) 1 à 59 (sec) : saisir 10001 à 10059 en définissant 1 à 59 sec
Valeurs par défaut	0 (ne pas envoyer)

4.4.6 Gestion des fichiers SIF

Gestion (les fichiers SIF			
Programm	nations de communication SIF (sif.ini)			
		Parcourir	Charger	
	Télécharger			
D	the second se			
Programm	nations des paramètres SIF (sif_conf.ini)			

■ Programmations de communication SIF (sif.ini)

Description	 Téléversez ou téléchargez le contenu dans <u>«Programmations SIF (→page 81)»</u> avec « sif.ini ». Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Télécharger : cliquez sur [Télécharger] pour enregistrer le fichier.
Paramètres	
Valeurs par défaut	

Programmations des paramètres SIF (sif_conf.ini)

Description	 Utilisez « sif_conf.ini » pour téléverser ou télécharger les détails SIF si <u>«Type de programme</u> (→page 81)» est paramétré sur « 0000 », « 0001 » ou « 0011 ». Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Télécharger : cliquez sur [Télécharger] pour enregistrer le fichier.
Paramètres	—
Valeurs par défaut	—

4.5 Demande de signature de certificat (CSR)

Générer une demande de signature (CSR) à soumettre lors de la demande d'un certificat de serveur auprès d'une autorité de certification (CA).

ays (*)		Le code de deux lettres
État/pays/région (*)		1 à 128 caractères alphanumériques
Ville/localité		1 à 128 caractères alphanumériques
Entreprise (*)		1 à 64 caractères alphanumériques
Unité organisationnelle		1 à 64 caractères alphanumériques
Nom courant	192.168.1.160	1 à 64 caractères alphanumériques
Jom courant)Requis pour CSR.	192.168.1.160	1 à 64 caractères alphanumér

Comment générer une demande de signature (CSR)

- **1.** Entrez chaque élément.
- 2. Cliquez sur [Créer].
- Indiquez l'emplacement d'enregistrement et placez-y le fichier créé.
 Le nom de fichier par défaut est « CSR ». Changez le nom du fichier si nécessaire.

Pays

Description	Définissez le nom du pays.
Paramètres	Le code de deux lettres
Valeurs par défaut	-

■ État/pays/région

Description	Définir le nom de la préfecture.
Paramètres	1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

■ Ville/localité

Description	Définir le nom de la ville / de la circonscription / de la commune / du village.
Paramètres	1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

Entreprise

Description	Définissez le nom de l'organisation.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

■ Unité organisationnelle

Description	Définir le nom de la division.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

Configuration du poste

■ Nom courant

Description	Définissez le nom courant.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	L'adresse IP du poste est indiquée.

4.6 Certificat SSL

Chargez le certificat du serveur reçu de l'autorité de certification (CA) ainsi que le certificat d'autorité de certification.

•Certificat SSL	
Certificat de serveur	
	Parcourir
Certificat d'autorité de certification	
	December Charges

Important

• Après le chargement du certificat SSL, redémarrez le poste. L'ensemble de l'opération dure 10 minutes environ. Le poste ne fonctionnera pas tant que l'opération n'est pas achevée.

Comment téléverser un Certificat SSL

- 1. Cliquez sur [Parcourir] dans le certificat du serveur pour sélectionner un fichier.
- 2. Cliquez sur [Parcourir] dans le certificat CA (si nécessaire) pour sélectionner un fichier.
- **3.** Cliquez sur **[Charger]** pour téléverser le certificat de serveur et le certificat de l'autorité de certification.
 - Une fois le chargement terminé, le poste redémarre.

4.7 IEEE 802.1X

Configurez les paramètres pour l'authentification IEEE 802.1X.

•IEEE 802.1X						
Si vous modifiez les paramètres IEEE 802.1X, le poste redémarrera après un clic sur Mettre à jour. Cette opération prendra quelques minutes.						
IEEE 802.1X	OActiver		ODésactiver			
EAP	•TLS		OPEAP			
Nom d'utilisateur EAP			1 à 32 caractères alphanumériques			
Mot de passe EAP			1 à 32 caractères alphanumériques			
Autorité de certification		Parcourir	Charger			
	Effacer					
Certificat client		Parcourir	Charger			
	Effacer					
Clé privée client		Parcourir	Charger			
	Effacer					

Important

• En cas de modification du paramètre « IEEE802.1X », le poste redémarrera. Le redémarrage du dispositif peut prendre environ 10 minutes. Le poste ne peut être utilisé avant la fin du redémarrage.

■ IEEE 802.1X

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour la fonction IEEE802.1X.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

EAP

Description	Sélectionner la méthode EAP pour l'authentification IEEE802.1X lorsque <u>«IEEE 802.1X</u> (→page 87)» est paramétré sur « Activer ».
Paramètres	• TLS • PEAP
Valeurs par défaut	TLS

Nom d'utilisateur EAP

Description	Définissez le nom d'utilisateur EAP.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

■ Mot de passe EAP

Description	Définir le mot de passe EAP si « EAP » est paramétré sur « PEAP ».	
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques	
Valeurs par défaut	—	



Remarque

• Le « Mot de passe EAP » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran Paramètres.

■ Autorité de certification

Description	Téléverser un certificat CA.
Paramètres	 Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Effacer : cliquez sur [Effacer] pour supprimer des données enregistrées.
Valeurs par défaut	

■ Certificat client

Description	Chargez le certificat pour l'authentification client si « EAP » est défini sur « TLS ».
Paramètres	 Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Effacer : cliquez sur [Effacer] pour supprimer des données enregistrées.
Valeurs par défaut	—

■ Clé privée client

Description	Téléverser la clé privée pour l'authentification du client si « EAP » est paramétré sur « TLS ».
Paramètres	 Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Effacer : cliquez sur [Effacer] pour supprimer des données enregistrées.
Valeurs par défaut	—

5. Maintenance

5.1 Mise à jour du logiciel

Mettez à jour la microprogrammation. Lors de la mise à jour de postes antérieurs à la Ver.5.10, utilisez l'Outil de mise à jour de la microprogrammation pour mettre à jour la microprogrammation à sa dernière version. Vous trouverez la microprogrammation et l'Outil de mise à jour de la microprogrammation les plus récents sur notre site Web « <u>https://w</u> ww.aiphone.net/support/software-documents/ix/ ».

•Mise à jour du logiciel		
La version actuelle du micrologiciel est 2.00.		
	Parcourir	Mise à jour du logiciel

Comment procéder à la mise à jour du micrologiciel

- 1. Cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez le micrologiciel à mettre à jour.
- 2. Cliquez sur [Mise à jour du logiciel].

Important

- Si la mise à jour du micrologiciel démarre alors que le poste est en cours d'utilisation (un appel est en cours, par exemple), l'opération prend fin et la mise à jour du logiciel commence.
- Si le courant est coupé pendant la mise à jour du logiciel, le poste risque de ne pas fonctionner correctement.
- · Le poste sera inopérant pendant la mise à jour du logiciel.
- Une fois le micrologiciel mis à jour, le poste redémarre. Dans certains cas, le redémarrage du poste peut prendre eniron 10 minutes.

🐨 Remarque

· Si la mise à jour échoue, réitérez la procédure.

5.2 Initialisation		
• Initialisation- Initialis Initialiser les	ation programmations utilisateur	-

Comment initialiser

- 1. Cliquez sur [Initialisation] ou sur [Initialiser les programmations utilisateur].
 - Initialisation : tous les paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut. Le journal système est effacé.
 - Initialiser les programmations utilisateur : seuls les paramètres utilisateur sont initialisés.
- 2. Cliquez sur [OK].
 - Cliquez sur [Annuler] pour annuler l'initialisation.

🚺 Important

- Après avoir sélectionné « [Initialisation] », le poste redémarre. L'ensemble de l'opération dure une dizaine de minutes. Le poste ne fonctionnera pas tant que le redémarrage ne sera pas terminé.
- Si le processus d'initialisation échoue, le message (« Erreur : Échec de l'initialisation de poste. ») s'affichera. Si cela se produit, recommencez l'initialisation.

5.3 Copie de sauvegarde des fichiers de programmations

Sauvegardez le fichier de paramétrage afin qu'il puisse être utilisé pour restaurer le système.

Comment sauvegarder le fichier de paramétrage

Important

- Lorsqu'un paramètre est modifié, sauvegardez le fichier de paramétrage. Avec le fichier de paramétrage de sauvegarde, les paramètres d'un poste remplacé peuvent facilement être restaurés.
- Les éléments suivants ne sont pas sauvegardés. Enregistrez-les séparément du fichier de paramétrage.
 - Données SIF téléversées dans «Intégration SIF (→page 80)»
 - Données de certificat téléversées dans «Certificat SSL (->page 86)»
 - Certificat et autres données téléversées dans «IEEE 802.1X (→page 87)»

1. Cliquez sur [Télécharger le fichier de programmations].

Copie de sauvegarde des fichiers de programmations		
Télécharger le fichier de programmations		
	Parcourir	Restaurer le fichier de programmations

- 2. Spécifiez l'emplacement de stockage du fichier de paramétrage.
 - Le nom de fichier par défaut est « GetConfig ». Modifiez le nom du fichier si nécessaire.

Comment restaurer un fichier de paramétrage

Important	
 Lors de la restauration des données des programmations (et de la mise à jour de l'adresse IP), le poste redémarre. La procédure peut prendre environ 10 minutes au total. 	
 Les données pour les éléments suivants ne peuvent être restaurées à l'aide de cette procédure. Au lieu de cela, procédez à un téléversement à partir de chaque élément. 	
– Données SIF téléversées dans <u>«Intégration SIF (→page 80)»</u>	
– Données de certificat téléversées dans <u>«Certificat SSL (→page 86)»</u>	
– Données de certificat et autres données téléversées dans <u>«IEEE 802.1X (→page 87)»</u>	
1. Cliquez sur [Parcourir].	

pie de sauvegarde des fichiers de programmation	ns	
Télécharger le fichier de programmations		
	Parcourir	Restaurer le fichier de programmations

- 2. Sélectionnez le fichier de paramétrage à restaurer, puis cliquez sur [Ouvrir].
- 3. Cliquez sur [Restaurer le fichier de programmations].

4. Cliquez sur **[OK]**.

• Cliquez sur [Annuler] pour annuler le processus de restauration.

5.4 Journal du système

Téléchargez le journal du système pour afficher le fonctionnement du poste. Le journal est principalement utilisé pour le dépannage.

• Journal du système		
•oournar uu systeme		
Télécharger		

Comment afficher le journal système ?

- **1.** Cliquez sur **[Télécharger]**.
- 2. Spécifiez l'emplacement de stockage du fichier de paramétrage.
 Le nom de fichier par défaut est « systemlog.txt ». Changez le nom du fichier si nécessaire.

5.5 syslog

esyslog		
Adverse The d		
Adresse IPv4		1.0.0.1 a 223.233.234 ou nom a note (1 a 64 caracteres appnanumeriques)
Adresse IPvo	514	1 à 65525
Pont	514	120000

■ Adresse IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur syslog.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

■ Adresse IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur syslog.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	

■ Port ◆

Description	Paramétrer le numéro de port du serveur syslog.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	514



https://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN Date de publication : Avril 2020 © 0420 MQ 62262