AIPHONE[®]

INTERCOM APP AIPHONE Type GT

MANUEL D'UTILISATION

Veillez à lire ce document (manuel d'utilisation) à l'avance pour utiliser le produit de manière appropriée.

Les illustrations et les images utilisées dans ce manuel peuvent différer des éléments réels.

Table des matières

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION DE CETTE APPLICATION

À propos de cette application	. 3
Avis	. 3

PROGRAMMATIONS INITIALES

Configuration AIPHONE Type GT4
Enregistrement d'un appareil iOS ou Android sur le poste intérieur
Opération de confirmation

COMMENT UTILISER

Boutons et icônes	8
Répondre à un appel	9
Répondre à un appel	9
Fonctionnement lors de la réception d'un appel entrant et en cours de communication	. 10
Réception de l'alarme d'urgence	13
Lors de la réception d'un appel d'alarme du	
poste gardien	14
Voir les enregistrements vidéo	15

PROGRAMMATIONS

Liste des programmations	. 16
Changer une programmation	. 17

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION DE CETTE APPLICATION

À propos de cette application

AIPHONE Type GT (ci-après appelé application) est une application qui peut être installée sur un appareil iOS ou Android pour fournir des fonctions d'intercommunication.

Cette application peut être utilisée via une connexion LAN sans fil ou une connexion réseau cellulaire. Enregistrez un appareil iOS ou Android avec l'application installée sur le poste intérieur pour utiliser cette application. Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit appareils sur le poste intérieur.

- * iPad et App Store sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- * Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Avis

Utilisez cette application uniquement comme un outil complémentaire du poste intérieur.

- Dans ce manuel, iPhone et iPad sont appelés appareils iOS.
- Les smartphones et tablettes Android sont appelés appareils Android dans ce manuel.
- Connectez le poste intérieur à un réseau LAN sans fil. Reportez-vous au manuel d'installation concernant le poste intérieur.
- L'utilisateur est responsable de tous les frais de connexion Internet liés à l'utilisation de cette application. Les frais de connexion peuvent varier en fonction de votre opérateur et du lieu d'utilisation. Confirmez les détails de votre contrat avant d'utiliser cette application.
- En fonction de l'environnement réseau, il se peut que cette application ne puisse pas être utilisée.
 - Bande passante montante de 0,2 Mbps ou plus est recommandée.
 - Bande passante descendante de 1,3 Mbps ou plus est recommandée.
- Les notifications peuvent être retardées ou peuvent ne pas arriver en fonction des spécifications du système d'exploitation.
- Il se peut que cette application ne soit pas en mesure de répondre si elle est affectée par des dysfonctionnements du réseau LAN, des pannes de réseau mobile ou par un niveau insuffisant de la batterie de l'appareil.

- Cette application peut entrer en conflit avec les appels d'autres applications.
- Selon l'appareil iOS ou Android utilisé, cela peut prendre un certain temps pour que la communication commence après avoir appuyé sur .
- Les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent différer de celles du vrai poste.
- Les écrans présentés dans ce document sont destinés aux appareils Android.
- Cette application peut ne pas être utilisée si le mode d'économie d'énergie est activé ou si plusieurs applications sont utilisées.
- Lors de l'utilisation de la fonction d'intégration AIPHONE Type GT, assurez-vous que la date et l'heure sur le poste intérieur sont la date et l'heure actuelles. Il se peut que cette application ne puisse pas être utilisée si la date et l'heure ne sont pas correctes.
- L'écran s'affiche en mode paysage si vous utilisez un iPad ou une tablette Android.
- Un badge de notification peut apparaître sur l'icône de l'application en fonction de l'appareil ou du système d'exploitation.

PROGRAMMATIONS INITIALES

Configuration AIPHONE Type GT

REMARQUES :

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit appareils iOS ou Android sur le poste intérieur. L'enregistrement doit être effectué individuellement pour chaque appareil.
- · Assurez-vous d'enregistrer chaque appareil lorsqu'il est connecté au même réseau local sans fil que le poste intérieur.

Enregistrement d'un appareil iOS ou Android sur le poste intérieur

1 Téléchargez AIPHONE Type GT.

Téléchargez « AIPHONE Type GT » à partir des éléments suivants :

- Appareil iOS : App Store
- Appareil Android : Google Play

2 Démarrez AIPHONE Type GT.



- **3** Autorisez cette application à envoyer des notifications.
 - * Dans le cas où vous refusez, cette application ne pourra pas afficher de notifications.
 - * Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas ou si vous souhaitez modifier la méthode de notification, utilisez les paramètres de l'application de l'appareil iOS ou Android pour configurer les paramètres au besoin.

4 Appuyez sur la langue à afficher.

← Language	
English	C
Français	C
Nederlands	C
Español	C
Deutsch	C
Norsk	C
Italiano	С
Türk	С
Suomi	C

5 Appuyez sur OK

6 Lisez attentivement le contrat de licence et appuyez sur J'accepte.



- * Lorsque cette application est démarrée pour la première fois, le contrat de licence s'affiche.
- * Cette application ne peut pas être utilisée sans contrat.

7 Lisez attentivement le contrat de licence d'utilisateur final (CLUF) et appuyez sur Suivant.



Shinisakaemacin, Naka-ku, Naguya, Alcin, 460-0004, Japon Site Web : www.aiphone.fr (Veuillez utiliser la page « contact » pour toute demande de renseignements.)

8 Utilisez le poste intérieur pour afficher le mot de passe unique sur l'écran.

Suivez attentivement les instructions à l'écran. Si nécessaire, reportez-vous au manuel d'utilisation du poste intérieur.



9 Appuyez sur Démarrer. Recherchez automatiquement le poste maitre à partir du réseau. (recommandé) Demarrer Si la recherche de si la recherche de échoué, décochez de ase et appuyez sur "Démarrer" pour entrer l'adresse IP du poste maître.

Un mot de passe unique s'affiche sur le poste intérieur.

Si le message d'erreur suivant apparaît

Vous devez enregistrer manuellement un appareil iOS ou Android sur le poste intérieur comme suit.



2 Décochez la case et appuyez sur Démarrer.





3 Saisissez l'adresse IP affichée sur l'écran du poste intérieur et appuyez sur Suivant

Prog par défaut - 1		
Saisissez l'adresse sur le poste maître Si l'adresse IP n'e affichée, mettez à micrologiciel du pr avec la dernière ve	e IP affichée st pas jour le oste maître ersion.	
Adresse IP		
1		
CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	Adresse IP	
Annuler	Suivant	

10 Entrez le mot de passe unique affiché sur l'écran du poste intérieur pendant le temps limité, puis appuyez sur Suivant.



- **11** Entrez le nom d'utilisateur de l'appareil mobile, puis appuyez sur Enregistrement
 - * Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères.



* Le nom entré est enregistré sur le poste intérieur.

12 Appuyez sur OK.



Lorsque « La prog. initiale est terminée. » s'affiche, l'enregistrement est achevé.

PROGRAMMATIONS INITIALES

13 Appuyez sur OK.



14 Appuyez sur OK pour permettre à cette application d'accéder au microphone.



- * L'accès au microphone est nécessaire pour communiquer avec le poste d'entrée.
- * Après avoir configuré la programmation initiale, veillez à confirmer l'opération.
- * Lorsqu'un message concernant le paramètre de superposition d'écran s'affiche, activez le paramètre. Si le paramètre de superposition d'écran est désactivé, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir un appel correctement. (Pour appareil Android seulement)

Opération de confirmation

- 1 Appuyez sur le bouton d'appel du poste d'entrée.
- 2 Vérifiez que l'écran des appels entrants s'affiche sur votre appareil.



3 Appuyez sur **v** et vérifiez que la communication s'effectue correctement.



La configuration est terminée si la communication est réussie avec le poste d'entrée.

* La sonnerie peut être modifiée. (\rightarrow P. 16)

Lors de l'enregistrement d'un appareil iOS ou Android supplémentaire, répétez les étapes 1 à 14 de «**Configuration AIPHONE Type GT**» puis configurez et confirmez l'appareil en suivant les étapes 1 à 3 de la section « Opération de confirmation ».

* Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit appareils sur le poste intérieur.

COMMENT UTILISER

Boutons et icônes

Écran MENU



■ Pendant la communication avec un poste d'entrée.

* Aucune image vidéo ne s'affiche lors de la réception d'un appel en provenance du poste d'entrée audio ou du poste gardien.



Curseur de sortie en option (\rightarrow P. 10) Faites glisser pour commander un appareil externe.

* Disponible lorsqu'un appareil externe est connecté au poste intérieur.

Curseur d'ouverture de la porte $(\rightarrow P. 10)$ Faites glisser pour déverrouiller la platine de rue.

* Disponible lorsque le poste d'entrée est connecté à une gâche électrique.

Appuyez pour passer de la communication par haut-parleur à la communication bidirectionnelle simultanée.



: Communication par haut-parleur (valeur par défaut)

) : Communication bidirectionnelle en cours



- -Touchez pour basculer l'image vidéo entre le poste d'entrée et la caméra de surveillance, ou pour activer l'équipement d'éclairage installé près de l'entrée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du système installé.

Appuyez pour parler avec le visiteur.



Appuyez pour désactiver ou activer le microphone de l'appareil.

) : Le microphone est activé. (valeur par défaut)

: Le microphone est désactivé (secret).

Répondre à un appel

Lors de la réception d'un appel du poste d'entrée.



Répondre à un appel

1 [Android]

La bannière et la vidéo du poste d'entrée s'affichent et la sonnerie retentit.



[iOS]







2 Confirmez le visiteur.



- * L'appel entrant se termine automatiquement lorsque le délai d'attente d'appel du poste d'appel est atteint.
- * L'appel entrant se termine lorsque le poste intérieur ou une autre application répond.
- * La sonnerie peut être modifiée. (\rightarrow P. 16)
- * Le volume de la sonnerie varie en fonction de la programmation de l'appareil iOS ou Android.
- ◆ En fonction des paramètres, l'entrée d'option et l'ouverture de la porte sont disponibles. (→ P. 10)
- Vous pouvez faire un zoom avant/arrière sur la vidéo et l'afficher en plein écran. (→ P. 12)

COMMENT UTILISER

3 Appuyez sur 🕓



- * L'appel entrant se termine automatiquement au bout d'environ 60 secondes.
- Si la communication est interrompue ou difficile à entendre en raison du bruit ambiant, réglez la communication par haut-parleur sur la communication bidirectionnelle simultanée. (→ P. 12)

4 Appuyez sur 😐 pour mettre fin à la communication.



La communication se termine et l'écran revient à l'écran du menu.

REMARQUE :

Lorsque vous utilisez le microphone avec une autre application, le son peut être transmis aux deux applications.

Fonctionnement lors de la réception d'un appel entrant et en cours de communication

Déverrouillage d'une platine de rue

La platine de rue peut être déverrouillée si le poste d'entrée est connecté à une gâche électrique.

Faites glisser le curseur d'ouverture de la porte vers la droite.



Lorsque la platine de rue est déverrouillée, « Succès » s'affiche.

- * Si l'opération d'ouverture de la porte n'est pas nécessaire, masquez le curseur d'ouverture de la porte. (→ P. 16)
- * Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour savoir comment connecter une gâche électrique au poste d'entrée.
- * L'ouverture de la porte ne peut pas être utilisée lors de la réception d'un appel d'un poste d'entrée audio.

Commande d'un appareil externe

Un appareil externe tel qu'une lampe (prévoir relais de puissance) peut être contrôlé lorsque l'appareil externe est installé et connecté au poste intérieur.

Faites glisser le curseur de commande d'options vers la droite.



Lorsque l'appareil externe est commandé, « Succès » s'affiche.

- * Si cette opération est inutile, masquez le curseur de commande d'options. (→ P. 16)
- * Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour savoir comment connecter un appareil externe au poste intérieur.

Activation/désactivation de la commande d'éclairage

Lorsque la commande d'éclairage est activée, l'équipement d'éclairage installé à proximité de l'entrée s'allume pendant la réception d'un appel depuis le poste d'entrée ou durant la surveillance du poste d'entrée.

Pour activer la commande d'éclairage, appuyez sur 🛱.



Lorsque l'éclairage s'allume, « Succès » s'affiche.

Appuyez sur 😑 pour désactiver l'éclairage.

REMARQUE :

- Masquez le bouton si cette fonction n'est pas nécessaire.
- Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour savoir comment connecter l'éclairage au système.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du système installé.

Commuter sur l'image vidéo de caméra de surveillance

* Cette fonction n'est disponible que lorsqu'une caméra de surveillance est installée.

Commutez l'image vidéo entre le poste d'entrée et la caméra de surveillance.





Lorsque l'image vidéo passe à l'image vidéo de caméra de surveillance, « Succès » s'affiche.



Appuyez à nouveau sur 🔁 pour revenir à l'image vidéo du poste d'entrée.

REMARQUE :

- Si cette fonction n'est pas nécessaire, masquez le bouton.
- Veuillez vous reporter au manuel d'installation pour savoir comment connecter la caméra de surveillance au système.

Commuter entre la communication par haut-parleur et la communication bidirectionnelle simultanée

Si le bruit ambiant est fort pendant la communication ou la surveillance, la communication peut être interrompue. Dans ce cas, appuyez pour passer de la communication par hautparleur à la communication bidirectionnelle simultanée avant de parler.

Appuyez sur (1).

L'icône () devient () pour indiquer le changement.

(1): Communication par haut-parleur (valeur par défaut)

): Communication bidirectionnelle en cours

Zoom avant/Zoom arrière

Lorsque la vidéo est affichée, vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière en réduisant ou en agrandissant l'écran avec deux doigts.

Agrandir avec deux doigts

Effectuer un zoom avant sur la vidéo.



Réduire avec deux doigts

Effectuer un zoom arrière sur la vidéo.



Affichage vidéo plein écran

La rotation horizontale de l'appareil affiche la vidéo en plein écran.



Réception de l'alarme d'urgence

Lorsque cette application reçoit un appel de secours du poste intérieur, une alarme retentit et l'écran suivant s'affiche.

ATTENTION :

Selon le modèle ou les paramètres de l'appareil mobile, un son extrêmement fort peut être émis lorsqu'un appel de secours retentit ou autre, susceptible d'endommager l'ouïe. Faites très attention lors du réglage du volume.



Affichage de l'écran d'alerte Touchez la bannière.







REMARQUE :

- Le poste intérieur restera en état d'alarme jusqu'à ce que le bouton d'appel de secours soit remis en position d'attente.
- Si la reprise de l'appareil mobile n'a pas pu être possible après la reprise du poste intérieur, appuyez sur . L'état d'alarme du poste intérieur sera actualisé.
- La communication avec le poste intérieur n'est pas disponible.
- Lorsque l'application est configurée pour recevoir une notification d'alarme en tant qu'alarme critique, A s'affiche sur le bandeau. (Pour appareil iOS seulement)

Arrêt de l'alarme



L'alarme s'arrête.

REMARQUE :

- Le poste intérieur restera en état d'alarme jusqu'à ce que le bouton d'appel de secours soit remis en position d'attente.
- Si la reprise de l'appareil mobile n'a pas pu être possible après la reprise du poste intérieur, appuyez sur . L'état d'alarme du poste intérieur sera actualisé.

Lors de la réception d'un appel d'alarme du poste gardien

Lors de la réception d'un appel d'alarme depuis le poste gardien, une alarme retentit et l'écran suivant s'affiche.



Affichage de l'écran d'alerte Touchez la bannière.



L'écran d'appel d'alarme s'affiche.



Communication avec le poste gardien





Parlez avec un gardien de sécurité.

Terminer la communication avec le poste gardien



-

Voir les enregistrements vidéo

Afficher les enregistrements vidéo stockés dans le poste intérieur.



La liste des enregistrements vidéo s'affichera.

* L'heure et la date seront affichées pour chaque enregistrement.

2 Appuyez sur l'enregistrement à lire.



* « >» s'affiche pour les enregistrements non visionnés.

3 Appuyez sur



- * L'application ne pourra pas lire l'enregistrement lorsque le poste intérieur ou un autre appareil mobile accède à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur pour arrêter la lecture de l'enregistrement.



La lecture de l'enregistrement se termine et l'écran revient à l'écran de liste des enregistrements vidéo.

PROGRAMMATIONS

Liste des programmations

Les programmations suivantes peuvent être configurées sur l'écran Programmations.

ATTENTION :

Lors de la configuration des programmations, cette application ne répondra pas aux appels entrants et la sonnerie ne retentira pas.

No	m du menu	Détails		Programmations	Valeur par défaut
Lai	ngue	Configure la langue d'affichage.		English/Français/ Nederlands/Español/ Deutsch/Norsk/ Italiano/Türk/Suomi	La langue configurée pour le système d'exploitation de l'appareil mobile est la langue par défaut.
So	Sonnerie Sélectionne la sonnerie qui indiquera les appel entrants. * Une tonalité de notification peut être émise sur l'appareil mobile en fonction de l'état de l'appareil ou du système d'exploitation.		\$1/\$2/\$3/\$4/\$5	J1	
Ve	. porte / option	-			
	Dever. Porte	Configurer s'il faut afficher (curseur d'ouverture de la po	ACTIVÉ) ou non (Désactivé) le orte.	ACTIVÉ/Activé uniquement pendant la communication/Désactivé	ACTIVÉ
	Sortie en option	Configurer s'il faut afficher (curseur de commande d'opt	ACTIVÉ) ou non (Désactivé) le tions.	ACTIVÉ/Activé uniquement pendant la communication/Désactivé	ACTIVÉ
Co Co	ntrôle Relais / mmutation CCTV	Configurer s'il faut afficher (Contrôle Relais / Commutat	ACTIVÉ) ou non (Désactivé) le ion CCTV ()).	ACTIVÉ/Activé uniquement pendant la communication/Désactivé	Désactivé
Fo	rmats date/heure	Programmation du format d sur l'écran.	'affichage de la date et de l'heure	jj/mm/aaaa 23 h 59 mm/jj/aaaa 23 h 59	jj/mm/aaaa 23 h 59
		Programmations	Exemple d'affichage	jj/mm/aaaa 11 h 59 PM	
		jj/mm/aaaa 23 h 59	25 janvier 2020 22 h 25 (notation sur 24 heures)	// mm/jj/aaaa 11 h 59 PM	
		mm/jj/aaaa 23 h 59	janvier 25 2020 22 h 25 (notation sur 24 heures)	jj/mm/aaaa PM 11 h 59	
		jj/mm/aaaa 11 h 59 PM	25 janvier 2020 10 h 25 PM (notation sur 12 heures)	mm/jj/aaaa PM 11 h 59	
		mm/jj/aaaa 11 h 59 PM	janvier 25 2020 10 h 25 PM (notation sur 12 heures)		
		jj/mm/aaaa PM 11 h 59	25 janvier 2020 PM 10 h 25 (notation sur 12 heures)		
		mm/jj/aaaa PM 11 h 59	janvier 25 2020 PM 10 h 25 (notation sur 12 heures)		
No (Po seu	tification d'alarme our appareil iOS ulement)	-			
	Notification d'alarme Normale (Push)	Configurer s'il faut recevoir d'alarme normales (push). Lorsque ce paramètre est c pas recevoir d'appel.	(ON) ou non (OFF) les notifications onfiguré sur OFF, vous ne pouvez	ON/OFF	Dépend des paramètres du système d'exploitation de l'appareil mobile.
	L'alarme retentit	Configurer s'il faut recevoir	(ON) ou non (OFF) une notification	ON/OFF	Dépend des
	silencieux (Alarme critique)	 Lorsque le paramètre est d'alarme retentit même lo mode silencieux ou en mode 	configuré sur ON, une notification rsque l'appareil mobile est mis en ode "Ne pas déranger".		système d'exploitation de l'appareil mobile.
		* Lorsqu'un message s'affic pas le bloquer.	che à propos de l'alerte critique, ne		
Inf	ormations ^(*1)	-		1	1
	Sur	Affiche le nom d'utilisateur enre	egistré et la version de cette application.	-	-
	Contrat de licence	Affiche le contrat de licence	• • • • • • • • • • • •	-	-
	Copyright Contrat de licence	Affiche le Contrat de licence	e copyright. e de l'utilisateur final.	-	-
Co	mment utiliser ^(*1)	Vous permet d'accéder aux • Notice d'utilisation (ce ma • Page d'accueil (site Interr • FAQ • Vie privée	(pages web suivantes. nuel) net Aiphone)	-	-

(*1) : Ces éléments permettent seulement de visualiser les informations. Aucune programmation n'est nécessaire.

* Pour toute question, veuillez consulter notre site Internet (https://www.aiphone.net/) pour obtenir de plus amples informations.

Changer une programmation

1 Appuyez sur 😟 sur l'écran du menu.



La liste des programmations s'affiche.



2 Touchez un élément à modifier.

÷	Paramètres
Lang	ue
Lang Franc	jue Jais
Арре	
Soni 1 Ver.	nerie Corte
Deve ACTI	er. Porte VÊ
Sorti	e en option
Conti	6le Relais / Commutation CCTV
Con Désa	trôle Relais / Commutation CCTV
Form	ats date/heure
Forn	nats date/heure /aaaa 23 h 59
Inforr	nations
Sur	
Con	trat de licence
Cop	vright
Con	rat de licence l'utilisateur final
Com	nent utiliser
Com	ment utiliser

L'écran de programmation de l'élément s'affichera.

3 Modifiez les programmations.



* Le bouton radio de la programmation actuelle est coché.

4 Pour modifier les autres programmations, revenez à la liste des programmations, puis répétez les étapes 2 à 3.

i



Date de publication : Août 2021