

Série IX Intercom compatible réseau IP

Combiné secondaire IX-RS-W, IX-RS-B

Manuel de programmation Web

Version du logiciel : 7.00 ou ultérieure

🚺 Important

- Avant de procéder à la configuration et d'utiliser le système, veuillez lire attentivement le Manuel de programmation Web (ce document) et le Manuel d'utilisation.
- Pour l'installation et la connexion de chaque dispositif, reportez-vous au « Manuel d'installation »
- Commencez l'installation après avoir lu et parfaitement compris les procédures pour la configuration de système.
- Le fichier de paramétrage système est requis pour les opérations de maintenance et de réparation post-installation. Le fichier de paramétrage doit être remis au client.
- Les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent différer du vrai produit.
- Les restrictions suivantes s'appliquent aux programmations Web lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».
 - Seules les programmations de maintenance peuvent être configurées.
 - Le Web ne peut pas être utilisé avec des privilèges de compte utilisateur.

Table des matières

Introduction

1.	Symboles de notation dans le présent manuel	. 5
2.	Manuels de produit	6
3.	Configuration du système	. 7
4.	Organigrammes pour configurer le système	. 8
	4.1 Pour une adresse IPv4 statique	. 9
	4.2 Pour une adresse IPv4 avec DHCP	14
	4.3 Pour une adresse IPv6 statique	20
	4.4 Pour une adresse IPv6 sans état	25
	4.5 Pour une adresse IPv6 avec DHCP	31

Démarrage et configuration

1.	Conditions système	38
2.	Noms des pièces	39
3.	Connexion à un ordinateur	41
4.	Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer	42
5.	Fenêtre de paramétrage	46
	5.1 Comment configurer	46
6.	Liste des paramètres du système	48

Configuration du poste

1.	Informations sur le poste	57
	1.1 Identification	57
	1.2 ID et mot de passe	58
	1.3 Langue	60
	1.4 Temps	61
	1.5 Système étendu	63
2.	Programmations réseau	64
	2.1 Adresse IP	64
	2.2 DNS	66
	2.3 SIP	67
	2.4 Audio	71
	2.5 Priorité de paquets	75
	2.6 NTP	76
3.	Informations sur le système	78
	3.1 Registre de sons personnalisés	78
4.	Programmations d'appel	80
	4.1 Informations sur le poste	80
	4.2 Postes appelés (poste porte)	80
	4.3 Origine de l'appel	83
	4.4 Appel entrant	91
5.	Programmations de l'entrée d'option/la sortie de relais	93
	5.1 Entrée d'option	93

5.2 Sortie de relais	95
6. Programmations de fonction	102
6.1 Programmations d'appel général	102
6.2 Email	103
6.3 Intégration CGI	110
6.4 Intégration SIF	111
6.5 Messages audio de communication	117
6.6 Carillon	119
6.7 Demande de signature de certificat (CSR)	123
6.8 Certificat SSL	125
6.9 IEEE 802.1X	126
7. Programmations de poste	128
7.1 Volume/tonalité	128
7.2 Communication	133
7.3 Surveillance	134
7.4 Ouverture de porte par IX-RS	135
8. Maintenance	137
8.1 Mise à jour du logiciel	137
8.2 Initialisation	138
8.3 Copie de sauvegarde des fichiers de programmations	139
8.4 Journal du système	140
8.5 syslog	141

Ce manuel décrit comment installer le combiné secondaire IX-RS-* via un navigateur web. Le système IX s'accompagne de manuels distincts pour l'installation, le paramétrage et l'utilisation. Veuillez vous reporter au manuel approprié.

1. Symboles de notation dans le présent manuel

Les symboles suivants identifient les informations importantes au sujet des procédures d'utilisation.

	Ce symbole signifie que toute exploitation inappropriée du poste ou tout non-respect de ces précautions peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION	Ce symbole signifie qu'une utilisation inappropriée du poste ou le non-respect de ces précautions peut provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.
Important	Ce symbole sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes. Veuillez les lire et les comprendre avant de poursuivre.
PRemarque	Ce symbole indique les conseils et les informations complémentaires pour l'utilisation.

• Les termes figurant sur l'écran du poste et de l'ordinateur personnel sont présentés sous la forme [XXXX].

- Les références de page sont indiquées comme suit <u>« Titre (→ page XX) »</u>, (→ page XX) ou page XX.
- Les illustrations et images utilisées dans ce manuel peuvent différer des vrais articles.
- Les téléphones VoIP et les postes du système IX sont désignés collectivement par « postes ».

2. Manuels de produit

Veuillez lire le « Manuel d'installation », le « Manuel de paramétrage » et le « Manuel d'utilisation » si nécessaire. Demandez à la personne qui installe ou configure le produit de se reporter aux manuels appropriés.

Manuel d'installation	Manuel d'installation (fourni avec chaque poste.) Reportez-vous y en cas d'installation et de connexion d'un poste. (Ce manuel est destiné à l'installateur.)
Guide de program mation rapide	Guide de programmation rapide (notice fournie avec le système IX-MV7-*.) Ce manuel de programmation explique, de façon simplifiée, comment configurer l'outil d'assistance IX. (Pour les administrateurs système)
Les manuels énumérés à droite sont	Manuel de programmation d'outil d'assistance IX (format électronique (fichier
disponibles sur notre site Web à	PDF).) Décrit comment configurer et assurer la maintenance du système en utilisant l'outil
support/ aux fins de téléchargement et	d'assistance IX. (Pour l'administrateur système)
de consultation.	Guide de programmation rapide (format électronique (fichier PDF).) Ce manuel de programmation explique, de façon simplifiée, comment configurer l'outil d'assistance IX. (Pour les administrateurs système)
	Manuel d'utilisation du logiciel de surveillance (Outil de supervision IX) (format électronique (fichier PDF).) Décrit l'utilisation du logiciel de surveillance (destiné à l'administrateur système)
	Manuel d'utilisation (format électronique (fichier PDF).) Décrit l'utilisation de chaque poste (destiné à l'utilisateur)
	Manuel de programmation Web (format électronique (fichier PDF).) Décrit la façon de paramétrer chaque poste via un navigateur Internet (destiné à l'administrateur système).
	Manuel d'installation (format électronique (fichier PDF).) Décrit l'installation de chaque poste (destiné à l'installateur)

3. Configuration du système

Après avoir installé et connecté tous les postes, le système devra être complètement configuré avant qu'il soit opérationnel.

Le système IX peut être configuré selon l'une des deux méthodes indiquées ci-dessous. Choisissez-en une. Il est recommandé d'utiliser l'outil d'assistance IX (1).

- (1) Procédez à la configuration à l'aide de l'application de l'« Outil d'assistance IX »
 - Installez le programme d'application sur un ordinateur personnel et utilisez-le pour créer la configuration pour tous les postes.
 - Recherchez des systèmes IX sur le réseau ; attribuez et téléversez des données de configuration pour le système.
- (2) Configurez chaque poste via un navigateur Internet (configuration Web)
 - Accédez à chaque poste via un navigateur Internet, puis configurez chaque poste individuellement.
 - Lors de la configuration d'un poste sans recours à l'outil d'assistance IX, les paramètres doivent être saisis manuellement et les données de paramétrage doivent être stockées individuellement.

Important Important

- Après configuration du système via un navigateur, les paramètres ne peuvent être transférés à l'outil d'assistance IX. Il est recommandé d'utiliser l'outil d'assistance IX pour gérer les paramètres.
- En cas d'utilisation de la configuration du navigateur pour changer des éléments tels que « Identification », « «Numéro+▲
 (→page 57)»ID et mot de passe » «ID administrateur+▲ (→page 58)» «Mot de passe administrateur+▲ (→page 58)», «Adresse IPv4 » «Adresse IP+▲ (→page 65)» et « Adresse IPv6 », «Adresse IP (→page 65)» et «Postes appelés (poste porte)
 (→page 80)» une fois la configuration à l'aide de l'outil d'assistance IX terminée, elle ne sera pas appliquée aux paramètres de l'outil d'assistance IX.

4. Organigrammes pour configurer le système

En cas de configuration du système via un navigateur, veuillez suivre l'organigramme correspondant à l'application. Enregistrez le fichier de configuration après avoir configuré le système. Veuillez vous reporter à <u>«Copie de</u> <u>sauvegarde des fichiers de programmations (→page 139)»</u> pour obtenir de plus amples renseignements sur la sauvegarde des données de paramétrage. Si les données de paramétrage ne sont pas enregistrées, il peut s'avérer impossible de les restaurer après les opérations de maintenance ou de réparation après-vente. Les organigrammes sont destinés à la configuration via un navigateur Internet.

Lors de la configuration du système avec l'outil d'assistance IX, veuillez vous reporter au Manuel de programmation d'outil d'assistance IX.



4.1 Pour une adresse IPv4 statique



- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Reportez-vous à <u>«Copie de sauvegarde des fichiers de</u> programmations (→page 139)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.1.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.



ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres	doivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste.	
«Configuration du poste (→page 56)»	
-	
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom], [Emplacement], [Adresse IP]	
OUI 📕	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.

ervez-vous de cet organigramme p	our ajouter un poste.	
1. Connectez le PC au poste	à ajouter.	
Connectez un poste à la fois.		
«Connexion à un ordinateur (→page 4	1)»	
2. Connectez-vous au serveu	r Web du poste à ajouter.	
«Connectez-vous au serveur Web du	poste à configurer (→page 42)»	
	₽	
3. Définir la «Langue (→page	60)».	
Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre	à jour les programmations.	
	₽	
4. Configurez le poste.		
«Configuration du poste (→page 56)»		
	₽	
5. Ajoutez des données de pa	aramètres aux postes existants si nécessaire.	

4.1.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.

4.1.5 Remplacer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour remplacer un poste.



4.2 Pour une adresse IPv4 avec DHCP

Important

- En raison de l'architecture du système IX, la configuration DHCP n'est recommandée que pour les environnements réseau utilisant la location d'adresses IP (statiques) gérées. Pour savoir comment configurer le serveur DHCP, veuillez vous reporter au manuel correspondant.
- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Reportez-vous à <u>«Copie de sauvegarde des fichiers de</u> programmations (→page 139)».
- Si le fichier de paramétrage n'est pas enregistré, il peut s'avérer impossible de le restaurer si une opération de maintenance ou de réparation post-installation s'impose.

4.2.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.

1. Vérifiez que l'environnement DHCP géré existe et qu'une adresse IP statique a été attribuée à chaque poste.



2. Connectez le PC au poste à configurer.

Les adresses IP par défaut des postes sont identiques. Connectez-les un par un.

«Connexion à un ordinateur (→page 41)»

3. Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer.

4. Définir l'option « Statique/DHCP » sur « IPv4 DHCP ».

«Statique/DHCP (→page 64)»

Le poste redémarre et l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP est allouée. S'il est impossible d'allouer une adresse IP, celle-ci prend la valeur par défaut « 192.168.1.160 ». Si cela se produit, éteignez et rallumez le poste pour réaffecter l'adresse IP.



5. Connectez-vous au serveur Web du poste avec l'adresse IP attribuée.

«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (\rightarrow page 42)»

6. Définir la <u>«Langue (→page 60)»</u>.

Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les programmations.

7. Configurez le po	ste.	
«Configuration du poste	(→page 56)»	
9 Configuration	utros nostos de la même manière	
o. Configurez les a	utres postes de la meme maniere.	
5. Configurez les a	Manuel de programmation Web de chaque poste.	

ervez-vous de cet organigramme pour modifier les parametres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres d	loivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste.	
Configurez en fonction des explications de chaque entrée. <u>«Configuration du poste (→pa</u>	age 56)»
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom],	
[Emplacement], [Adresse IP]	
OUI 📕	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en	3. Fin de la procédure.



4.2.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.



4.3 Pour une adresse IPv6 statique



- Enregistrez les paramètres après configuration du système. Veuillez vous reporter à la rubrique <u>«Copie de sauvegarde des</u> fichiers de programmations (→page 139)».
- Si les données des programmations ne sont pas enregistrées, il peut s'avérer impossible de les restaurer si une opération de maintenance ou de post-installation est nécessaire.

4.3.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.



Servez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres d	oivent être modifiés.
<u>«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»</u>	
2. Configurer le poste. «Configuration du poste (→page 56)»	
L'une des rubriques suivantes a-t-elle été modifiée 2 [Numéro] [Nem]	1
[Emplacement], [Adresse IP]	
oui 📕	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.
]



4.3.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.

4.3.5 Remplacer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour remplacer un poste.



4.4 Pour une adresse IPv6 sans état

Important

- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Reportez-vous à <u>«Copie de sauvegarde des fichiers de</u> programmations (→page 139)».
- Si les données des programmations ne sont pas enregistrées, il peut s'avérer impossible de les restaurer si une opération de maintenance ou de post-installation est nécessaire.

4.4.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.

Un outil d'assistance est nécessaire pour configurer le système à l'aide de cet organigramme. Installez l'outil d'assistance, puis configurez-le pour IPv6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration, veuillez vous reporter au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».

1. Installer un dispositif (un routeur, par exemple) capable de transmettre les avis du routeur (RA) (prise en charge de la programmation IPv6 sans état).

Ne modifiez pas le préfixe du dispositif pouvant transmettre l'avis du routeur (RA). Pour savoir comment procéder à la configuration, reportez-vous au manuel du dispositif.

2. Connectez le PC au poste à configurer.

Les adresses IP par défaut des postes sont identiques. Connectez-les un par un. «Connexion à un ordinateur (→page 41)»

3. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à configurer.

4. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 sans état ».

«Statique/DHCP (→page 64)»

Le poste redémarre et si une adresse IPv6 ne se configure pas automatiquement. À défaut d'être configurée automatiquement, elle deviendra « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors automatiquement reconfigurée.

5. Configurer d'autres postes comme programmations «IPv6 sans état.»

6. Recherchez l'adresse IPv6 de chaque poste à l'aide de l'outil d'assistance.



ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres d	loivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 56)»	
	_
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom], [Emplacement], [Adresse IP]	
oui 📕	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.

4.4.3 Ajouter un poste

Servez-vous de cet organigramme pour ajouter un poste.

Un outil d'assistance est nécessaire pour configurer le système à l'aide de cet organigramme. Installez l'outil d'assistance, puis configurez-le pour IPv6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration, veuillez vous reporter au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».

1. Connectez le PC au poste à ajouter.

Connectez les postes un par un pour éviter les conflits d'adresses IP. «Connexion à un ordinateur (→page 41)»

2. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à ajouter.



3. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 sans état ».

«Statique/DHCP (→page 64)»

Le poste redémarre et si une adresse IPv6 ne se configure pas automatiquement. À défaut d'être configurée automatiquement, elle deviendra « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors automatiquement reconfigurée.

4. Recherchez l'adresse IPv6 de chaque poste à ajouter à l'aide de l'Outil d'assistance.

5. Connectez-vous au serveur Web du poste à l'aide de l'adresse IPv6 identifiée. «Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)» 6. Définir la «Langue (→page 60)». Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les programmations. 7. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 56)»

8. Ajouter les données des programmations aux postes existants, si besoin est.



4.4.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.

4.4.5 Remplacer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour remplacer un poste.

Un outil d'assistance est nécessaire pour configurer le système à l'aide de cet organigramme. Installez l'outil d'assistance, puis configurez-le pour IPv6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration, veuillez vous reporter au « Manuel de programmation d'outil d'assistance IX ».



4.5 Pour une adresse IPv6 avec DHCP

Important

- Enregistrez les paramètres après la configuration du système. Reportez-vous à <u>«Copie de sauvegarde des fichiers de</u> programmations (→page 139)».
- Si les données des programmations ne sont pas enregistrées, il peut s'avérer impossible de les restaurer si une opération de maintenance ou de post-installation est nécessaire.

4.5.1 Créer de nouvelles données

Servez-vous de cet organigramme pour créer un nouveau fichier de paramétrage, par exemple lors de l'installation d'un nouveau système.

1. S'assurer que l'environnement DHCP géré existe et qu'une adresse IP statique a été attribuée à chaque poste.

Configurez le serveur DHCP de façon à allouer une adresse IP statique. Le DUID du poste est « 00030001 + Adresse MAC ».

Pour savoir comment procéder à la configuration du serveur DHCP, reportez-vous à son manuel.

2. Connectez le PC au poste à configurer.

Les adresses IP par défaut des postes sont identiques. Connectez-les un par un.

«Connexion à un ordinateur (→page 41)»

3. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à configurer.

4. Définir l'option « Statique/DHCP » sur « IPv6 DHCPv6 ».

«Statique/DHCP (→page 64)»

Le poste redémarre et l'adresse IPv6 configurée précédemment avec le serveur DHCP est allouée. S'il est impossible de configurer automatiquement l'adresse IP, celle-ci prend la valeur « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez et rallumez le poste pour reconfigurer automatiquement l'adresse IP.



5. Configurez les autres postes de la même manière.

6. Connectez-vous au serveur Web du poste avec l'adresse IPv6 attribuée.

7. Définir la <u>«Langue (→page 60)»</u> .	
Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les programmations.	
8. Configurez le poste.	
«Configuration du poste (→page 56)»	
Veuillez vous reporter au « Manuel de programmation Web » de chaque poste.	

9. Fin de la procédure.

....

ervez-vous de cet organigramme pour modifier les paramètres.	
1. Connectez-vous au serveur Web du poste, dont les paramètres	doivent être modifiés.
«Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer (→page 42)»	
2. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 56)»	
•	
L'un des éléments suivants a-t-il été modifié ? [Numéro], [Nom], [Emplacement], [Adresse IP]	
oui 📕	
3. Révisez les paramètres des autres postes et des logiciels en fonction de ce qui a été modifié.	3. Fin de la procédure.
4. Fin de la procédure.	

4.5.3 Ajouter un poste

Servez-vous de cet organigramme pour ajouter un poste.

1. Configurez le serveur DHCP pour qu'il attribue une adresse IP statique. Le DUID du poste est « 00030001 + Adresse MAC ». Pour savoir comment configurer le serveur DHCP, veuillez vous reporter au manuel correspondant. Connectez le PC au poste à ajouter. Connectez un poste à la fois. «Connexion à un ordinateur (→page 41)» 3. Avec l'adresse IPv4 par défaut (192.168.1.160), connectez-vous au serveur Web du poste à ajouter. 4. Paramétrez « Statique/DHCP » sur « IPv6 DHCPv6 ». «Statique/DHCP (→page 64)» Le poste redémarre et l'adresse IPv6 attribuée par le serveur DHCP au préalable sera attribuée. Si l'adresse IP ne peut être attribuée, celle-ci prend la valeur par défaut de « FDC2::7000 ». Si cela se produit, éteignez, puis rallumez le poste, l'adresse IP sera alors attribuée de nouveau. 5. Connectez-vous au serveur Web du poste avec l'adresse IPv6 attribuée. 6. Définir la «Langue (\rightarrow page 60)». Cliquez sur [Mise à jour] pour mettre à jour les programmations. 7. Configurez le poste. «Configuration du poste (→page 56)» 8. Ajoutez des données de paramétrage aux postes existants si nécessaire. 9. Fin de la procédure.

4.5.4 Supprimer un poste

Servez-vous de l'organigramme pour effacer un poste.

Important

• Assurez-vous de supprimer les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance. Ne pas le faire peut ralentir le fonctionnement.

1. Supprimez les données du poste de tous les autres postes et de l'outil d'assistance.


1. Conditions système

Configuration requise du PC. Pour obtenir les dernières informations sur la configuration système requise, veuillez consulter notre site web.

https://www.aiphone.net/

Réseau	Ethernet (10 BASE-T, 100 BASE-TX)
Navigateur Internet	Microsoft Edge / Internet Explorer 10.0, 11.0 (TLS1.2 activé)

2. Noms des pièces



1	Combiné téléphonique	8	Bouton d'ouverture de la porte Affiché uniquement s'il est possible de l'utiliser.
2	Haut-parleur	9	Bouton d'appel/PARLER Permet de répondre, selon la configuration. <u>«Fonction</u> <u>de bouton d'appel (→page 80)»</u>
3	Microphone	10	Volume de sonnerie/d'appel*1
4	Indicateur de statut (orange/bleu)	11	Adresse MAC
5	Indicateur d'appel (vert) S'allume pendant un appel.	12	Port LAN
6	Indicateur de communication (orange) S'allume pendant un appel.	13	Borne de connecteur en option.
7	Indicateur d'ouverture de la porte (vert) S'allume pendant un appel.	14	Bouton de réinitialisation ^{*2}

*1 Il est possible de changer le volume au cours d'un appel entrant ou en mode veille : Sonnerie...0 (mise en sourdine), 1 (faible) - 10 (fort) (une tonalité retentit à chaque modification du volume). Volumes susceptibles d'être modifiés pendant un appel : Réception du combiné téléphonique...1 (bas) à 10 (fort) Réception du combiné téléphonique (modifie également la réception des appels généraux et le volume de la tonalité de retour d'appel)...1 (bas) - 10 (fort)

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 1 seconde (et moins de 5 secondes), puis relâchez pour redémarrer (réinitialiser) le poste.

■ Indicateurs

- i activé, □ : désactivé

Nom		Statut (modèle)	Description		
Indicateur de statut	Clignotant orange	→ - ↓ - 0,75sec → □ 0,75sec -	Initialisation		
	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} & -1 \\ \hline $				
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Mise à jour de la version du microprogramme		
		$\begin{array}{c} \begin{array}{c} & & & \\ & & \\ \end{array} & & \\ & & \\ \end{array} & & \\ \end{array} & \begin{array}{c} 0,25 \\ & & \\ \end{array} & \begin{array}{c} 0,25 \\ & & \\ \end{array} & \begin{array}{c} 0,25 \\ & & \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} 0,25 \\ & \\ \end{array} \\ \end{array} \end{array}$	Initialisation		
	Lumière bleue	洋	Veille		

Remarque

• Pour un statut autre que ceux indiqués ici, reportez-vous au « Manuel d'utilisation. »

3. Connexion à un ordinateur

Connectez le poste à un PC à l'aide d'un commutateur compatible PoE.

- Utilisez un câble CAT5e/6 à fils droits pour raccorder les dispositifs par l'intermédiaire du port LAN.
- Le poste démarrera avec l'adresse IP par défaut de 192.168.1.160 et le masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Modifiez l'adresse IP du PC si nécessaire.



1	IX-RS	4	Commutateur compatible PoE
2	RJ45	5	PC
3	Câble droit CAT5e/6		

4. Connectez-vous au serveur Web du poste à configurer

- **1.** Appliquez l'alimentation au poste.
 - L'alimentation est fournie par un commutateur compatible PoE.
 - Le voyant d'état clignote (orange) au démarrage du poste.
 - Le voyant d'état s'allume en bleu une fois le poste démarré.
- 2. Démarrez le PC, puis ouvrez l'un des navigateurs Internet susmentionnés.
- **3.** Entrez l'adresse ci-dessous dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder au serveur Web de configuration.

Exemple IPv4 - https://adresse IP de cet appareil /webset.cgi?login

- Entrez l'adresse IP du poste à configurer.
- Exemple IPv6 https://[adresse IP de cet appareil]/webset.cgi?login
- L'adresse IP par défaut est 192.168.1.160 et le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Remarque

• Si un poste est inaccessible, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en orange. L'Adresse IP, le Masque de sous-réseau, l'identifiant administrateur, le mot de passe administrateur, l'identifiant utilisateur et le mot de passe utilisateur seront rétablis aux valeurs par défaut. Accédez au dispositif dans la minute qui suit la réinitialisation.

4. Un écran d'erreur de certificat s'affiche. Cliquez sur [Poursuivre avec ce site Web].

8	Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème.						
	Le certificat de sécurité présenté par ce site Web n'a pas été émis par une autorité de certification approuvée.						
	Le certificat de sécurité présenté par ce site Web a été émis pour une autre adresse de site Web.						
	Les problèmes de certificat de sécurité peuvent indiquer une tentative de duperie ou d'interception des données que vous envoyez sur le serveur.						
	Nous vous recommandons de fermer cette page Web et de quitter ce site.						
	Cliquez ici pour fermer cette page Web.						
	😵 Poursuivre avec ce site Web (non recommandé).						
	⊙ Informations						



5. Sélectionnez une langue. La fenêtre de connexion de la langue sélectionnée s'affichera.

0.		
C C C C C C C C C C C C C	rogrammation Internet du ×	
	IX system	
	日本語	
	English	
	Français	
	Español	
	Nederlands	
	繁體中文	
	简体中文	
	NC	
Co	pyright© 2012-2019 AIPHONE Co.,Ltd. All rights reserved.	

.

6. Entrez l'identifiant et le mot de passe.

🗄 🖅 🗖 Programmation Int	sne × + ×		-	ø	×
⇒ ت a	Erreur de certificat https://192.168.1.10/webset.og/llogin_fre	* *	E.	ß	
	AIPHONE Système IX				
	Samissez I'ID et le mot de passe ID : Mot de passe : Lagin				
	Droit d'anteur© 2012-2019 AIPHONE Co.,Ltd. Teos érons reservés.				

• L'écran de connexion se présente comme suit lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».

🔁 + 🖬 🎦 Programmation Interne 兴 🕂 + 🗸			-	٥	×
← → O @ ▲ Erreur de certificat https://192.168.1.160	Webset.cg/Rogin_fre	* *	L	ß	
	AIPHONE Système IX				
	Ce poise est programmé sur le mode étendu. Un login administrateur est requis et les paramètres seront lamite. Il est recommandé d'utiliare l'outil de support pour configuere cette station.				
	Droit d'auteur® 2012-2019 AIPHONE Co.,Ltd. Tous droits réservés.				

Types de comptes	Valeurs par défaut
Compte administrateur	ID : admin Mot de passe : admin
Compte utilisateur (Ne peut pas être utilisé lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».)	- Connectez-vous avec le compte administrateur et paramétrez avec <u>«ID utilisateur (→page 58)»</u> et <u>«Mot de passe utilisateur (→page 58)»</u> .

- Cliquez sur [Login] pour afficher la fenêtre de paramétrage.
 - Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous devez modifier vos identifiant et mot de passe, donc l'écran suivant s'affiche. Réinitialisez l'ID (identifiant) et le mot de passe.
 - ID : 1 à 32 caractères alphanumériques
 - Mot de passe : 1 à 32 caractères alphanumériques
 - « admin » et « root » ne peuvent pas être définis comme ID et mot de passe.

🖻 🖅 🗖 Programmati	on Interne \times +	\vee				-		×
\leftrightarrow \rightarrow O \Leftrightarrow	1.000	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	[☆ 1	5⁄≡	P~	Ŕ	
	ID :+ Mot de passe :+	L'D et le mot de passe doivent être changés. ci-dessous. • Un mot de passe unique est recommandé pour • Définissez un mot de passe fort pour qu'il soi Changer	me IX Entrez les nouveaux ID et mo 1 à 32 caractères alphanuméri 1 à 32 caractères alphanuméri r chaque poste. t difficile à deviner.	t de passe ques ques				

Remarque

7.

• Ne pas ouvrir de session plusieurs fois via plusieurs navigateurs en même temps sur le même ordinateur.

• Prenez note des ID et mot de passe modifiés et conservez-les en lieu sûr.

5. Fenêtre de paramétrage

Lorsque vous vous connectez au serveur Web du poste, la fenêtre de configuration suivante s'affiche. Cette fenêtre servira à configurer le poste.

- Suivant l'ordinateur personnel et le système d'exploitation utilisés, la fenêtre peut être sensiblement différente.
- Après configuration du poste, confirmez son fonctionnement en vous reportant au « Manuel d'utilisation ».

Exemple de fenêtre de paramétrage

Fenêtre de programmation : représente la fenêtre de programmation du titre sélectionné.

Bouton de mise à jour : cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les programmations de poste.

1

🖻 🕫 🗖 Programmation Inter	ne × + ~	-		×
\leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright $$	4 D 4 D	l~	Ŀ	
AIPHONE Catégorie: Combiné audio	mation du système IX o o o		se à Jour	
Informations sur le poste	Informations sur le poste			
Identification ID et mot de passe Langue Temps Système étendu	•	Program	mations re	quises
Programmations réseau Adresse IP DNS SIP Audio Priorité de paquets NIP	Identification Numéro + 3 à 5 chiffres Nom 1 à 24 caractères alphanu Emplacement (*1)Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correcter	nériques nériques ient sur]	(*1) (*1) X-MV et l	X-MV
Informations sur le système Registre de sons personnalisés	●ID et mot de passe			
Programmations d'appel Programmations de poste Postes appelés (poste porte) Origine de l'appel Appel entrant	Un mot de passe unique est recommandé pour chaque poste. Définissez un mot de passe fort pour qu'il soit difficile à deviner. ID administrateur + I à 32 caractère Mot de passe administrateur + I à 32 caractère	s alphan s alphan	umériques umériques	
Programmations de l'entrée d'option/la sortie de relais Entrée d'option	ID utilisateur 1 à 32 caractère Mot de passe utilisateur 1 à 32 caractère	s alphan s alphan	umériques umériques	(*1) (*1)
Sortie de relais Programmation s de fonction	ID RTSP 1 à 32 caractère Mot de passe RTSP 1 à 32 caractère	s alphan s alphan	umériques umériques	(*3) (*3)

Menu de programmation : présente toutes les rubriques susceptibles d'être configurées. Cliquez sur le titre à configurer pour que la fenêtre de programmation appropriée soit affichée. Seules les programmations de maintenance peuvent être configurées lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».

5.1 Comment configurer

1. Cliquez sur le titre à configurer.

• La fenêtre de paramétrage pour ce titre spécifique s'affichera.

- 2. Configurez les paramètres de chaque entrée.
- **3.** À l'issue de la configuration dans cette fenêtre, cliquez sur **[Mise à jour]** pour mettre à jour les paramètres.
 - Une fois les paramètres mis à jour, le message « Paramètres mis à jour » s'affichera dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
 - En cas d'échec de mise à jour, un message d'erreur s'affichera.
 - Pour annuler toutes modifications, cliquez sur un autre titre du menu de paramétrage.
 - Ne mettez pas le poste hors tension pendant la mise à jour.

- 4. Répétez les étapes 1 à 3 pour d'autres paramètres.
 - Pour vous déconnecter du serveur Web du poste, cliquez sur [Fermer la session] dans le menu de paramétrage.

🐨 Remarque

- Pour quitter le paramétrage Web du poste, cliquez sur **[Fermer la session]**, mais ne fermez pas la fenêtre du navigateur en cliquant sur **[X.]** Si **[Fermer la session]** n'est pas utilisé, il sera impossible de se connecter pendant environ 1 heure.
- Si un basculement de fenêtre de paramétrage est effectué sur une autre fenêtre sans cliquer sur [Mise à jour], les paramètres ne seront pas enregistrés.
- Si aucune activité n'est détectée pendant une heure, la connexion sera automatiquement interrompue.

6. Liste des paramètres du système

Le tableau ci-dessous présente tous les paramètres du système.

Les symboles indiquent ce qui suit :

♦: signale un champ obligatoire. Une valeur doit être saisie. Conservez les paramètres par défaut, à moins qu'un changement soit nécessaire.

♣: Indique que l'outil d'assistance a téléversé les données. Si l'entrée est modifiée via un navigateur Internet, l'outil d'assistance ne reconnaîtra pas le changement.

- La liste suivante affiche un aperçu de la configuration Web. Les contenus, leur affichage et l'ordre des entrées peuvent être différents sur les vrais écrans.
- Téléchargez le fichier de programmations et stockez-le à un emplacement sûr (→page 139). Vous risqueriez sinon de ne pas pouvoir restaurer les programmations à la suite d'un dysfonctionnement.
- Seules les programmations de maintenance peuvent être configurées lorsque le Système étendu est paramétré sur « Activer ».

Privilèges d'accès A : administrateur U : utilisateur

		Entrée		Privi d'ad	lèges ccès	Page de	
						reference	
Informations sur le p	oste						
Identification	-	-	Numéro♦♣	\checkmark		57	
			Nom	\checkmark		57	
			Emplacement	\checkmark		57	
ID et mot de passe	-	-	ID administrateur♦♣	✓		58	
			Mot de passe administrateur + ♣	~		58	
			ID utilisateur	✓	✓	58	
			Mot de passe utilisateur	√	✓	58	
			ID RTSP	✓	✓	58	
			Mot de passe RTSP	1	✓	59	
Langue	-	-	Langue	✓	✓	60	
Temps	Fuseau horaire	-	Sélectionner un fuseau horaire	1	1	61	
	Heure d'été	-	Activer automatiquement l'heure d'été	1	1	61	
	Date et heure	-	Régler la date et l'heure	\checkmark	✓	62	
Système étendu	-	-	-	1		63	
Programmations rése	eau						
Adresse IP	Statique/DHCP	-	-	√		64	
	Adresse IPv4	-	Adresse IP+	\checkmark		65	
			Masque de sous-réseau	\checkmark		65	
			Passerelle par défaut	1		65	
	Adresse IPv6	-	Adresse IP	✓		65	
			Passerelle par défaut	√		65	

		Entrée		Privil d'ac	èges cès	Page de
				Α	U	reference
DNS	Serveur préféré	-	IPv4	✓		66
			IPv6	✓		66
	Serveur auxiliaire	-	IPv4	✓		66
			IPv6	✓		66
SIP	Connexions SIP	-	Port de signalisation SIP+	✓		67
			Agent utilisateur	✓		67
	Serveur SIP	Mode de compatibilité SIP	-	✓		68
		Serveur préféré	ID	✓		68
			Mot de passe	✓		68
			Adresse IPv4	✓		68
			Adresse IPv6	√		68
			Port♦	√		68
		Serveur auxiliaire	ID	✓		69
			Mot de passe	✓		69
			Adresse IPv4	✓		69
			Adresse IPv6	✓		69
			Port♦	✓		69
		Serveur tertiaire	ID	✓		69
			Mot de passe	✓		69
			Adresse IPv4	✓		70
			Adresse IPv6	✓		70
			Port♦	✓		70
	Divers	-	Intervalle de transmission de registre [sec]◆	1		70
			Délai d'expiration d'intervalle du chiffre DTMF [sec]◆	1		70
			Temporisation du diagnostique d'appel♦	✓		70
Audio	-	-	CODEC audio	✓		71
			Intervalle de transmission RTP audio [msec]	1		72
			Temps de détection de veille RTP [sec]♦	✓		72
	Canal SIP	-	Port de début RTP+	✓		73
			Port de fin RTP♦	✓		73
	Canal de transmission ONVIF	-	Port de début RTP♦	1		73
			Port de fin RTP♦	\checkmark		73
	Tampon audio	-	Paquets mis en tampon au début audio	1		74
			Paquets maximum mis en tampon	1		74

		Entrée		Privil d'ac	èges :cès	Page de
				Α	U	reference
Priorité de paquets	-	-	Valeur TOS (audio)♦	~		75
			Valeur TOS (SIP)♦	✓		75
			Programmations VLAN	✓		75
			ID VLAN♦	✓		75
			Priorité VLAN	✓		75
NTP	Activer NTP	-	-	✓	~	76
	Intervalle de synchronisation [heure]•	-	-	1		76
	Serveur préféré	Adresse	IPv4	✓		76
			IPv6	~		76
		Port◆	-	✓		77
	Serveur auxiliaire	Adresse	IPv4	✓		77
			IPv6	~		77
		Port♦	-	✓		77
Informations sur le sy	stème					
Registre de sons personnalisés	-	-	-	1	√	78
Programmations d'ap	pel					
Informations sur le poste	-	-	Fonction de bouton d'appel	1		80
Postes appelés (poste porte) 	-	-	Numéro de poste	1		81
			Adresse IPv4	✓		81
			Adresse IPv6	✓		81
			Type de poste	✓		82
Origine de l'appel	Paramètres avancés d'origine d'appel	-	Méthode d'appel	1	1	83
			Tonalité de retour d'appel	1	✓	84
			Dépassement du délai d'appel♦	1	✓	84
			Nombre de tonalités de retour d'appel [nombre]	1	✓	84
		Programmations du mode standard	Destinataire de l'appel	1	√	84
			Priorité	✓	✓	85
		Destinataire par programmations du délai de temporisation	Destinataire de l'appel	1	√	85
			Priorité	✓	\checkmark	85
			Temps d'intervalle programmé du destinataire [sec]•	✓	✓	85
		Programmations du calendrier	-	1	1	86

50

		Entrée		Privil d'ac	èges cès	Page de
				Α	U	reference
	Programmations de tonalité	-	Tonalité d'occupation	~	1	89
			Tonalité d'erreur (échec de l'appel)	~	1	89
	Fonction de redémarrage de l'appel	-	Fonction de redémarrage de l'appel	✓	1	90
Appel entrant	Programmations de réponse d'appel	-	Réponse automatique	✓	1	91
	Sonnerie	-	Sonnerie	✓	✓	91
			Nombre de tonalités de retour d'appel [nombre]	✓	1	92
	Téléphone VoIP	-	Priorité de l'appel du téléphone VoIP	~	1	92
Programmations de l'	entrée d'option/la sortie c	le relais				
Entrée d'option	Paramètres avancés pour l'entrée d'option	-	Nom	1		93
			Fonction	✓		93
			Туре	✓		94
			Intervalle de temps de détection	✓		94
			API 1	✓		94
			API 2	✓		94
Sortie de relais	Programmations avancées de sortie de relais	-	Nom	√		96
			Fonction	✓		96
			Contrôle de relais d'option	✓		97
			Intervalle de temporisation de sortie	✓		97
			Autorisation d'ouverture de la porte	√	1	97
			Programmations audio	✓	✓	98
		Programmations du calendrier	-	✓		99
	Clé d'authentification du contrôle de relais d'option	-	-	1	1	101

		Entrée		Privil d'ad	èges cès	Page de
				Α	U	reference
Programmations de	fonction					
Programmations d'appel général	-	-	Pré-tonalité d'appel général	✓	1	102
Email	Programmations de serveur	-	Serveur SMTP	1		103
			Port SMTP♦	√		103
			Chiffrement SMTP	✓		103
	Programmations d'authentification	-	Authentification SMTP	~		104
			Mode	\checkmark		104
			ID	\checkmark		104
			Mot de passe	\checkmark		104
	Adresses de messagerie électronique	-	Destinataire 1	1	√	105
			Destinataire 2	✓	✓	105
			Destinataire 3	√	✓	105
			Adresse source	√		105
	Déclencheur d'événement de messagerie électronique	-	Appel normal sortant	✓	✓	106
			Appel normal entrant	√	✓	106
			Appel prioritaire sortant	✓	✓	106
			Appel prioritaire entrant	\checkmark	1	106
			Appel urgent sortant	\checkmark	✓	107
			Appel urgent entrant	✓	✓	107
			Ouverture de la porte activée	✓	1	107
			Échec d'appel	\checkmark	✓	107
			Réinitialisation de verrouillage	√	1	107
			Erreur	✓	✓	107
			Poste redémarré	\checkmark	✓	107
			Objet	✓	✓	108
	Transmission de journal périodique	-	Transmission de journal périodique	✓	✓	108
			Heure de transmission du journal périodique	✓	1	108
			Intervalle de transmission de journal périodique	~	✓	108
			Objet de transmission de journal périodique	✓	✓	108
	Envoyer l'email de test	-	-	√	✓	109

		Entrée		Privil d'ac	èges :cès	Page de
				Α	U	reference
CGI	Fonctionnalité CGI	-	-	✓		110
SIF	Fonctionnalité SIF	-	-	\checkmark		111
	Format SIP URI	-	-	\checkmark		111
	Programmations SIF	-	Type de programme	✓		112
			IPv4	\checkmark		112
			IPv6	\checkmark		112
			Port destinataire	\checkmark		112
			SSL	\checkmark		112
			Connexion	\checkmark		112
	Déclencheur de transmission	-	Démarrer l'appel sortant	✓		113
			Démarrer la communication (source)	1		113
			Indication d'ouverture de la porte	1		113
			Terminer la communication	√		113
			Changer de contact	√		113
			Erreur unité	✓		114
			Transmission périodique	√		114
			Notification d'initialisation	\checkmark		114
			Terminer l'appel sortant	\checkmark		114
			Démarrer l'appel entrant	\checkmark		114
			Terminer l'appel entrant	\checkmark		114
			Réinitialisation de verrouillage	✓		114
			Changer le destinataire de l'appel	1		115
			Échec de l'appel	\checkmark		115
			Démarrer l'appel général entrant	1		115
			Terminer l'appel général entrant	1		115
			Démarrer le mode sous surveillance	1		115
			Arrêter le mode sous surveillance	1		115
			Démarrer la communication (destinataire)	1		115
			Échec de l'enregistrement SIP	1		116

		Entrée		Privil d'ac	èges cès	Page de
				Α	U	reference
	Intervalle de transmission périodique	-	Intervalle de transmission périodique◆	1		116
	Gestion des fichiers SIF	-	Programmations de communication SIF (sif.ini)	1		116
			Programmations des paramètres SIF (sif_conf.ini)	√		116
Messages audio de communication	Démarrer la communication	-	-	√	✓	117
	Code reçu	-	Code	✓	✓	118
			Message	✓	✓	118
Carillon	Calendrier hebdomadaire	-	Temps de début	1	1	119
			Carillon	✓	✓	120
	Calendrier journalier	-	Temps de début	✓	✓	121
			Carillon	~	~	122
Demande de signature de certificat (CSR)	-	-	Pays	1		123
			Le code de deux lettres	✓		123
			Ville/localité	✓		123
			Entreprise	✓		123
			Unité organisationnelle	✓		123
			Nom courant	✓		124
Certificat SSL	-	-	-	✓		125
IEEE 802.1X			IEEE 802.1X	✓		126
			EAP	✓		126
			Nom d'utilisateur EAP	✓		126
			Mot de passe EAP	✓		126
			Autorité de certification	✓		127
			Certificat client	✓		127
			Clé privée client	✓		127
Programmations de p	ooste					
Volume/tonalité	Volume	-	Transmission par le combiné	✓	✓	128
			Réception sur le combiné	\checkmark	\checkmark	128
			Transmission main-libres	✓	✓	128
			Réception main-libres	✓	✓	128
			Sortie externe	\checkmark	✓	129
			Réglage du volume du téléphone VoIP	✓	✓	129
			Sonnerie	\checkmark	\checkmark	129

		Entrée		Privilèges d'accès		Page de
				Α	U	reference
	Tonalité	-	Notification de dépassement du délai de communication	~	~	129
			Pré-tonalité de fin de communication	1	1	130
			Tonalité de réponse automatique	1	1	130
			Clé reçue	✓	√	131
			Erreur	✓	✓	131
			Sortie audio (poste de porte)	√		132
Communication	-	-	Dépassement du délai imparti pour parler [sec]•	1	✓	133
			Tonalité de démarrage de communication	1	1	133
Surveillance -	-	-	Empêcher le mode sous surveillance	1		134
			Tonalité de la notification de mise sous surveillance	1	1	134
			Notification LED de mise sous surveillance	1	1	134
Débit binaire [kbps] [H.264/AVC]	-	-	Affectation de contact	1	1	135
			Clé d'authentification	✓	✓	135
			Ouverture de porte par IX- RS	1		136
Maintenance						
Mise à jour du logiciel	-	-	-	1		137
Initialisation	-	-	Initialisation	✓		138
			Initialiser les programmations utilisateur	1	✓	138
Copie de sauvegarde des fichiers de programmations	-	-	Télécharger le fichier de programmations	✓		139
			Restaurer le fichier de programmations	1		139
Journal du système	-	-	Télécharger	✓		140
syslog	-	-	Adresse IPv4	✓		141
			Adresse IPv6	✓		141
			Port♦	✓		141

Configuration du poste



• Les symboles indiquent ce qui suit :

• : veillez à saisir les paramètres. Selon l'utilisation souhaitée, conservez les valeurs par défaut des rubriques futiles.

♣ : indique que l'outil d'assistance IX a téléversé les données. Si l'entrée est modifiée via un navigateur Internet, les données ne seront pas appliquées à l'outil d'assistance IX.

1. Informations sur le poste

1.1 Identification

aldentification		
• Identification		
Numéro 🔸		3 à 5 chiffres
Nom		1 à 24 caractères alphanumériques(*1)
Emplacement		1 à 24 caractères alphanumériques(*1)
	(*1)Certains caractères peuven	t ne pas s'afficher correctement sur IX-MV et IX-MV7-* en fonction du type de police utilisé.

■ Numéro+ ♣

Description	Paramétrer un numéro unique pour chaque poste. Le numéro de poste s'affichera sur l'écran de destination au cours de l'appel, de l'appel général, etc.
Paramètres	3 à 5 chiffres
Valeurs par défaut	—

■ Nom

Description	Paramétrer le nom de poste. Le nom du poste s'affichera sur l'écran de destination au cours de l'appel, de l'appel général, etc.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

Emplacement

Description	Sélectionner l'emplacement du poste. L'emplacement s'affichera sur l'écran de destination au cours de l'appel, de l'appel général, etc.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

1.2 ID et mot de passe

•D et mot de passe					
en et mot de passe					
Un mot de passe unique est recommandé pour chaque poste.					
Définissez un mot de passe fort pour qu'il soit difficile à devi	ner.				
ID administrateur +		1 à 32 caractères alphanumériques			
Mot de passe administrateur •	•••••	1 à 32 caractères alphanumériques			
ID utilisateur		1 à 32 caractères alphanumériques(*1)			
Mot de passe utilisateur		1 à 32 caractères alphanumériques(*1)			
ID RTSP		1 à 32 caractères alphanumériques(*3)			
Mot de passe RTSP		1 à 32 caractères alphanumériques(*3)			
	(*1)L'ID utilisateur ou le mot de passe ut	ilisateur n'a pas été défini.			
	Si vous utilisez l'outil Programmation Web avec un compte d'utilisateur, n'oubliez pas de définir l'ID utilisateur et le mot de passe utilisateur.				
	(*3)L'ID RTSP ou le mot de passe RTSP	n'a pas été défini.			
	Si vous utilisez RTSP, n'oubliez pas de d	éfinir l'ID RTSP et le mot de passe RTSP.			

■ ID administrateur ◆ ♣

Description	Paramétrer l'ID et le mot de passe pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques « admin » et « root » ne peuvent pas être définis.
Valeurs par défaut	admin

■ Mot de passe administrateur ♦ ♣

Description	Paramétrer le mot de passe du compte administrateur pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques « admin » ne peut pas être défini.
Valeurs par défaut	admin

■ ID utilisateur

Description	Paramétrer l'ID du compte utilisateur pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques « root » ne peut pas être défini.
Valeurs par défaut	-

Mot de passe utilisateur

Description	Paramétrez le mot de passe du compte utilisateur pour ouvrir une session dans le serveur de paramétrage du système Web.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

■ ID RTSP

Description	Paramétrer l'ID permettant d'accéder à ce poste à partir des produits de tiers au moyen de l'authentification RTSP.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

■ Mot de passe RTSP

Description	Paramétrer le mot de passe permettant d'accéder à ce poste à partir des produits de tiers au moyen de l'authentification RTSP.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

Remarque

• L'« ID administrateur » et l'« ID utilisateur » ne peuvent pas être identiques.

• Le numéro de port RTSP est « 554 ».

• Le « Mot de passe administrateur », le « Mot de passe utilisateur » et le « Mot de passe RTSP » s'affichent sous forme de « ••••• » à l'écran.

1.3 Langue

Langue
 En cas de modification de l'option « Langue », les langues utilisées pour les courriers électroniques et le journal du système seront modifiées. Les langues du poste et du navigateur Web ne sont pas modifiées
 Langue
 Français

■ Langue

Description	Configurez la langue pour les éléments suivants sur le poste. • Langue utilisée pour divers paramètres (y compris le nom de poste) • Définissez la langue de messagerie et du journal système.
Paramètres	 Japonais Anglais Français Espagnol Néerlandais Chinois traditionnel Chinois simplifié
Valeurs par défaut	Anglais

Re Re

Remarque

• Lors de la connexion à la configuration Web avec le poste dans son état par défaut pour la première fois, la langue sera définie sur la même langue que celle choisie à la connexion.

1.4 Temps

•Temps			
Fuseau horaire			
Sélectionner un fuseau horaire	(GMT+01:00) I	Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris	
Heure d'été			
Activer automatiquement l'heure d'été	OOui	•Non	
Date et heure			
Le bouton de mise à jour ne définit pas l'heure de poste. V	/euillez appuyer sur le	bouton « Appliquer l'heure au poste ».	
Régler la date et l'heure	2018 🗸 Année	1 VMois 1 VJour 00 VHeure 00 VMinute 00 VSeconde Synchronisation avec	PC
		Appliquer l'heure au poste	
Regier la date et l neure	2018 ♥ Année	I v Mois I v Jour 100 v Heure 100 v Minute 100 v Seconde Synchronisation avec Appliquer I'heure au poste Seconde	PC

1.4.1 Fuseau horaire

Sélectionner un fuseau horaire

Description	Définissez le fuseau horaire.
Paramètres	Sélectionnez parmi 99 régions
Valeurs par défaut	(GMT-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis), Tijuana

🐨 Remarque

• Lors de la connexion à la configuration Web avec le poste dans son état par défaut pour la première fois, cette option sera définie comme suit, en fonction de la langue choisie à la connexion.

- Japonais : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
- Anglais : (GMT-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis), Tijuana
- Français : (GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
- Espagnol : (GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
- Néerlandais : (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm
- Chinois traditionnel : (GMT+08:00) Taipei
- Chinois simplifié : (GMT+08:00) Pékin, Chongqing, Hong Kong, Ürümqi

1.4.2 Heure d'été

Activer automatiquement l'heure d'été

Description	L'heure d'été est réglée automatiquement en fonction de la région sélectionnée dans <u>«Sélectionner un fuseau horaire (→page 61)»</u> .
Paramètres	• Oui • Non
Valeurs par défaut	Non

1.4.3 Date et heure

Régler la date et l'heure

Description	Réglez l'heure courante du poste. Il s'agit d'un paramétrage indispensable.
Paramètres	1/1/2017/00:00:00 - 31/12/2037/23:59:59 [Synchronisation avec PC] : synchronisé avec le paramétrage de l'heure actuelle du PC.
Valeurs par défaut	L'heure à partir du 01/01/2018/00:00:00 avec le décalage horaire défini dans l'option <u>«Sélectionner un fuseau horaire (</u>
Remarques	L'heure ne peut pas être mise à jour en appuyant sur [Mise à jour] . Appuyez sur [Appliquer l'heure au poste] pour procéder à la mise à jour.

Configuration du poste

Système	étendu			
		Activer	• Désactiver	
Description	Non utilisé			
Becomption	Non dance.			

• Il n'est pas possible de changer le Système étendu dans les programmations Web. Configurez les programmations à l'aide de l'outil d'assistance IX.

2. Programmations réseau

2.1 Adresse IP

 Lorsqu'un paramètre relatif à l'adresse IP est mis à jour sur un poste, le poste redémarre. Dans certains cas, un délai d'environ 10 minutes peut s'écouler avant le redémarrage du poste.

Statique/DHCP	●IPv4 Statique
	CIPv6 [Statique
Adresse IPv4	
Adresse IP	,,, <u>1.00.1 à 223.255.255.254</u>
lasque de sous-réseau	
rasserene par oetaut	+ + + + 1 0003 8 225.255 259
dresse IPv6	
Adresse IP	2000-0 & 3FFF SFFF-SFFF-SFFF-SFFF-SFFF-SFFF-SFFF
Passerelle nar défaut	-FF GA FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF

2.1.1 Statique/DHCP

Description	Sélectionnez Statique ou DHCP pour la version IP sélectionnée dans « Version IP ».
Paramètres	 Pour IPv4 : Statique DHCP Pour IPv6 : Statique Sans état DHCPv6
Valeurs par défaut	IPv4 • Statique

Important

- IPv4 et IPv6 ne peuvent pas être utilisés dans le même système.
- Lorsque « DHCP » est sélectionné pour le protocole IPv4, configurez le système de telle sorte que le serveur DHCP attribue une adresse IP statique à chaque poste.
- Lorsque « Sans état » est sélectionné pour le protocole IPv6, ne changez pas le préfixe du dispositif afin qu'il puisse transmettre l'avis du routeur (RA).
- Lorsque « DHCPv6 » est sélectionné pour le protocole IPv6, configurez le système de telle sorte que le serveur DHCP attribue une adresse IP statique à chaque poste. Le DUID du poste est « 00030001 + Adresse MAC ».
- Lors du paramétrage d'un produit provenant d'un autre fabricant, tel qu'un serveur DHCP, référez-vous à son manuel.

2.1.2 Adresse IPv4



 Si <u>«Statique/DHCP (→page 64)»</u> a été paramétré sur « DHCP », les programmations ne seront pas appliquées au poste même si « Adresse IP », « Masque de sous-réseau » et « Passerelle par défaut » sont renseignés.

■ Adresse IP++

Description	Paramétrez l'adresse IP. L'adresse IP doit être unique.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	—

■ Masque de sous-réseau◆

Description	Paramétrer le masque de sous-réseau.
Paramètres	128.0.0.0 à 255.255.255.255
Valeurs par défaut	—

■ Passerelle par défaut

Description	Paramétrer la passerelle par défaut.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	—

2.1.3 Adresse IPv6

Important

 Si <u>«Statique/DHCP (→page 64)»</u> est paramétré sur « Sans état » ou « DHCPv6 », les programmations ne seront pas appliquées au poste même en cas de saisie des programmations « Adresse IP » et « Passerelle par défaut ».

■ Adresse IP

Description	Paramétrez l'adresse IP. L'adresse IP doit être unique.
Paramètres	2000::0 à 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou FD00::0 à FDFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeurs par défaut	

■ Passerelle par défaut

Description	Paramétrer la passerelle par défaut.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeurs par défaut	—

2.2 DNS

Lorsque IPv4 ou IPv6 est configuré en tant que nom d'hôte pour chaque entrée, un serveur DNS doit être configuré pour la résolution de noms.

•DNS		
•DINS		
Serveur préféré	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254
	IPv6	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FF
Serveur auxiliaire	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254
	IPv6	::FF:0 & FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FF

2.2.1 Serveur préféré

■IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur préféré DNS.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	_

■IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur préféré DNS.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeurs par défaut	—

2.2.2 Serveur auxiliaire

■IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur auxiliaire DNS.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeurs par défaut	—

IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur auxiliaire DNS.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFF
Valeurs par défaut	—

2.3 SIP

OTD		
SIF		
Connexions SIP		
Port de signalisation SIP+	5060	1 à 65535
Agent utilisateur		1 à 36 caractères alphanumériques
	<u></u>	
Serveur SIP		
Me de de servereit dies com		
Mode de compatibilité SIP	Mode standard	×
Serveur préféré		
ID		1 à 24 caractères alphanumériques
Mot de passe		1 à 24 caractères alphanumériques
Adresse IPv4		1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Adresse IPv6		::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Port+	5060	1 à 65535
Serveur auxiliaire		
ID		1 à 24 caractères alphanumériques
Mot de passe		1 à 24 caractères alphanumériques
Adresse IPv4		1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Adresse IPv6		::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Port+	5060	1 à 65535
Serveur tertigire		
ID		1 à 24 caractères alphanumériques
Mot de passe		1 à 24 caractères alphanumériques
Adresse IPv4		1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Adresse IPv6		::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Port.	5060	1 à 65535
Divers		
Intervalle de transmission de registre [sec] +	3600	10 à 14400
d'intervalle du chiffre DTMF [sec] +	5	1 à 10
Temporisation du diagnostique d'appel.	80 à 3600 sec	90 sec Ne pas transmettre re-INVITE, 80 à 3600 sec
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



• La connexion au PBX est soumise à des restrictions locales dans certains pays. Veuillez consulter notre site Web pour connaître les pays dans lesquels la connexion au PBX est autorisée. https://www.aiphone.net/support/software-documents/ix/documents.html

2.3.1 Connexions SIP

■ Port de signalisation SIP♦

Description	Paramétrer le numéro de port pour SIP. Paramétrer le même numéro de port pour chaque poste pour autoriser sa communication.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	5060

■ Agent utilisateur

Description	Paramétrer l'agent utilisateur.
Paramètres	1 à 36 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

2.3.2 Serveur SIP

Configurez l'intégration des systèmes PBX basés sur la norme SIP de tiers. Veuillez contacter votre distributeur local Aiphone pour obtenir plus d'informations.

2.3.2.1 Mode de compatibilité SIP

Description	Sélectionnez le mode de compatibilité pour le serveur SIP.
Réglages	Mode standardMode Genetec
Valeurs par défaut	Mode standard

2.3.2.2 Serveur préféré

ID

Description	Configurer l'ID utilisateur pour utiliser l'authentification Digest avec le serveur SIP.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

Mot de passe

Description	Configurer le mot de passe utilisateur pour utiliser l'authentification Digest avec le serveur SIP.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

🗑 Remarque

• Le « Mot de passe » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran des Paramètres.

■ Adresse IPv4

Description	Configurer l'adresse IPv4 du serveur SIP.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

■ Adresse IPv6

Description	Configurer l'adresse IPv6 du serveur SIP.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	

■ Port♦

Description	Configurer le numéro de port permettant de communiquer avec le serveur SIP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	5060

2.3.2.3 Serveur auxiliaire

∎ ID

Description	Configurer l'ID utilisateur pour utiliser l'authentification Digest avec le serveur SIP.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

■ Mot de passe

Description	Configurer le mot de passe utilisateur pour utiliser l'authentification Digest avec le serveur SIP.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	

Remarque

• Le « Mot de passe » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran des Paramètres.

■ Adresse IPv4

Description	Configurer l'adresse IPv4 du serveur SIP.	
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	
Valeurs par défaut	_	

■ Adresse IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur SIP.	
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFF	
Valeurs par défaut	—	

■ Port

Description	Paramétrer le numéro de port permettant de communiquer avec le serveur SIP.		
Paramètres	1 à 65535		
Valeurs par défaut	5060		

2.3.2.4 Serveur tertiaire

∎ ID

Description	Configurer l'ID utilisateur pour utiliser l'authentification Digest avec le serveur SIP.		
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques		
Valeurs par défaut	—		

■ Mot de passe

Description	Configurer le mot de passe utilisateur pour utiliser l'authentification Digest avec le serveur SIP.		
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques		
Valeurs par défaut	—		

Remarque

• Le « Mot de passe » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran des Paramètres.

■ Adresse IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur SIP.	
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	
Valeurs par défaut	—	

■ Adresse IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur SIP.	
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFF	
Valeurs par défaut	_	

■ Port ◆

Description	Paramétrer le numéro de port permettant de communiquer avec le serveur SIP.	
Paramètres	1 à 65535	
Valeurs par défaut	5060	

2.3.3 Divers

■ Intervalle de transmission de registre [sec]◆

Description	Configurer l'intervalle de transmission du registre au serveur SIP.		
Paramètres	10 à 14400 sec		
Valeurs par défaut	3600 sec		

■ Délai d'expiration d'intervalle du chiffre DTMF [sec] ◆

Description	Paramétrez le délai de temporisation permettant de transmettre re-INVITE pendant un appel ou lors de la surveillance.	
Paramètres	1 à 10 sec	
Valeurs par défaut	5 sec	

Important

• Configurer les signaux téléphoniques DTMF de l'IP-PBX et du Téléphone VoIP pour les appels sortants.

■ Temporisation du diagnostique d'appel♦

Description	Paramétrer la minuterie permettant de transmettre re-INVITE pendant un appel ou lors de la surveillance.	
Paramètres	 80 à 3600 sec : sélectionner pour définir entre 80 à 3600 sec. (par incréments d'une seconde). Ne pas transmettre re-INVITE : ne détecte pas les erreurs de communication. 	
Valeurs par défaut	90 sec	

2.4 Audio

Audio		
Le Port de fin RTP « Canal SIP » doit être plus grand que 210 Le Port de fin RTP « Canal de transmission ONVIF » doit être Le changement du codec audio de G.711(µ.law) / G.711(A.la	chiffres par rapport au Port d plus grand que 10 chiffres par m) en 0.722, ou de 0.722 à 0	is début RTP: rapport au Port de début RTP: 711((a.lon) / G.711(A.lon) ventralisera le redémanage du poste après que le bonton Mise à jour est cliqué. Cette opération prendra quelques minutes.
CODEC audio Intervalle de transmission RTP audio [msec] Temps de détection de veille RTP [sec]+	€G.711(µ-law) 20 ▼ 10	G.711(A-law) G.722 Cere programmation est ignorée en cas de transmission veu plasieur postes (gypel général, etc.) 10 à 100 sec
Canal SIP		
Port de début RTP • Port de fin RTP •	20000 1 ± 65534 21000 1 ± 65533	
Canal de transmisión ONVIF		
Port de debut RTP + Port de fin RTP +	22000 1 ± 65534 23000 1 ± 65535	
Tampon audio		
Paquets mis en tampon au début audio Paquets maximum mis en tampon	1 v 3 v Le tampon de p	paquats maximum dott-free supérieur au tampon de début audio.

■ CODEC audio

Description	Sélectionner le codec audio.
Paramètres	• G.711 (μ-law) • G.711 (A-law) • G.722
Valeurs par défaut	G.711 (μ-law)

Configuration du poste

Important

- Lors du remplacement de « G.711 » par « G.722 » ou de « G.722 » par « G.711 », le poste redémarre. Dans certains cas, un délai d'environ 10 minutes peut s'écouler avant le redémarrage du poste.
- Les postes dont les codecs audio sont différents (G.711 et G.722) ne peuvent pas émettre de sonneries, appeler, surveiller ou passer d'appels généraux entre eux.
- Lors du remplacement de « G.711 » par « G.722 » et de « G.722 » par « G.711 », changez les tonalités personnalisées utilisées pour les sous-catégories suivantes par des fichiers audio comportant une fréquence d'échantillonnage appropriée.«Registre de sons personnalisés (→page 78)»
 - « Origine de l'appel » « Bouton d'appel » «Tonalité de retour d'appel (→page 84)»
 - « Origine de l'appel » « Entrée d'option 1 » «Tonalité de retour d'appel (→page 84)»
 - « Origine de l'appel » «Tonalité d'occupation (→page 89)»
 - « Origine de l'appel » <u>«Tonalité d'erreur (échec de l'appel) (→page 89)»</u>
 - « Appel entrant » <u>«Sonnerie (→page 91)»</u>
 - « Sortie de relais » <u>«Programmations audio (→page 98)»</u>
 - « Programmations d'appel général » «Pré-tonalité d'appel général (→page 102)»
 - « Messages audio de communication » «Démarrer la communication (→page 117)»
 - « Messages audio de communication » « Code reçu » <u>«Message (→page 118)»</u>
 - « Carillon » « Calendrier hebdomadaire » «Carillon (→page 120)»
 - « Carillon » « Calendrier journalier » «Carillon (→page 122)»
 - « Volume/tonalité » «Notification de dépassement du délai de communication (→page 129)»
 - « Volume/tonalité » <u>«Pré-tonalité de fin de communication (→page 130)»</u>
 - « Volume/tonalité » «Tonalité de réponse automatique (→page 130)»
 - « Volume/tonalité » «Clé reçue (→page 131)»
 - « Volume/tonalité » <u>«Erreur (→page 131)»</u>
 - « Communication » «Tonalité de démarrage de communication (→page 133)»
 - « Surveillance » «Tonalité de la notification de mise sous surveillance (→page 134)»

Intervalle de transmission RTP audio [msec]

Description	Paramétrer l'intervalle de transmission RTP audio. Ce paramètre est ignoré lors de la transmission à plusieurs postes (appel général, etc.).
Paramètres	20, 40, 60, 80, 100 msec
Valeurs par défaut	20 msec

Temps de détection de veille RTP [sec]

Description	Paramétrer le délai de détection de la veille RTP audio. Si RTP audio n'est pas reçu au cours d'une communication, de la surveillance ou de la réception d'un appel général, la connexion sera coupée après le délai imparti.
Paramètres	10 à 180 sec (par incréments de 1 sec)
Valeurs par défaut	10 sec
2.4.1 Canal SIP

■ Port de début RTP♦

Description	Paramétrez la plage des numéros de port pour transmettre et recevoir les communications RTP, telles que les communications entre les systèmes IX. Réglez la différence sur 210 ou un nombre supérieur dans la plage (Port de début RTP) - (Port de fin RTP).
Paramètres	1 à 65534
Valeurs par défaut	20000

■ Port de fin RTP♦

Description	Paramétrez la plage des numéros de port pour transmettre et recevoir les communications RTP, telles que les communications entre les systèmes IX. Réglez la différence sur 210 ou un nombre supérieur dans la plage (Port de début RTP) - (Port de fin RTP).
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	21000

2.4.2 Canal de transmission ONVIF

■ Port de début RTP♦

Description	Paramétrez la plage des numéros de port pour transmettre les communications RTP en utilisant le protocole ONVIF. Réglez la différence sur 10 ou un nombre supérieur dans la plage (Port de début RTP) - (Port de fin RTP).
Paramètres	1 à 65534
Valeurs par défaut	22000

■ Port de fin RTP♦

Description	Paramétrez la plage des numéros de port pour transmettre les communications RTP en utilisant le protocole ONVIF. Réglez la différence sur 10 ou un nombre supérieur dans la plage (Port de début RTP) - (Port de fin RTP).
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	23000

2.4.3 Tampon audio

■ Paquets mis en tampon au début audio

Description	Paramétrer le nombre de paquets à cumuler avant la lecture du contenu audio.
Paramètres	0 à 4
Valeurs par défaut	1

Paquets maximum mis en tampon

Description	Paramétrez le nombre maximum de paquets pouvant être cumulés. Si un paquet est reçu au-delà de la valeur spécifiée, il est supprimé du paquet le plus ancien. Il doit être supérieur au nombre de « <u>«Paquets mis en tampon au début audio (→page 74)»</u> ».
Paramètres	2 à 10
Valeurs par défaut	3

2.5 Priorité de paquets

Important Important

• Lorsqu'un paramètre relatif au VLAN est mis à jour à un poste, le poste redémarrera. Dans un certain nombre de cas, cela peut prendre environ 10 minutes pour que le poste démarre.

	Priorité de paquete-	
ĺ	r norne de paqueis	
	Valeur TOS (audio) •	0x00 0x00 à 0xFF
	Valeur TOS (SIP)+	0x00 0x00 à 0xFF
	Toute modification des programmations VLAN entraînera le	redémarrage du poste après avoir cliqué sur Mise à jour. Cette opération prendra quelques minutes.
	Programmations VLAN	OActiver ODésactiver
	ID VLAN •	1 à 4094
	Priorité VLAN	

■ Valeur TOS (audio) ♦

Description	Paramétrer la priorité de paquets (valeur TOS) pour le son.
Paramètres	0x00 à 0xFF
Valeurs par défaut	0x00

■ Valeur TOS (SIP)♦

Description	Paramétrer la priorité de paquets (valeur TOS) pour SIP.
Paramètres	0x00 à 0xFF
Valeurs par défaut	0x00

Programmations VLAN

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour le VLAN marqué.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

Important

• Lorsque <u>«Programmations VLAN (→page 75)»</u> est paramétré sur « Activer», assurez-vous que les commutateurs, les ordinateurs et les postes sont tous configurés pour permettre le fonctionnement du VLAN.

■ ID VLAN♦

Description	Paramétrer l'ID de VLAN.
Paramètres	1 à 4094
Valeurs par défaut	1

Priorité VLAN

Description	Paramétrer la priorité VLAN.
Paramètres	0 (basse) à 7 (haute)
Valeurs par défaut	0

Configuration du poste

2.6 NTP

Activer NTP Intervalle de synchronisation [heure]+	Oui Non utilisatic	n
Serveur préféré		
Adresse	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
	IPvő	FF 0 & FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFF
	107	
Serveur auxiliaire		
a a second s	IPv4	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Adresse		THE A 3 PROPERTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY AND AND A 2 44 And A 14 And
Adresse	IPv6	TPO & FEFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF ou nom a note (1 & 64 caracteres appantimentque

2.6.1 Activer NTP

Description	Sélectionner Oui / Non utilisation pour synchroniser l'heure avec un serveur NTP.
Paramètres	Oui Non utilisation
Valeurs par défaut	Non utilisation

2.6.2 Intervalle de synchronisation [heure] •

Description	Paramétrer l'intervalle pour procéder à la synchronisation avec le serveur NTP.
Paramètres	1 à 255 heures (par incréments d'une heure)
Valeurs par défaut	24 heures

2.6.3 Serveur préféré

2.6.3.1 Adresse

■IPv4

Description	Paramétrer l'Adresse IPv4 pour Serveur préféré NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	—

■IPv6

Description	Paramétrer l'Adresse IPv6 pour Serveur préféré NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

2.6.3.2 Port+

Description	Paramétrer le numéro de port pour NTP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	123

2.6.4 Serveur auxiliaire

2.6.4.1 Adresse

∎IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur auxiliaire NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	—

■IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du serveur auxiliaire NTP. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFF
Valeurs par défaut	-

2.6.4.2 Port+

Description	Paramétrer le numéro de port pour NTP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	123

3. Informations sur le système

3.1 Registre de sons personnalisés

Enregistrer un nombre maximum de 100 fichiers audio à employer pour les tonalités à accusé de réception d'appel (dont la durée totale est approximativement de 200 secondes).

¥	Nom	Parcourir en vue d'un fichier .wav (Moins de 200 sec, en cumul)	Effacer
1		Parcouris	
2		Parcouris	···· [
3		Parcouris	
4		Parcouri	
5		Parcouris	
6		Parcouri	
7		Parcouri	
8		Parcouri	
9		Parcouris	
10		Parcouris	
11		Parcouris	
12		Parcouris	
13		Parcouris	
14		Parcouris	·
15		Parcouri	
Format du fié Type de fich Nom de fich Taille de l'é Eréquence d	chier son : hier : .wav hier : 1 à 41 caractères alphanuméri chantillon : 16 bits "échantillonnage : 8 ou 16 kHz	ques (sans extensions de fichier)	

Registre de sons personnalisés

Description	Enregistrer les fichiers audio à utiliser pour les sonneries, etc.
Paramètres	 Nom : il s'agit du nom de fichier du fichier enregistré. Le nom s'affichera comme valeur de programmation lors de la configuration de la tonalité d'appel et d'autres programmations. Nom de fichier : 1 à 41 caractères alphanumériques (sans les extensions de fichier). Parcourir en vue d'un fichier .wav : total de 100 fichiers et durée totale d'environ 200 secondes. Format du fichier son : Type de fichier : .wav Taille de l'échantillon : 16 bits Fréquence d'échantillonnage : 8 ou 16 kHz 8 kHz (si <u>«CODEC audio (→page 71)»</u> équivaut à « G.711(µ-law) » ou « G.711(A-law) ») 16 kHz (si <u>«CODEC audio (→page 71)»</u> équivaut à « G.722 ») Canal : 1 (monaural)
Valeurs par défaut	_

Comment enregistrer un son personnalisé ?

- 1. Cliquez sur [Parcourir] à la fin de la ligne pour le poste dans lequel le fichier doit être enregistré.
- 2. Sélectionnez le fichier audio à enregistrer, puis cliquez sur [Ouvrir].
- 3. À l'issue de l'opération, cliquez sur [Mise à jour].

Remarque

- En cas d'utilisation comme tonalité d'appel ou sonnerie, ajoutez un temps de silence après la source audio.
- Vous pouvez télécharger des exemples de fichiers de tonalités personnalisées sur notre site Web (<u>https://www.aiphone.net/</u> product/) et les utiliser comme sources audio.

Comment supprimer un son personnalisé ?

- 1. Cochez la case [Effacer] du fichier audio à supprimer.
- 2. Cliquez sur [Mise à jour].

4. Programmations d'appel

4.1 Informations sur le poste

Fonction de bouton d'appel Appel « Annuler l'appel, terminer la communication » est désactivé lors de l'utilisation de l'appel Entrée d'option.

Fonction de bouton d'appel

Description	Sélectionnez la fonction du bouton d'appel lorsque le bouton d'appel est actionné.
Paramètres	 Appel : appel sortant Appeler, annuler l'appel, terminer la communication : appel sortant, annuler l'appel sortant, mettre fin à la communication Appeler, répondre à un appel, terminer la communication : appel sortant, répondre à un appel ou à un appel général, mettre fin à la communication
Valeurs par défaut	Appel

🗑 Remarque

• Il est impossible de mettre fin à des appels d'entrée de contact et des appels activés par un appel d'entrée de contact en appuyant sur le bouton d'appel/PARLER.

4.2 Postes appelés (poste porte)

Configurez le groupe à appeler en cas de décrochage du combiné téléphonique, d'activation du bouton d'appel/ PARLER ou d'émission d'un appel d'entrée de contact. Il est possible de configurer jusqu'à 20 postes par groupe, et vous pouvez définir un maximum de 10 groupes.

Tout autre poste que IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ou IXW-MA peut être enregistré comme destinataire de l'appel.

Important

- Un poste IX-RS, IX-DA, IX-DB ou IX-BA, IX-BB doit être enregistré sous Postes appelés (postes de porte/postes secondaires) pour utiliser la fonction Ouverture de la porte pendant la communication avec le poste IX-DA, IX-DB ou IX-BA, IX-BB. Un poste IX-RS ne peut pas passer un appel vers IX-DA, IX-DB ou IX-BA, IX-BB même si le poste IX-DA, IX-DB ou IX-BA, IX-BB figure sous Postes appelés (postes de porte/postes secondaires).
- N'enregistrez pas le même poste plusieurs fois.
- Seul un Téléphone VoIP peut être enregistré dans chaque groupe.

ée d'option	n Nº:	Groupe 01	V		
Le numéro L'IPv4 doit L'IPv6 doit Entrez l'adı Le type de j U = Unicas IX-DA ou I Un IX-RS 1	du post t être co t être ::F resse IP poste do st, M = M IX-BA o ne peut j	e doit se composer de 3 à 5 chiffres. (3 à mpris entre 1.0.0.1 à 223 255.255 254 ou 77 à FEFFFFFFFFFFFFFFFFFFF du serveur primaire SIP pour le téléphon têtre « Téléphone VoIP » lors d'un app Multicast doivent être emegistrés dans postes appel pas appeler IX-DA ou IX-BA même si D	32 chiffres pour le téléphone VoIP) têre le nom d'hôté (1 à 64 caractères alphi têre le nom d'hôté (1 à 64 caractères alphi te VoIP, définisser un seut léléphone VoIP el via le serveur SIP. des (poste de portésous-stations) pour utili X-DA ou IX-BA est dans postes appelées (j	anumériques). 14 caractères alphanumériques) 19ar groupe d'appel. iser l'ouverture de porte tout en commi poste de porte/sous-stations).	uniquant avec IX-DA ou IX-BA.
_					
	#	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1 2	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPvő	Type de poste
	# 1 2 3	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1 2 3 4	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPvő	Type de poste
	# 1 2 3 4 5	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPvó	Type de poste
	# 1 2 3 4 5 6	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1 2 3 4 5 6 7	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1 2 3 4 5 6 7 8	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPv6	Type de poste
	# 1 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10	Numéro de poste	Adresse IPv4	Adresse IPvó	Type de poste

Comment configurer des Postes appelés (poste porte) ?

- Sélectionnez le numéro du groupe à configurer dans « Entrée d'option N° ».
 Les paramètres du groupe sélectionné s'afficheront.
- **2.** Configurez les postes à enregistrer pour le groupe.

3. Cliquez sur [Mise à jour].

■ Numéro de poste

Description	Paramétrer le numéro de poste.
Paramètres	3 à 32 chiffres.
Valeurs par défaut	—

■ Adresse IPv4

Description	Paramétrez l'adresse IPv4 du poste. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

■ Adresse IPv6

Description	Paramétrer l'adresse IPv6 du poste. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	—

Type de poste :

Description	Sélectionnez le type de poste.
Paramètres	 IX-MV IX-MV7-* IX-DA(-*), IX-DB IX-BA, IX-BB IX-RS-* IX-DV, IX-DVF(-*) IX-DVM IX-SS-2G IX-SSA(-*) Téléphone VoIP IX-MV7-*T : non utilisé. IX-PVT : non utilisé. IX-SS-2GT : non utilisé. IX-SS-2GT : non utilisé. IX-EAT : non utilisé. IX-BBT : non utilisé. IX-BT : non utilisé. IX-FA, IX-EAU : non utilisé. IX-FA : non utilisé.
Valeurs par défaut	

4.3 Origine de l'appel

Cliquez sur [Origine de l'appel].

Origine de l'appel
Origina de l'annal
Avertissenent : Churar aur Mise à jour pour sauvezarder les programmatione avant de cliener sur le beston Origine de l'annel ou toutes modifications seront nerdues
recussionen : onque su raise a jour pour su resprogrammations avant de enque su re outron origine de rapper ou routes mountations seron perduce.

Ou cliquez sur « Origine de l'appel » dans le menu de programmation pour passer à l'écran de l'origine de l'appel.

Bouton d'appel/Entrée d'option Nº :	Bouton d'appel	v v			
•Méthode d'appel	Destinatair	e standard		OChanger I	le destinataire par le délai de temporisation OChanger le destinataire par le calendr
•Tonalité de retour d'appel	Modèle d'app	el 1	Y		
•Dépassement du délai d'appel +	10 à 600 sec	~ 60 sec			
Nombre de tonalités de retour d'appel [nombre]	Infini	Y			
•Programmations du mode standard	Destinataire	e de l'appel Priorit			
	01	✓ Normal	~		
Destinataire par programmations du délai de tempor	risation				
	#	Destinataire de l'appe	Pric	orité	
	2	1 .	Normal	~	
	-	2 0	Normal	~	
		3	Nomal	Y N	
		4	Normal		-
	-	6	Normal	~	
	10 m	7 ~	Normal	~	

4.3.1 Paramètres avancés de l'origine de l'appel

Comment configurer les programmations avancées liées aux appels sortants

- Sélectionnez « Bouton d'appel » ou « Entrée d'option 1 » depuis « Bouton d'appel/Entrée d'option N° ».
 - Les paramètres de la méthode d'appel sortant sélectionnée s'affichent.
- 2. Configurez le paramétrage de chaque rubrique.
- 3. Cliquez sur [Mise à jour].

■ Méthode d'appel

Description	Sélectionnez la méthode d'appel pour modifier automatiquement les destinations des appels par temps de délai ou par planning. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la configuration des programmations, veuillez vous reporter à la rubrique <u>«Programmations du mode standard (\rightarrowpage 84)».</u>
Paramètres	 Destinataire standard : la destination de l'appel n'est pas modifiée automatiquement. Changer le destinataire par le délai de temporisation : changez de groupe de destinataires dans <u>«Destinataire de l'appel (→page 84)»</u> après <u>«Temps d'intervalle programmé du destinataire [sec] (→page 85)»</u>. 8 groupes au maximum peuvent être utilisés. Changer le destinataire par le calendrier : changez de groupe de destinataires dans <u>«Programmations du calendrier (→page 86)»</u>.
Valeurs par défaut	Destinataire standard

■ Tonalité de retour d'appel

Paramètres • Aucune • Modèle d'appel 1 • Modèle d'appel 2 • Modèle d'appel 3 • Modèle d'appel 4 • Modèle d'appel 5 • Modèle d'appel 6 • Son trémolo • Tonalité d'occupation en réponse	Description	Sélectionnez le son que le poste émettra lors de l'émission d'un appel.
 En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Pagistre de sons perconnalisée (, page 7) 	Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sódetionnez un son qui act enregistré dans «Pagistre de sons personnelipés (upper 78)»
Valeurs par défaut Bouton d'appel : Modèle d'appel 1 Entrée d'option 1 : Modèle d'appel 2	Valeurs par défaut	Bouton d'appel : Modèle d'appel 1 Entrée d'option 1 : Modèle d'appel 2

■ Dépassement du délai d'appel◆

Description	Configurer le dépassement du délai imparti pour un appel sortant.
Paramètres	 10 à 600 sec : sélectionner pour définir entre 10 à 600 sec (par incréments d'une seconde) Infini : continuer à appeler jusqu'à ce qu'il soit répondu à l'appel
Valeurs par défaut	60 sec

🐨 Remarque

• Au moment d'appeler un téléphone VoIP, il s'agira du temps le plus court du délai défini pour le « Dépassement du délai d'appel » et la durée de l'appel configurée sur le modèle IP-PBX.

■ Nombre de tonalités de retour d'appel [nombre]

Description	Définissez le nombre de fois où la tonalité de retour d'appel retentit pour un appel sortant.
Paramètres	 1 à 20 fois Infini : la tonalité de retour d'appel retentit en continu pendant le laps de temps défini dans <u>«Dépassement du délai d'appel</u> (→page 84)».
Valeurs par défaut	Infini

4.3.1.1 Programmations du mode standard

Configurer le numéro du groupe de destination de l'appel et le niveau de priorité des appels lorsque la <u>«Méthode</u> d'appel (→page 83)» est définie sur « Destinataire standard ».

Destinataire de l'appel

Description	Paramétrez le numéro du groupe de destination de l'appel.
Paramètres	01 à 10
Valeurs par défaut	Bouton d'appel : 01 Entrée d'option 1 : -

Priorité

Description	Paramétrer le niveau de priorité des appels.
Paramètres	 Normal Priorité Urgent
Valeurs par défaut	Normal

4.3.1.2 Destinataire par programmations du délai de temporisation

Configurer le numéro du groupe d'appels pour le basculement, l'heure de basculement et le niveau de priorité lorsque <u>«Méthode d'appel (→page 83)»</u> est paramétré sur « Changer le destinataire par le délai de temporisation ». Jusqu'à huit groupes peuvent être configurés. Les groupes seront permutés dans l'ordre prévu à chaque heure de basculement configurée.

Destinataire de l'appel

Description	Paramétrer le numéro du groupe d'appels à permuter.
Paramètres	01 à 10
Valeurs par défaut	_

■ Priorité

Description	Paramétrer la priorité des appels.
Paramètres	 Normal Priorité Urgent
Valeurs par défaut	Normal

■ Temps d'intervalle programmé du destinataire [sec] ◆

Description	Configurer le temps de délai pour modifier la destination de l'appel.
Paramètres	10 à 600 sec (par incrément d'une seconde)
Valeurs par défaut	30 sec

Programmations du calendrier

Procédez à la configuration lorsque <u>«Méthode d'appel (\rightarrow page 83)»</u> est définie sur « Changer le destinataire par le calendrier ».

Comment configurer le Calendrier hebdomadaire

Configurez l'heure de basculement, le numéro du groupe d'appels et le niveau de priorité des appels pour la destination des appels sortants, chaque jour du dimanche au samedi. 12 plannings peuvent être paramétrés pour chaque jour.

	alendrier hebdomadaire																	
rusqu i	squ a 12 calendriets pervent etre dennis par jour.																	
#	Te	emps d	e débu	t		Temp	de fin		Destinataire de l'appel	Priorité	1	Temps (de débu	1		Temps	s de fin	
1	~ I	Ieure	~	Minute	>	Heure	~	Minute	~	~	>	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
2	\sim I	Ieure	\sim	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	\sim	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
3	~ 1	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
4	\sim I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	<	~	<	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
5	V I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
6	\sim I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
7	\sim I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
8	~ I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	<	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
9	\sim I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	>	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
10	VI	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
11	V I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
12	~ I	Ieure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	~	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute
<																		>

 Configurer le « Temps de début », le « Temps de fin», le « Destinataire de l'appel » et le niveau de « Priorité » pour chaque jour de la semaine.

2. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Configurer le temps de début du changement de la destination de l'appel.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	—

■ Temps de fin

Description	Configurer le temps de fin de modification de la destination de l'appel. S'il est défini plus tôt que le <u>«Temps de début (\rightarrowpage 86)»</u> , le temps de fin sera pour le lendemain.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	_

Destinataire de l'appel

Description	Configurer la destination de l'appel à changer dans le planning.
Paramètres	01 à 10
Valeurs par défaut	—

Priorité

Description	Configurer la priorité des appels.
Paramètres	 Normal Priorité Urgent
Valeurs par défaut	_

Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire

1. Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres, puis cliquez sur [Mise à jour].

Comment configurer un Calendrier journalier

Configurez l'heure du transfert, le numéro du groupe d'appels et le niveau de priorité des appels pour la destination des appels sortants, en unités d'un jour. Il est possible de configurer un planning d'un an à compter du jour défini. 12 plannings peuvent être définis pour chaque jour.

Cal Si le	end mois	rier j s affic	ourna hé est r	lier nodifié	aumo	yen de «	x << » (ou « >> », les programm	ations non s	sauvegardées seront perdues.	. Cliquer sur Mise à jo	our pour :	sauvegarder les progra	ammations.				
		<<	en Ja	nvier	2018	>>												
di	n. 1	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.											
		1	2	<u>3</u>	4	5	<u>6</u>	= Heb	domadair	re								
2		8	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	= Jour	nalier									
1	4	15	16	17	18	19	20	= Auj	ourd'hui									
2	1	22	23	24	25	26	27	-										
2	- 8	29	30	31	-	-		-										
Ľ	-	Le l	undi1	Janv	ier 20	018												
						0	120-	landriara anragistrá										
		Ten	ips de	e débi	ut	0/	120a	Temps de fin	Des	stinataire de l'appel	Priorité							
	`	✓ He	eure	~	/ Mir	ute	~	′ Heure ∨ M	inute	~		\sim	Ajouter (*) App	uyer sur le bouton « Ajo	uter » pour enregistr	er.		
								Le lundi1 Janvie	r Liste	de calendrier de d'app	el sortant (journal	lier, he	bdomadaire)					
	#		Tu	ne		Tomr	os do a	début Ton	uns de fin	n Doctinatair	o do l'annol		Priorité	Effacor	1			
	<i>"</i>	1	1 91	pe		remp	is de t	ieout ien	ips de mi	Destinatan	e de l'appei		THOTHE	Luacei	~			
	2	2																
	3	3																
	4	4													-	Définir u	une liste de plann	inas
	4	5																
	(6																
	1	7													1			
	5	8																
	9	9																
	10	0																
	1	1													1			
	12	2																
	13	3													~			

- Sélectionnez le(s) jour(s) pour le(s)quel(s) vous voulez configurer un planning à partir du « Calendrier ».
- 2. Configurez le « Temps de début », le « Temps de fin », le « Destinataire de l'appel » et la « Priorité », puis cliquez sur [Ajouter].

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Configurer le temps de début du changement de la destination de l'appel.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	—

■ Temps de fin

Description	Paramétrer le temps de fin de modification de la destination de l'appel. S'il est défini plus tôt que le <u>«Temps de début (→page 87)»</u> , le temps de fin sera pour le lendemain.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	—

Destinataire de l'appel

Description	Paramétrer la destination de l'appel à changer dans le planning.
Paramètres	01 à 10
Valeurs par défaut	—

■ Priorité

Description	Paramétrer la priorité des appels.
Paramètres	 Normal Priorité Urgent
Valeurs par défaut	

Comment supprimer un Calendrier journalier

- 1. Sélectionnez le jour pour lequel vous voulez supprimer un planning à partir du « Calendrier ».
- 2. Les plannings du jour sélectionné s'affichent dans « Définir une liste de plannings ».
 Si un planning hebdomadaire est configuré pour le jour de la semaine sélectionné, il sera également visible.
- **3.** Cliquez sur **[Effacer]** pour le planning à supprimer, puis cliquez sur **[Mise à jour]**.
 - Reportez-vous à la rubrique <u>«Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire (→page 86)»</u> pour supprimer des calendriers hebdomadaires.

4.3.2 Programmations de tonalité

Programmations de tonalité	
Tonalité d'occupation	Tonalité d'occupation en réponse
	(*) Tonalité générée au niveau du poste destinataire de l'ouverture de la porte.
Tonalité d'erreur (échec de l'appel)	Erreur
	(*) Tonalité générée au niveau du poste destinataire de l'ouverture de la porte.

■ Tonalité d'occupation

Description	Sélectionnez le son que le poste émettra si le poste de destination de l'appel est occupé.
Paramètres	• Aucune
	Modèle d'appel 1
	Modèle d'appel 2
	Modèle d'appel 3
	Modèle d'appel 4
	Modèle d'appel 5
	Modèle d'appel 6
	Son trémolo
	Tonalité d'occupation en réponse
	En attente
	Son de fonctionnement
	• Erreur
	Pré-tonalité 1
	Pré-tonalité 2
	Pré-tonalité 3
	Pré-tonalité de fin de communication
	Notification de mise en file d'attente des appels
	Ionalité de réponse en attente
	• Selectionnez un son qui est enregistre dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u> .
Valeurs par défaut	Tonalité d'occupation en réponse

Tonalité d'erreur (échec de l'appel)

Description	Sélectionnez le son émis en cas d'échec de l'appel sortant.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Erreur

4.3.3 Fonction de redémarrage de l'appel

Fonction de redémarrage de l'appel Fonction de redémarrage de l'appel

Désactiver

Fonction de redémarrage de l'appel

Description	Sélectionner Activer/Désactiver pour la fonction de redémarrage d'appel. Fonction de redémarrage de l'appel : lorsque le poste est réinitialisé pendant un appel sortant, l'appel sortant est repris automatiquement jusqu'à 2 fois.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

OActiver

4.4 Appel entrant

•Appel entrant		
Programmations de réponse d'appel		
Réponse automatique	 Activé 	ODésactivé
Sonnerie		
Sonnerie	Modèle d'appel 3	✓
Nombre de tonalités de retour d'appel	(*) Tonalité générée au Infini	i niveau du poste destinataire de l'ouverture de la porte.
Téléphone VoIP		
Priorité de l'appel du téléphone VoIP	Normal	Y

4.4.1 Programmations de réponse d'appel

■ Réponse automatique

Description	Sélectionnez Activé/Désactivé pour répondre automatiquement à un appel individuel. Réponse automatique: répondez automatiquement lors de la réception d'un appel individuel. En cas d'appel passé depuis des téléphones VoIP et de transfert d'un appel, il convient d'y répondre manuellement.
Paramètres	 Désactivé : pas de réponse automatique. Activé : réponse automatique.
Valeurs par défaut	Désactivé

4.4.2 Sonnerie

■ Sonnerie

Description	Sélectionnez la sonnerie à émettre en cas d'appel entrant.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Modèle d'appel 3

■ Nombre de tonalités de retour d'appel [nombre]

Description	Définissez le nombre de fois où la sonnerie retentit pour un appel entrant.
Paramètres	 Infini : la sonnerie continue jusqu'à ce qu'une réponse soit donnée à l'appel ou qu'il soit annulé. 1 à 20 fois
Valeurs par défaut	Infini

4.4.3 Téléphone VolP

Priorité de l'appel du téléphone VoIP

Description	Sélectionner la priorité d'appel parmi Téléphone VoIP.
Paramètres	 Normal Priorité Urgent
Valeurs par défaut	Normal

5. Programmations de l'entrée d'option/la sortie de relais

5.1 Entrée d'option

Nom		1 à 24 caractères alphanumériques (*) Certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement sur IX-MV et IX-MV7-* en fonction du type o police utilisé.
•Fonction	©Aucune fonction Appel ORépondre à un appel/appel général ORémitialisation du verrou de relais API	(*) Personnaliser l'appel dans « Programmations d'appel ».
•Туре		ORompre
 Intervalle de temps de détection 	 ① (Immédiat) ○200 à 2000 [msec] ○3 à 600 [sec] 	
Temps de détection •	0	200 à 2000 muse / étape de 100 muse 3 à 600 sec / étape de 1 sec
•API 1		

5.1.1 Paramètres avancés pour l'entrée d'option

Nom

Description	Paramétrer le nom de l'entrée d'option.	
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques	
Valeurs par défaut	_	

■ Fonction

Description	Configurer la fonction d'entrée d'option.
Paramètres	 Aucune fonction Appel : appel du destinataire. Veillez à configurer les <u>«Paramètres avancés de l'origine de l'appel (→page 83)»</u> en définissant « Bouton d'appel/Entrée d'option N° » sur « Entrée d'option 1 ». Répondre à un appel/appel général : réponse à un appel entrant ou un appel général. Réinitialisation du verrou de relais : réinitialisation de la sortie de relais du verrou au moyen de l'entrée d'option. « Réinitialisation du verrou de relais » est sélectionné et « Sortie de verrou » est sélectionné dans « Sortie de relais » - <u>«Fonction (→page 96)»</u>. API : envoi d'une commande CGI paramétrée par <u>«API 1 (→page 94)»</u> <u>«API 2 (→page 94)»</u>.
Valeurs par défaut	Aucune fonction

■ Туре

Description	Paramétrer la méthode de détection d'entrée de contact.
Paramètres	Établir Rompre
Valeurs par défaut	Établir

■ Intervalle de temps de détection

Description	Sélectionnez l'intervalle de temps de détection pour l'entrée d'option.
Paramètres	 0 (Immédiat) : détecter une entrée inférieure à 200 msec. 200 à 2000 [msec] : sélectionner cette option lors du paramétrage d'une valeur comprise entre 200 et 2000 msec (par 100 msec). Saisissez l'heure dans « Temps de détection • ». 3 à 600 [sec] : à sélectionner lors du paramétrage d'une valeur entre 3 et 600 sec (par 1 sec). Saisissez l'heure dans « Temps de détection • ».
Valeurs par défaut	0 (Immédiat)

■API 1

Description	Saisissez la commande CGI à envoyer lorsque la <u>«Fonction (→page 93)»</u> est paramétrée sur « API. »
Paramètres	URL : 1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	

API 2

Description	Saisissez la commande CGI à envoyer lorsque l'« API » est sélectionné dans <u>«Fonction</u> (→page 93)».
Paramètres	URL : 1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

5.2 Sortie de relais

Cliquez sur [Sortie de relais].

 Constra do contrato 	
•Sortie de relais	
Sortie de relais	
Avertissement : Cliquer sur Mise à jour pour sauvegarder les programmations avant de cliquer sur le bouton Sortie d	e relais ou toutes modifications seront perdues.
Sortie de relais Avertissement : Cliquer sur Mise à jour pour sauvegarder les programmations avant de cliquer sur le bouton Sortie c	e relais ou toutes modifications seront perdues.

Ou cliquez sur « Sortie de relais » dans le menu Paramétrage pour passer à la fenêtre Sortie de relais.

•Nom	1 à 24 caractères alphanumérques				s	
•Fonction	 Aucune Sortie d 	fonction 'état	Normal	Priorité	Urgent	
		Appel sortant				
		Appel entrant				
		Communication				
		Appel général entrant				
		Sous surveillance				
	Ouvertu	re de la porte				
	OSortie d	e verrou	Normal	Priorité	Urgent	
		Appel sortant				
		Communication				
Constant de calación d'action	01.5	Événement déclencheur de la réinitialis	ation de verrou ©Entrée o	d'option	OTerminer la	communication
•Controle de relais d'option	OActiver	Desactiver	Dennisse	z la cle d'auti	ientification du c	ontrole de relais d'option
 Intervalle de temporisation de sortie 	●200 a 20 ○3 à 600	[sec]				
Temporisation de sortie [msec/sec] •	400	200 à 2000 msec / étape de 200 msec				
	(*) Uniquen	3 à 600 sec / étape de 1 sec ent valide lorsque la fonction de Sortie de relais es	t définie sur Ouverture de la po	rte ou contrôlée	par CGI.	
•Autorisation d'ouverture de la porte	(*) Program	nation invalide lorsque la Sortie de relais est comm	aandée par le Contrôle de relais	d'option.		
Clé d'authentification		(*) 1 à 20 chiffres (*) La Clé d'authentification doit correspondre au	x postes de communication pou	r activer l'Ouve	rture de la porte.	
•Programmations audio Ouverture de la porte	Son de for	ctionnement 🗸	re de l'ouverture de la porte.			
Contrôle de relais (début)	Aucune	(*) Tonalité générée au niveau du poste destinatai	re de l'ouverture de la porte.			

Important Important

• Les quatre méthodes de sortie relais sont indiquées ci-dessous. Une configuration redondante est possible pour chaque sortie relais. Si plusieurs commandes ont lieu pendant une même sortie relais, la dernière commande sera prioritaire.

- «Contrôle de relais d'option (→page 97)»
- «Programmations du calendrier (→page 99)»
- «Intégration CGI (→page 110)»

5.2.1 Paramètres avancés de sortie relais

Nom

Description	Paramétrer le nom de la sortie relais.
Paramètres	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

Fonction

Description	Sélectionnez la fonction de la sortie relais.
Paramètres	 Aucune fonction Sortie d'état : sortie de relais pendant l'état. La programmation des détails peut être définie dans <u>«Comment configurer la sortie d'état (→page 96)»</u>. Ouverture de la porte : sortie de relais à l'activation de l'ouverture de la porte ou à la saisie de la clé d'authentification au moyen du pavé numérique du poste ou du téléphone VoIP. Les détails sont configurés dans <u>«Intervalle de temporisation de sortie (→page 97)»</u>. Sortie de verrou : sortie de relais du verrou par déclencheur d'événement. La sortie reste active jusqu'à une entrée de déclenchement de réinitialisation du verrou. Ignorez la configuration <u>«Intervalle de temporisation de sortie (→page 97)»</u>. La configuration peut être définie dans <u>«Comment configurer la sortie du verrou (→page 97)»</u>.
Valeurs par défaut	Aucune fonction

Comment configurer la sortie d'état

Si <u>«Fonction (→page 96)»</u> est paramétré sur « Sortie d'état », sélectionnez l'état de fonctionnement correspondant à l'utilisation de la sortie de relais. Un état peut être sélectionné pour chaque priorité de fonctionnement (plusieurs sélections possibles).

Sortie d'état	Normal	Priorité	Urgent
Appel sortant			
Appel entrant			
Communication			
Appel général entrant			
Sous surveillance			

🐨 Remarque

- Pour « Appel général entrant, » la sortie relais est exécutée même pendant les appels généraux par message et les appels généraux par entrée externe.
- Pour « Sous surveillance », la sortie relais est utilisée même pendant la surveillance par balayage.

Comment configurer la sortie du verrou

Si <u>«Fonction (→page 96)»</u> est paramétré sur « Sortie de verrou », sélectionnez l'état de fonctionnement du poste correspondant à l'utilisation de la sortie relais. Un état peut être sélectionné pour chaque niveau de priorité de fonctionnement (plusieurs sélections possibles).

Choisissez parmi les deux méthodes de restauration de la sortie relais.

- Entrée d'option (valeur par défaut) : réinitialisation de la sortie de verrou par l'entrée d'option.
- Terminer la communication : réinitialisation de la sortie de verrou par la fin de la communication ou l'entrée d'option.

Tous les éléments sont paramétrés sur « Entrée d'option » par défaut. Pour réinitialiser via l'entrée d'option, assurezvous de définir « Entrée d'option » - «Fonction (→page 93)» sur « Réinitialisation du verrou de relais. »

Some	e de Verrou	Normal	Priorité	Urgent	
	Appel sortant				
	Communication				
Événement déclencheur de la réinitial		isation de verrou ©Entrée d	l'ontion	OTerminer 1a	communication

Contrôle de relais d'option

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour Contrôle de relais d'option lors de l'utilisation e la numérotation abrégée de IX-MV7-* pour contrôler la sortie. Si paramétré sur « Activer », ceci peut être contrôlé en tant que relais optionnel. Assurez-vous de configurer <u>«Clé</u> <u>d'authentification du contrôle de relais d'option (→page 101)»</u> . L'heure de sortie correspondra à l'heure de sortie configurée dans l'IX-MV7-* fournissant le contrôle.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

Intervalle de temporisation de sortie

Description	Sélectionnez l'intervalle de temps de sortie pour la sortie relais si la <u>«Fonction (\rightarrowpage 96)»</u> est définie sur « Ouverture de la porte » ou si la sortie relais est contrôlée via <u>«Intégration CGI</u> (\rightarrow page 110)».
Paramètres	 200 à 2000 [msec] : sélectionner cette option pour configurer une valeur comprise entre 200 et 2000 msec (par incréments de 200 msec). Saisissez l'heure dans « Temporisation de sortie [msec/sec] • ». 3 à 600 [sec] : à sélectionner lors du paramétrage d'une valeur entre 3 et 600 sec (par 1 sec). Saisissez l'heure dans « Temporisation de sortie [msec/sec] • ».
Valeurs par défaut	400 msec

Autorisation d'ouverture de la porte

Description	Définir la clé d'authentification lorsque l'option « Ouverture de la porte » est sélectionnée dans <u>«Fonction (→page 96)»</u> pour déverrouiller la porte qui est connectée au poste. Lorsque la clé d'authentification est confirmée, la sortie relais sera activée. Il s'agira également de la clé d'authentification utilisée pour déverrouiller la porte à l'aide du pavé numérique sur le modèle IX- MV7-* ou Téléphone VoIP.
Paramètres	1 à 20 chiffres
Valeurs par défaut	—

Important

- Configurez la clé d'authentification à l'aide des chiffres 1 à 4 pour procéder au déverrouillage en cas d'utilisation du modèle IX-MV.
- Configurez une clé d'authentification différente de la clé d'authentification configurée dans « Messages audio de communication » et « Clé d'authentification du contrôle de relais d'option ». En cas de programmation identique, plusieurs fonctions peuvent s'exécuter.



• La « Clé d'authentification » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran des Paramètres.

Programmations audio

Description	 Configurez le son pour la borne de sortie. Ouverture de la porte : sélectionnez les sons d'Ouverture de la porte à émettre. Contrôle de relais (début) : sélectionnez le son émis lorsque le relais d'option est activé. Contrôle de relais (fin) : sélectionnez le son émis lorsque le relais d'option est désactivé.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u>.
Valeurs par défaut	Ouverture de la porte : Son de fonctionnement Contrôle de relais (début): néant Contrôle de relais (fin): néant

5.2.1.1 Programmations du calendrier

Comment configurer le Calendrier hebdomadaire

Configurez le délai imparti à la sortie relais chaque jour de la semaine, du dimanche au samedi. 12 plannings peuvent être définis par jour.

Cal	endrier l u'à 12 cale	iebdom: endriers p	adaire euvent être	e définis pa	u jour.														
				di	m.							lu	n.						
#	1	Temps	de débu	t		Temps	s de fin		1	Femps (de débu	t		Temps	s de fin		Temps de		
1	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure	
2	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure	
3	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	
4	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure	
5	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure	
6	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure	
7	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	>	Heure	
8	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	
9	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	
10	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	~	Minute	~	Heure	
11		Hanra	- V	Minuta	~	Hanra	~	Minuta	~	Hanra	~	Minuta	~ V	Hanra	- V	Minuta	~ ~	Hanra	

1. Configurez le « Temps de début » et le « Temps de fin » pour chaque jour de la semaine.

2. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Fixez le temps de début de déclenchement de la sortie relais.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

■ Temps de fin

Description	Définissez le temps de fin de la sortie relais. S'il est défini plus tôt que le <u>«Temps de début</u> (<u>→page 99)</u> », le temps de fin sera pour le lendemain.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire

1. Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres, puis cliquez sur [Mise à jour].

Comment configurer un Calendrier journalier

Configurez la plage pendant laquelle la sortie relais est activée pour la journée. Il est possible de configurer un planning d'une année à partir du jour spécifié. 12 plannings peuvent être définis par jour.

Calen Si le m	drier j pis affic	ournal :hé est r	lier nodifié	au mov	ven de «	«<< » (ou « >> ». les programmatic	ns non sauves	rardées seront perdues. C	liouer sur Mise à iour pour sauvezarder les programmations.
	<<	en Ja	nvier	2018	\geq		,,		i i	- Calendrier
dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.				
	1	2	<u>3</u>	4	5	<u>6</u>	= Hebdor	nadaire		
7	8	2	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	= Journal	ier		
<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>	= Aujour	d'hui		
<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	27	-			
<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>				-			
	Le	lundi 1	Janvi	ier 20	18					
	T		0/120	alend	lriers	enregi	istrés	-		
	Her	ps ae	aebu	Minu	ite	~	Heure Minut	e Aiouter	(*) Annuver sur le hou	iton « A jouter » nour enregistrer
L	e lund	li1 Jar	ivier	List	e de c	alendı	lrier de sortie d'état (jo	urnalier, he	bdomadaire)	,
#	1	Тур	e	T	emps	s de de	lébut Temps	le fin	Effacer	
	2			-						Définir une liste de plannings
	3									
	4									-
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
1	0									
1	1									
1	2			-						~
1	2			I			I			

- 1. Sélectionnez le jour pour lequel vous voulez configurer un planning à partir du « Calendrier ».
- 2. Configurez le « Temps de début » et le « Temps de fin », puis cliquez sur [Ajouter].

3. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Fixez le temps de début de déclenchement de la sortie relais.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

■ Temps de fin

Description	Définissez le temps de fin de la sortie relais. S'il est défini plus tôt que le <u>«Temps de début</u> (<u>→page 100)</u> », le temps de fin sera pour le lendemain.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	-

Comment supprimer un Calendrier journalier

- 1. Sélectionnez le jour pour lequel vous voulez supprimer un planning à partir du « Calendrier ».
- Les plannings du jour sélectionné s'affichent dans « Définir une liste de plannings ».
 Si un planning hebdomadaire est configuré pour le jour de la semaine sélectionné, il sera également visible.
- 3. Cliquez sur [Effacer] pour le planning à supprimer, puis cliquez sur [Mise à jour].
 - Référez-vous à <u>«Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire (→page 99)»</u> pour supprimer des plannings hebdomadaires.

5.2.2 Clé d'authentification du contrôle de relais d'option

Clé d'authentification du contrôle de relais d'option : (*) 1 à 20 chiffres

Description	Si <u>«Contrôle de relais d'option (→page 97)»</u> est défini sur « Activer » et « Numérotations rapides/favoris » - « TLSS » est défini sur « Activer » sur le poste demandeur, configurez la clé utilisée pour déchiffrer la communication chiffrée. Si cela correspond à la « Clé de contrôle de relais d'option » du poste effectuant l'opération, la Sortie de relais peut être contrôlée.
Paramètres	1 à 20 chiffres
Valeurs par défaut	—

Remarque

 Seule une Clé d'authentification de Contrôle de relais d'option peut être définie pour chaque poste. Elle sera partagée avec plusieurs Sortie de relais.

• La « Clé d'authentification du contrôle de relais d'option » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran des Paramètres.

6. Programmations de fonction

6.1 Programmations d'appel général

Programmations d'appel général-

Pré-tonalité d'appel général

Pré-tonalité 2

 \sim

Pré-tonalité d'appel général

Description	Sélectionnez la tonalité préalable de l'appel général.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Pré-tonalité 2

Important

• Configurez une tonalité dont la durée est inférieure à celle de la tonalité préalable d'appel général sur le poste d'origine de l'appel général. Configurer une tonalité plus longue risque d'empêcher la réception du contenu audio par le poste au lancement de l'appel général.

6.2 Email

Configurez cette section lorsque la notification par messagerie électronique du fonctionnement du poste est requise.

• Email		
Eman		
Programmations de serveur		
Serveur SMTP		1 à 255 caractères alphanumériques
Port SMTP+	25	1 à 65535
Chiffrement SMTP	ODésactivé OTLS OSTARTTLS	
Programmations d'authentification		
Authentification SMTP	OActivé Désactivé	
Mode	OCRAM-MD5	
D		1 à 64 caractères alphanumériques
Mot de passe		1 à 64 caractères alphanumériques
Adresses de messagerie électronique		
Auresses de messagerie electromque		
Destinataire 1		1 à 64 caractères alphanumériques
Destinataire 2		1 à 64 caractères alphanumériques
Destinataire 3		1 à 64 caractères alphanumériques
Adresse source		1 à 64 caractères alphanumériques

6.2.1 Programmations de serveur

■ Serveur SMTP

Description	Paramétrer le serveur SMTP. Configurez l'adresse IP ou le nom d'hôte.
Paramètres	1 à 255 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

■ Port SMTP♦

Description	Paramétrer le numéro de port pour SMTP.
Paramètres	1 à 65535
Valeurs par défaut	25

■ Chiffrement SMTP

Description	Sélectionnez le type de chiffrement SMTP.
Paramètres	Désactivé TLS STARTTLS
Valeurs par défaut	Désactivé

6.2.2 Paramètres d'authentification

■ Authentification SMTP

Description	Sélectionner Activé / Désactivé pour l'authentification SMTP.
Paramètres	Activé Désactivé
Valeurs par défaut	Désactivé

■ Mode

Description	Sélectionnez le mode d'authentification SMTP.
Paramètres	• LOGIN • CRAM-MD5
Valeurs par défaut	LOGIN

∎ ID

Description	Sélectionnez l'ID pour l'authentification SMTP.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

Mot de passe

Description	Sélectionnez le mot de passe pour l'authentification SMTP.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—



Remarque

• Le « Mot de passe » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran Paramètres.

6.2.3 Adresses de messagerie électronique

Destinataire 1

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	

Destinataire 2

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

■ Destinataire 3

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

■ Adresse source

Description	Paramétrer l'adresse de messagerie électronique source.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

6.2.4 Déclencheur d'événement de messagerie électronique

Paramétrer le déclencheur d'événement de messagerie électronique qui initie un processus émetteur de message. Configurez le déclencheur d'événement de messagerie électronique pour chaque adresse de destinataire.

Déclencheur d'événement de	message	erie élec	troniqu	e	
Ť	Adresse de destinataire				
Evenement	(1)	(2)	(3)		
Appel normal sortant					
Appel normal entrant					
Appel prioritaire sortant					
Appel prioritaire entrant					
Appel urgent sortant					
Appel urgent entrant					
Ouverture de la porte activée					
Échec d'appel					
Réinitialisation de verrouillage					
Erreur					
oste redémarré					
UTF-8] utilisé pour l'encodage d'« Objet Événement	t » ; l'objet	pouvant ê	tre mal déc	odé en fonction du serveur de messagerie. Objet 1 à 64 caractères alphanumériques	
Appel normal sortant				· · ·	1
Appel normal entrant					1
Appel prioritaire sortant]
Appel prioritaire entrant]
Appel urgent sortant]
Appel urgent entrant					1
Ouverture de la porte activée]
Échec d'appel]
Réinitialisation du verrou]
Erreur]
Redémarrage de poste					1

Appel normal sortant

Description	Envoyer un courriel lorsqu'un appel sortant est affecté au niveau de priorité « Normal ».
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Appel normal entrant

Description	Envoyer un courriel lorsqu'un appel entrant est reçu selon un niveau de priorité « Normal ».
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Appel prioritaire sortant

Description	Envoyer un courriel lorsqu'un appel sortant est affecté au niveau de priorité « Priorité ».
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Appel prioritaire entrant

Description	Envoyer un courriel lorsqu'un appel entrant est reçu selon un niveau de priorité « Priorité ».
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Appel urgent sortant

Description	Envoyer un courriel lorsqu'un appel sortant est affecté au niveau de priorité « Urgent ».
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Appel urgent entrant

Description	Envoyer un courriel lorsqu'un appel entrant est reçu selon un niveau de priorité « Urgent ».
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Ouverture de la porte activée

Description	Envoyez un courriel lorsque le déverrouillage de la porte est activé.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Échec d'appel

Description	Envoyer un courriel en cas d'échec de l'appel sortant.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Réinitialisation de verrouillage

Description	Envoyer un courrier électronique lors de la réinitialisation de la sortie relais du verrou. (« Sortie de verrou » est sélectionné dans « Sortie de relais » - <u>«Fonction (→page 96)»</u> .)
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Erreur

Description	Envoyez un message électronique en cas d'erreur de communication.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Redémarrage de poste

Description	Envoyez un message électronique lorsque le poste a été réinitialisé.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Objet

Description	Définir l'objet du courriel par déclencheur d'événement. Il sera utilisé pour toutes les adresses de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	_

Important

• Le codage « UTF-8 » est utilisé pour l'« Objet ». En fonction du client de messagerie, les caractères peuvent ne pas apparaître correctement. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8».

6.2.5 Transmission de journal périodique

Transmission de journal periodique					
Deserver	Adresse de destinataire				
Programmations	(1)	(2)	(3)		
Transmission de journal périodique	Désactiver 🗸	Désactiver 🗸	Désactiver 🗸		
Heure de transmission du journal périodique	$00 \checkmark$ Heure $00 \checkmark$ Minute	00 VHeure 00 VMinute	00 ✔ Heure 00 ✔ Minute		
Intervalle de transmission de journal périodique	1 jour 🗸	1 jour 🗸	1 jour 🗸		
Objet de transmission de journal périodique					

Transmission de journal périodique

Description	Sélectionnez Activer/Désactiver pour envoyer un journal au poste à intervalle périodique.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

Heure de transmission du journal périodique

Description	Paramétrez l'heure de l'envoi du journal périodique.
Paramètres	De 00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	00:00

■ Intervalle de transmission de journal périodique

Description	Sélectionnez l'intervalle selon lequel vous voulez envoyer le journal périodique.
Paramètres	1 à 7 jours
Valeurs par défaut	1 jour

Objet de transmission de journal périodique

Description	Paramétrez l'objet du message électronique dans le cadre de la transmission de journal périodique. Il sera utilisé pour toutes les adresses de destination.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-


Comment envoyer un courriel test ?

1. Cliquez sur [Envoyer].

Le courriel suivant est envoyé à l'adresse électronique définie.
 Exemple d'envoi de message électronique :

Lors de l'envoi d'un message électronique test à partir de ce poste (numéro de poste : 003, nom du poste : Combiné secondaire 3, emplacement : 2F Ouest).

De	$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle com$
Date et heure	15:22 2018/11/20
À CC	xxxx@xxxxx.com
Objet	Combiné secondaire 003, courriel test 3
Texte	Message électronique test envoyé le « 20.11.2018 15:22:46 ».
	Numéro de poste : [003]
	Nom du poste : [Combiné secondaire 3]
	Emplacement du poste : [2F Ouest]

Important

• Le codage « UTF-8 » est employé pour « Objet ». Selon le client de messagerie électronique, les caractères peuvent apparaître inexacts. Pour éviter ce problème, définissez la méthode de codage sur « UTF-8 ».

6.3 Intégration CGI

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonctionnalité CGI, prenez contact avec le responsable du service local Aiphone.

6.3.1 Fonctionnalité CGI

	•Intégration C	GI	() ()	
	Fonctionnalit	e CGI OActive	• Des	activer
Descript	ion	Sélectionner Activer / Désactive	r pour la fe	onctionnalité CGI.
Paramèt	res	ActiverDésactiver		
Valeurs par	défaut	Désactiver		



• Les contrôles CGI peuvent échouer si plusieurs commandes CGI sont reçues.

6.4 Intégration SIF

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonctionnalité SIF, prenez contact avec le responsable du service local Aiphone.

Intégr:	ation SIF					
Fonct Form	ionnalité SIF at SIP URI	OActiver OActiver	©Désactiver ©Désactiver			
Lorsqu - Type - IPv4 - Port - Com Cocher	e vous configurez Evèneme e de programme: 0100 , IPv6: adresse IP de l'IXW de destination: [SSL désact Activer ou Désactiver (co nexion: prise	nt SIF de modification de contact avec IXW-M -MA tive] 50013 [SSL active] 65014 nfigurez le numéro de port de destination en fou - d'ana la lata Dicionacione da temperatura de	lA en tant que station de destination, utilisez les paramètres ci-dessous pour le action de ce paramètre)	es paramètres SIF.		
#	Type de programme 0000 à 1111	IPv4 1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	ia station d'origine. IPv6 ∴FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)	Port destinataire 1024 à 65535	SSL	Connexion
1					>	>
2					~	~
3					>	~
4					~	~
5					~	>
6						>
5 6 7						> > >
5 6 7 8						

6.4.1 Fonctionnalité SIF

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour la fonctionnalité SIF.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

6.4.2 Format SIP URI

Description	Sélectionner Activer / Désactiver lorsque le format SIP URI est utilisé pour la destination du poste. TERM ID ne peut être utilisé lorsque le format SIP URI est sélectionné.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

6.4.3 Programmations SIF

Configurez les programmations de communication et destinataire SIF. 16 programmations SIF peuvent être configurées.

🐨 Remarque

 Deux manières de configurer les communications SIF sont disponibles : la configuration manuelle des paramètres ou le téléversement d'un fichier dans <u>«Programmations de communication SIF (sif.ini) (→page 116)»</u>. Le dernier paramétrage est prioritaire.

Type de programme

Description	Paramétrer le type de programme pour SIF.
Paramètres	0000 à 1111 Si le paramètre est défini sur « 0000 », « 0001 » ou « 0011 », le paramètre <u>«Déclencheur de</u> <u>transmission (→page 113)»</u> est désactivé.
Valeurs par défaut	—

■IPv4

Description	Paramétrer l'adresse de destination SIF IPv4. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	-

■IPv6

Description	Paramétrer l'adresse de destination SIF IPv6. Accédez à <u>«DNS (→page 66)»</u> pour paramétrer le nom d'hôte.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFF
Valeurs par défaut	—

■ Port destinataire

Description	Paramétrer le numéro de port de destination.
Paramètres	1024 à 65535
Valeurs par défaut	—

■ SSL

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour SSL.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	-

■ Connexion

Description	Sélectionner Prise / HTTP pour la connexion.
Paramètres	Prise HTTP
Valeurs par défaut	-

6.4.4 Déclencheur de transmission

Configurez le déclencheur de transmission SIF si <u>«Type de programme (→page 112)»</u> est défini sur « 0010 » ou « 0100 - 1111 ».

Déclencheur de transmission																
8	Transmission															
Événement	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Démarrer l'appel sortant																
Démarrer la communication (source)																
Indication d'ouverture de la porte																
Terminer la communication																
Changer de contact																
Erreur unité																
Transmission périodique																
Notification d'initialisation																
Terminer l'appel sortant																
Démarrer l'appel entrant																
Terminer l'appel entrant																
Réinitialisation de verrouillage																
Changer le destinataire de l'appel																
Échec de l'appel																
Démarrer l'appel général entrant																
Terminer l'appel général entrant																
Démarrer le mode sous surveillance																
Arrêter le mode sous surveillance																
Démarrer la communication (destinataire)																
Échec de l'enregistrement SIP																

Démarrer l'appel sortant

Description	Envoyez une commande SIF lorsque l'appel sortant est passé.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Démarrer la communication (source)

Description	Envoyez une commande SIF à l'initialisation de la communication.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Indication d'ouverture de la porte

Description	Envoyez une commande SIF lorsqu'une demande de déverrouillage de la porte est envoyée.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Terminer la communication

Description	Envoyez une commande SIF à la fin de la communication.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Changer de contact

Description	Envoyez une commande SIF lorsque le contact Entrée d'option ou Sortie de relais est modifié.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Erreur unité

Description	Envoyer une commande SIF en cas d'erreur de communication.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Transmission périodique

Description	Envoyez périodiquement l'état du poste à l'aide de la commande SIF. L'intervalle est réglé dans <u>«Intervalle de transmission périodique (—page 116)»</u> .
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Notification d'initialisation

Description	Envoyez une commande SIF au démarrage du poste.
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Terminer l'appel sortant

Description	Envoyer une commande SIF à la fin d'un appel sortant.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Démarrer l'appel entrant

Description	Envoyer une commande SIF à l'initialisation d'un appel entrant.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Terminer l'appel entrant

Description	Envoyer une commande SIF à l'arrêt d'un appel entrant.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Réinitialisation de verrouillage

Description	Envoyer la commande SIF en réinitialisant la sortie relais du verrou. (« Sortie de verrou » est sélectionné dans « Sortie de relais » - <u>«Fonction (→page 96)»</u> .)
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Changer le destinataire de l'appel

Description	Envoyez une commande SIF lors du changement de la destination de l'appel selon un délai ou le planning ou lors d'un transfert en cas d'absence, en cas de délai ou selon le planning par le poste de destination.
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Échec de l'appel

Description	Envoyez une commande SIF en cas d'appel échoué.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Démarrer l'appel général entrant

Description	Envoyez une commande SIF au lancement d'un appel général entrant, d'un message d'appel général ou d'un appel général d'entrée externe.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Terminer l'appel général entrant

Description	Envoyer une commande SIF à l'arrêt d'un appel général entrant, d'un appel général par message ou d'un appel général par entrée externe.
Paramètres	Cocher : envoyer Décocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Démarrer le mode sous surveillance

Description	Envoyez une commande SIF à l'initialisation de la surveillance.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Arrêter le mode sous surveillance

Description	Envoyez une commande SIF à la fin de la surveillance.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

Démarrer la communication (destinataire)

Description	Envoyez une commande SIF lorsque la communication commence.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

■ Échec de l'enregistrement SIP

Description	Envoyer une commande SIF lorsque la requête ENREGISTRER du serveur SIP se solde par un échec.
Paramètres	Cocher : envoyerDécocher : ne pas envoyer
Valeurs par défaut	Décocher : ne pas envoyer

6.4.5 Intervalle de transmission périodique

Intervalle de transmission périodique		
Intervalle de transmission périodique +	0 min	0 à 1440 minutes. Pour 1 à 59 secondes, entrer 10001 à 10059.

■ Intervalle de transmission périodique◆

Description	Paramétrer l'intervalle d'envoi périodique de l'état du poste à l'aide d'une commande SIF dans Transmission périodique <u>«Transmission périodique (→page 114)»</u> .
Paramètres	 0 (ne pas envoyer) à 1440 (min) 1 à 59 (sec) : saisir 10001 à 10059 en définissant 1 à 59 sec
Valeurs par défaut	0 (ne pas envoyer)

6.4.6 Gestion des fichiers SIF

Gestion des fichiers SIF		
Programmations de communication SIF (sif.ini)		
	Parcourir	Charger
Télécharger		
Programmations des paramètres SIF (sif_conf.ini)		
	Parcourir	Charger
Télécharger		

■ Programmations de communication SIF (sif.ini)

Description	 Téléversez ou téléchargez le contenu dans <u>«Programmations SIF (→page 111)»</u> avec « sif.ini ». Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Télécharger : cliquez sur [Télécharger] pour enregistrer le fichier.
Paramètres	_
Valeurs par défaut	-

Programmations des paramètres SIF (sif_conf.ini)

Description	 Utilisez « sif_conf.ini » pour téléverser ou télécharger les détails SIF si <u>«Type de programme</u> (→page 112)» est paramétré sur « 0000 », « 0001 » ou « 0011 ». Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Télécharger : cliquez sur [Télécharger] pour enregistrer le fichier.
Paramètres	—
Valeurs par défaut	—

6.5 Messages audio de communication

Configurer les messages audio de communication.

Envoyer des messages au poste de destination en début de communication ou par la saisie au pavé numérique depuis l'autre poste (modèle IX-MV7-* ou Téléphone VoIP).

Messages audio de communication							
Démarrer la communication Aucune							
Code reç	;u						
#	Code (*) 1 à 20 chiffres		Message				
1		Aucune	~				
2		Aucune	~				
3		Aucune	~				
4		Aucune	~				

6.5.1 Démarrer la communication

Description	Sélectionnez le message à envoyer au poste de destination au début d'une communication.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité 4 fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Aucune

6.5.2 Code reçu

Configurez le message à envoyer lorsque le code est reçu. Il est possible de paramétrer quatre modèles différents de code reçu et de message.

■ Code

Description	Paramétrer le code permettant de lire message à l'aide du pavé numérique depuis le modèle IX- MV7-* ou Téléphone VoIP.
Paramètres	1 à 20 chiffres
Valeurs par défaut	—

Remarque

• Le « Code » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran Paramètres.

■ Message

Description	Paramétrer le code permettant de lire message à l'aide du pavé numérique depuis le modèle IX- MV7-* ou Téléphone VoIP.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité 4 Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u>.
Valeurs par défaut	Aucune

6.6 Carillon

Configurez la tonalité du carillon émise par le poste associé au planning défini. Cliquez sur **[Carillon]**.

Carillon
Carillon Avertissement : Cliquer sur Mise à jour nour sauvegarder les programmations avant de cliquer sur le bouton Carillon ou toutes modifications seront perdues

Ou cliquez sur « Carillon » dans le menu Paramétrage pour passer à la fenêtre Carillon.

6.6.1 Calendrier hebdomadaire

Configurez l'heure de début et la tonalité du carillon à émettre chaque jour, du dimanche au samedi. 50 calendriers peuvent être définis par jour.

alendr	ier hebdoma calendriers peuve	adaire ent être définis par	jour.		
#	Temps	de début	Carillon		Effacer
1	✓Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
2	∨Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
3	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
4	✓Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
5	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
6	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
7	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
8	✓Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
9	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
10	✓Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
11	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
12	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
13	✓ Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer
14	✓Heure	✓ Minute	Aucune	~	Effacer

Comment configurer le Calendrier hebdomadaire

1. Configurez le « Temps de début » et le « Carillon » pour chaque jour de la semaine.

2. Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Paramétrer l'heure à laquelle doit sonner le carillon.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	—

■ Carillon

Description	Paramétrer le son du carillon.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Aucune

Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire

- 1. Cliquez sur [Effacer] sur la ligne du planning à supprimer.
- 2. Cliquez sur [Mise à jour].

6.6.2 Calendrier journalier

Configurer le temps de début et la tonalité du carillon, en unités d'un jour. Il est possible de configurer un planning jusqu'à un an à compter du jour défini. 50 plannings peuvent être définis par jour.

Cale	ndrie	er jour	rnalie	r						
i le m	ois aff	iché est i	modifié	au moy	yen de «	« << » ou «	>> », les programmations non sauve	gardées seront perdues. (Cliquer sur Mis	e à jour pour sauvegarder les programmations.
	<<	en Ja	nvier	2018	>>	_				- Calendrier
dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.				
	1	2	<u>3</u>	<u>4</u>	5	<u>6</u>	= Hebdomadaire			
<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	= Journalier			
<u>14</u>	<u>15</u>	16	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	20	= Aujourd'hui			
<u>21</u>	22	23	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	27				
28	<u>29</u>	30	<u>31</u>							
	Le	e lundi	1 Jan	rier 20	018					
				0	/50Ca	lendriers	s enregistrés		_	
	T	emps	de dél	out			Carillon			
	∨н	leure		/ Min	ute	Aucune		~	Ajouter	(*) Appuyer sur le bouton « Ajouter » pour enregistrer.
.e lu	ndi 1	Janvie	r Lis	te de	calend	drier caril	llon (journalier, hebdomadaire)		
#		Тур	pe	Te	mps d	le début	Carillon	Effacer		
	1								^	
	2									
	3									Définir une liste
	4									
	5									
	5									

Comment configurer un Calendrier journalier

- 1. Sélectionnez un jour dans « Calendrier ».
- 2. Configurez le « Temps de début » et « Carillon », puis cliquez sur [Ajouter].
- **3.** Cliquez sur [Mise à jour].

Temps de début

Description	Paramétrer l'heure à laquelle doit sonner le carillon.
Paramètres	00:00 à 23:59
Valeurs par défaut	_

■ Carillon

Description	Paramétrer le son du carillon.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel 1 Modèle d'appel 2 Modèle d'appel 3 Modèle d'appel 4 Modèle d'appel 5 Modèle d'appel 6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Aucune

Comment supprimer un Calendrier journalier

- 1. Sélectionnez le jour pour lequel vous voulez supprimer un calendrier à partir du « Calendrier ».
- 2. Les plannings du jour sélectionné s'affichent dans « Définir une liste de plannings ».
 Si un planning hebdomadaire est configuré pour le jour de la semaine sélectionné, il sera également visible.
- Cliquez sur [Effacer] pour le planning à supprimer, puis cliquez sur [Mise à jour].
 Référez-vous à <u>«Comment supprimer le Calendrier hebdomadaire (→page 120)»</u> pour un planning hebdomadaire.

6.7 Demande de signature de certificat (CSR)

Générer une demande de signature (CSR) à soumettre lors de la demande d'un certificat de serveur auprès d'une autorité de certification (CA).

ays (*)		Le code de deux lettres
tat/pays/région (*)		1 à 128 caractères alphanumériques
/ille/localité		1 à 128 caractères alphanumériques
Entreprise (*)		1 à 64 caractères alphanumériques
Jnité organisationnelle		1 à 64 caractères alphanumériques
Nom courant	192.168.1.160	1 à 64 caractères alphanumériques

Comment générer une demande de signature (CSR)

- 1. Configurer chaque entrée.
- **2.** Cliquez sur [Créer].
- Indiquez l'emplacement d'enregistrement et placez-y le fichier créé.
 Le nom de fichier par défaut est « CSR ». Changez le nom du fichier si nécessaire.

Pays

Description	Définissez le nom du pays.
Paramètres	L'abréviation à deux lettres
Valeurs par défaut	-

■ État/pays/région

Description	Définir le nom de la préfecture.
Paramètres	1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

■ Ville/localité

Description	Définir le nom de la ville / de la circonscription / de la commune / du village.
Paramètres	1 à 128 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

Entreprise

Description	Définissez le nom de l'organisation.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

■ Unité organisationnelle

Description	Définir le nom de la division.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	-

Configuration du poste

■ Nom courant

Description	Définissez le nom courant.
Paramètres	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	L'adresse IP du poste est indiquée.

6.8 Certificat SSL

Téléversez le certificat du serveur reçu de l'autorité de certification (CA) ainsi que le certificat d'autorité de certification.

•Certificat SSL	
Certificat de serveur	
	Parcourir
Certificat d'autorité de certification	
	Parcourir Charger

Important

• Après le chargement du certificat SSL, redémarrez le poste. L'ensemble de l'opération dure 10 minutes environ. Le poste ne fonctionnera pas tant que l'opération n'est pas achevée.

Comment téléverser un Certificat SSL

- 1. Cliquez sur [Parcourir] dans le certificat du serveur pour sélectionner un fichier.
- 2. Cliquez sur [Parcourir] dans le certificat CA (si nécessaire) pour sélectionner un fichier.
- **3.** Cliquez sur **[Charger]** pour téléverser le certificat de serveur et le certificat de l'autorité de certification.
 - Une fois le téléversement terminé, le poste redémarre.

6.9 IEEE 802.1X

Configurez les paramètres pour l'authentification IEEE 802.1X.

•IEEE 802.1X		
Si vous modifiez les paramètres IEEE 802.1X, le poste redém	arrera après un clic sur Mettre à jour. Cette opération prendra qu	elques minutes.
IEEE 802.1X	OActiver	 Désactiver
EAP	OTLS	OPEAP
Nom d'utilisateur EAP		1 à 32 caractères alphanumériques
Mot de passe EAP		1 à 32 caractères alphanumériques
Autorité de certification	Parcourir	Charger
	Effacer	
Certificat client	Parcourir	Charger
	Effacer	
Clé privée client	Parcourir	Charger
	Effacer	

Important

• En cas de modification du paramètre « IEEE802.1X », le poste redémarrera. Le redémarrage du dispositif peut prendre environ 10 minutes. Le poste ne peut être utilisé avant la fin du redémarrage.

■ IEEE 802.1X

Description	Sélectionner Activer / Désactiver pour la fonction IEEE802.1X.
Paramètres	Activer Désactiver
Valeurs par défaut	Désactiver

EAP

Description	Sélectionner la méthode EAP pour l'authentification IEEE802.1X lorsque <u>«IEEE 802.1X</u> (→page 126)» est paramétré sur « Activer ».
Paramètres	• TLS • PEAP
Valeurs par défaut	TLS

■ Nom d'utilisateur EAP

Description	Définissez le nom d'utilisateur EAP.
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeurs par défaut	—

■ Mot de passe EAP

Description	Définir le Mot de passe EAP lorsque « EAP » est paramétré sur « PEAP ».	
Paramètres	1 à 32 caractères alphanumériques	
Valeurs par défaut	—	

🐨 Remarque

• Le « Mot de passe EAP » s'affiche sous forme de « ••••• » à l'écran Paramètres.

■ Autorité de certification

Description	Téléverser un certificat CA.
Paramètres	 Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Effacer : cliquez sur [Effacer] pour supprimer des données enregistrées.
Valeurs par défaut	_

■ Certificat client

Description	Chargez le certificat pour l'authentification client si <u>«EAP (→page 126)»</u> est défini sur « TLS ».
Paramètres	 Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Effacer : cliquez sur [Effacer] pour supprimer des données enregistrées.
Valeurs par défaut	_

■ Clé privée client

Description	Chargez la clé privée pour l'authentification client si <u>«EAP (→page 126)»</u> est défini sur « TLS ».
Paramètres	 Charger : cliquez sur [Parcourir], sélectionnez un fichier, puis cliquez sur [Charger]. Effacer : cliquez sur [Effacer] pour supprimer des données enregistrées.
Valeurs par défaut	—

7. Programmations de poste

7.1 Volume/tonalité

Volume		
Transmission par le combiné	10 🗸	
Réception sur le combiné	6	
Transmission main-libres	10 🗸	
Réception main-libres	10 🗸	
Sortie externe	6 🗸	
Réglage du volume du téléphone VoIP	Aucune réglage	~
Sonnerie	10 🗸	
Tonalité		
Notification de dépassement du délai de communication	Erreur	~
Pré-tonalité de fin de communication	Pré-tonalité de fin de communication	~
Tonalité de réponse automatique	Pré-tonalité 1	~
Clé reçue	Aucune	~
Erreur	Erreur	~
Sortie audio (noste de norte)	Haut-parleur intégré pour communication	et annel génér

7.1.1 Volume

Transmission par le combiné

Description	Paramétrez le volume de transmission du combiné téléphonique pendant les communications.
Paramètres	1 (Basse) à 10 (Haute)
Valeurs par défaut	10

Réception sur le combiné

Description	Paramétrez le volume de réception du combiné pendant les communications. Cette option permet également de définir le volume de la tonalité de retour d'appel.
Paramètres	1 (Basse) à 10 (Haute)
Valeurs par défaut	6

■ Transmission main-libres

Description	Paramétrez le volume de transmission en mode mains libres pendant les communications.
Paramètres	1 (Basse) à 10 (Haute)
Valeurs par défaut	10

■ Réception main-libres

Description	Paramétrer le volume de réception en mode mains libres pendant les communications et les appels généraux. Cette option permet également de définir le volume de la tonalité de retour d'appel.
Paramètres	1 (Basse) à 10 (Haute)
Valeurs par défaut	10

■ Sortie externe

Description	Paramétrez le volume de transmission de la sortie externe
Paramètres	1 (Basse) à 10 (Haute)
Valeurs par défaut	6

■ Réglage du volume du téléphone VolP

Description	Sélectionnez le réglage du volume entre le téléphone VoIP et les postes IX.
Paramètres	 -12dB depuis le VoIP, +12dB vers le VoIP -6dB depuis le VoIP, +6dB vers le VoIP Aucune réglage +6dB depuis le VoIP, -6dB vers le VoIP +12dB depuis le VoIP, -12dB vers le VoIP
Valeurs par défaut	Aucune réglage

■ Sonnerie

Description	Sélectionnez le volume pour la sonnerie et la tonalité préalable des appels généraux.
Paramètres	0 (Désactiver), 1 (Basse) à 10 (Haute)
Valeurs par défaut	10

7.1.2 Tonalité

■ Notification de dépassement du délai de communication

Description	Sélectionnez la tonalité à émettre en cas de dépassement du délai attribué à un appel sortant.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel4 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Erreur

Pré-tonalité de fin de communication

Description	Sélectionnez la tonalité à émettre 10 sec avant la fin de la communication, de l'appel général ou de la surveillance.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel4 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u>.
Valeurs par défaut	Pré-tonalité de fin de communication

■ Tonalité de réponse automatique

Description	Sonnerie à la réception d'un appel individuel. <u>«Réponse automatique (→page 91)»</u> doit être paramétré sur « Activé ».
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel4 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité 4 fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Pré-tonalité 1

Configuration du poste

■ Clé reçue

Description	Configurez la tonalité à envoyer au poste de destination lorsque la clé d'ouverture de la porte saisie sur le pavé numérique du poste de destination (poste procédant à l'ouverture de la porte) ou la clé de contrôle de relais saisie sur le pavé numérique du téléphone VoIP correspond à la clé d'authentification de ce poste (poste raccordé au verrou électrique). Le signal sonore sera entendu sur l'autre poste.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité 4 Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u>.
Valeurs par défaut	Aucune

■ Erreur

Description	Sélectionnez la tonalité à émettre lorsqu'une erreur se produit.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Erreur

Description	Paramétrez avec Audio ligne/Haut-parleur externe ou Haut-parleur intégré pendant les communications et les appels généraux.
Paramètres	 Haut-parleur intégré pour les communications et les appels généraux Sortie du haut-parleur externe pour les communications et les appels généraux Haut-parleur intégré pour les communications, Sortie du haut-parleur externe pour les appels généraux
Valeurs par défaut	Haut-parleur intégré pour les communications et les appels généraux

Sortie audio (poste de porte)

7.2 Communication

•Communication

```
Dépassement du délai imparti pour parler [sec] + 30 à 600 sec ✓ 60
Tonalité de démarrage de communication Aucune
```

```
30 à 600 sec ✓ 60 sec Infini ou 30 à 600 sec / étape de 1 sec
Aucune ✓
```

Dépassement du délai imparti pour parler [sec] •

Description	Définissez le délai alloué à la communication lors de l'émission ou de la réponse à un appel. Le délai imparti à la communication à la réception d'un appel est défini sur le poste de destination.
Paramètres	 Infini : pas de délai imparti. 30 à 600 sec : configurer une valeur comprise entre 30 et 600 sec (par incréments d'une seconde).
Valeurs par défaut	60 sec

• Au cours d'une communication avec un téléphone Téléphone VoIP, ce délai correspond à la durée d'appel configurée sur le Téléphone VoIP.

■ Tonalité de démarrage de communication

Description	Sélectionnez la tonalité à émettre lorsqu'une communication débute.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel4 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est encegistré dans «Registre de sons personnalisés (page 78)»
Valeurs par défaut	Aucune

7.3 Surveillance

Surveillance			
Empêcher le mode sous surveillance	OActivé	Désactivé	
Tonalité de la notification de mise sous surveillance	e Aucune	ODesacure	~
Notification LED de mise sous surveillance	OActivé	Odesactivé	

Empêcher le mode sous surveillance

Description	Sélectionner Activé / Désactivé pour éviter d'être surveillé.
Paramètres	 Désactivé : empêcher d'être surveillé. Activé : autoriser la surveillance.
Valeurs par défaut	Désactivé

■ Tonalité de la notification de mise sous surveillance

Description	Sélectionnez la tonalité à émettre lorsque la surveillance s'effectue depuis un autre poste.
Paramètres	 Aucune Modèle d'appel1 Modèle d'appel2 Modèle d'appel3 Modèle d'appel5 Modèle d'appel6 Son trémolo Tonalité d'occupation en réponse En attente Son de fonctionnement Erreur Pré-tonalité 1 Pré-tonalité 2 Pré-tonalité 3 Pré-tonalité de fin de communication Notification de mise en file d'attente des appels Tonalité de réponse en attente Sélectionnez un son qui est enregistré dans «Registre de sons personnalisés (→page 78)».
Valeurs par défaut	Aucune

■ Notification LED de mise sous surveillance

Description	Sélectionnez Activé/Désactivé pour utiliser la fonction de notification de la LED d'état (clignotements bleus) en cas de mise sous surveillance par un autre poste.
Paramètres	Activé Désactivé
Valeurs par défaut	Désactivé

7.4 Ouverture de porte par IX-RS

ro de	groupe : 01	~		
#	Informations sur le poste	Affectation de contac	t	Clé d'authentification
1		Poste de destination	~	
2		Poste de destination	~	
3		Poste de destination	~	
4		Poste de destination	~	
5		Poste de destination	<	
6		Poste de destination	~	
7		Poste de destination	~	

Comment configurer l'ouverture de la porte

- Sélectionnez le numéro du groupe à configurer dans « Numéro de groupe ».
 Les programmations du numéro du groupe sélectionné s'affichent.
- **2.** Configurer chaque rubrique.
- 3. Cliquez sur [Mise à jour].

Affectation de contact

Description Sélectionnez la sortie de relais à utiliser pour déverrouiller la porte pendant un appe		
Paramètres	 Poste d'origine : utilisez la sortie de relais du poste d'origine pour autoriser l'ouverture de la porte. Poste de destination : utilisez la sortie de relais du poste de destination pour autoriser l'ouverture de la porte. 	
Valeurs par défaut	Poste de destination	

Clé d'authentification

Description	Lorsque « Poste de destination » est sélectionné dans <u>«Affectation de contact (→page 135)»</u> , définissez la clé d'authentification pour ouvrir la porte. La clé d'authentification doit correspondre à celle du poste de destination.
Paramètres	1 à 20 chiffres
Valeurs par défaut	_

Remarque

• La « Clé d'authentification » s'affiche sous forme de « •••• » sur l'écran Programmations.

• Pour déverrouiller les programmations d'ouverture de la porte qui est connectée au poste IX-MV, définissez une clé d'authentification de 1 à 4 chiffres.

■ Ouverture de porte par IX-RS

Description	Sélectionnez Activer/Désactiver pour l'ouverture de la porte.		
Paramètres	Activer Désactiver		
Valeurs par défaut	Désactiver		

8. Maintenance

8.1 Mise à jour du logiciel

Mettez à jour la microprogrammation.

•Mise à jour du logiciel			
La version actuelle du micrologiciel est 2.00.			
	Parcourir	Mise à jour du logiciel	

Comment procéder à la mise à jour du micrologiciel

- 1. Cliquez sur [Parcourir], puis sélectionnez le micrologiciel à télécharger.
- 2. Cliquez sur [Mise à jour du logiciel].

• Si la mise à jour du micrologiciel démarre alors que le poste est en cours d'utilisation (un appel est en cours, par exemple), l'opération prend fin et la mise à jour du logiciel commence.
• Si le courant est coupé pendant la mise à jour du logiciel, le poste risque de ne pas fonctionner correctement.
Le poste sera inopérant pendant la mise à jour du logiciel.
Une fois le logiciel mis à jour, le poste redémarrera automatiquement.
Remarque

• Si la mise à jour échoue, réitérez la procédure.

8.2 Initia	lisation	
	•Initialisation Initialisation Initialiser les programmations utilisateur	

Comment initialiser

- 1. Cliquez sur [Initialisation] ou sur [Initialiser les programmations utilisateur].
 - Initialisation : tous les paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut. Le journal système et l'historique des appels entrants / sortants seront effacés.
 - Initialiser les programmations utilisateur : l'initialisation concerne uniquement les programmations utilisateur.
- **2.** Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur [Annuler] pour annuler l'initialisation.

Important

- Après avoir sélectionné « [Initialisation] », le poste redémarre. L'ensemble de l'opération dure une dizaine de minutes. Le poste ne fonctionnera pas tant que le redémarrage ne sera pas terminé.
- Si le processus d'initialisation échoue, le message (« Erreur : Échec de l'initialisation de poste. ») s'affichera. Si cela se produit, recommencez l'initialisation.

8.3 Copie de sauvegarde des fichiers de programmations

Sauvegardez le fichier de paramétrage afin qu'il puisse être utilisé pour restaurer le système. **Comment sauvegarder le fichier de paramétrage**

 Lorsqu'un paramètre est modifié, sauvegardez le fichier de paramétrage. Avec le fichier de paramétrage de sauvegarde, les paramètres d'un poste remplacé peuvent facilement être restaurés.
 Les rubriques suivantes ne sont pas sauvegardées. Vous devez sauvegarder ces données de programmations séparément ou faire une sauvegarde à l'aide de l'outil d'assistance IX.
 – Données sonores enregistrées dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u>
– Données SIF téléversées dans <u>«Intégration SIF (→page 111)»</u>
 – Données de certificat téléversées dans <u>«Certificat SSL (→page 125)»</u>
– Certificat et autres données téléversées dans <u>«IEEE 802.1X (→page 126)»</u>

1. Cliquez sur [Télécharger le fichier de programmations].

•Copie de sauvegarde des fichiers de programmations			
Télécharger le fichier de programmations			
	Parcourir	Restaurer le fichier de programmations	

2. Spécifiez l'emplacement de stockage du fichier de paramétrage.
Le nom de fichier par défaut est « GetConfig ». Modifiez le nom du fichier si nécessaire.

Comment restaurer un fichier de paramétrage

 Après la restauration des données (mise à jour de l'adresse IP), ce poste redémarre. Le redémarrage peut prendre environ 10 minutes. Le poste ne peut être utilisé tant qu'il n'a pas fini de redémarrer.
• Cette procédure ne permet pas de restaurer les données des éléments suivants et la langue d'affichage du poste. Téléverser à partir de chaque élément.
 – Données de source audio enregistrées dans <u>«Registre de sons personnalisés (→page 78)»</u>
– Données SIF téléversées dans <u>«Intégration SIF (→page 111)»</u>
– Données de certificat téléversées dans <u>«Certificat SSL (→page 125)»</u>
– Données de certificat et autres données téléversées dans <u>«IEEE 802.1X (→page 126)»</u>
1. Cliquez sur [Parcourir].

opie de sauvegarde des fichiers de programmations—	
Télécharger le fichier de programmations	
	 1

- 2. Sélectionnez le fichier de paramétrage à restaurer, puis cliquez sur [Ouvrir].
- 3. Cliquez sur [Restaurer le fichier de programmations].
- **4.** Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur [Annuler] pour annuler le processus de restauration.

8.4 Journal du système

Téléchargez le journal du système pour afficher le fonctionnement du poste. Le journal est principalement utilisé pour le dépannage.

•Journal du système		
Télécharger		

Comment consulter le fichier journal du système

- 1. Cliquez sur [Télécharger].
- 2. Spécifiez l'emplacement de stockage du fichier de paramétrage.

• Le fichier de données est appelé « systemlog.txt ». Changez le nom du fichier si nécessaire et enregistrezle.

8.5 syslog

•syslog		
Adresse IPv4 Adresse IPv6 Port+	514	1.0.0.1 à 223 255 255 255 254 ou nom d'hôts (1 à 64 caractères alphanumériques) ::FF:0 a FEFF:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques) 1 à 65535

■ Adresse IPv4

Description	Paramétrer l'adresse IPv4 du serveur syslog.
Paramètres	1.0.0.1 à 223.255.255.254 ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	_

■ Adresse IPv6

Description	Paramétrez l'adresse IPv6 du serveur syslog.
Paramètres	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF ou nom d'hôte (1 à 64 caractères alphanumériques)
Valeurs par défaut	—

■ Port♦

Description	Paramétrer le numéro de port du serveur syslog.	
Paramètres	1 à 65535	
Valeurs par défaut	514	



https://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN Date de publication : déc. 2022 © 1222 MQ 65064